



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: VOX VXT-1 – tuner pedałow

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest elektronicznym tunerem pedałowym przeznaczonym do strojenia instrumentów muzycznych w warunkach domowych, studyjnych oraz scenicznych. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przewidzianą funkcją.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń obudowy, złączy, przełącznika lub wyświetlacza.
- Nie używaj produktu, jeśli jest pęknięty, zdeformowany, nadmiernie nagrzewa się lub działa niestabilnie.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie z kompatybilnym zasilaniem i akcesoriami przeznaczonymi do sprzętu muzycznego tego typu.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, demontażu ani napraw urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie tylko do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z wymaganiami sprzętu.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów wyłącz urządzenie oraz powiązany sprzęt audio, aby ograniczyć ryzyko trzasków, uszkodzenia sprzętu lub nagłego wzrostu głośności.
- Nie dotykaj złączy ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, wilgoci, deszczu ani w miejscach narażonych na zalanie.
- Chroń przewody przed zgnieceniem, zaginaniem, szarpaniem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- W przypadku korzystania z wyjścia DC do połączenia z innymi pedałami upewnij się, że cały układ jest poprawnie skonfigurowany i zgodny elektrycznie.
- W razie pojawienia się zapachu spalenizny, dymu lub nietypowego nagrzewania natychmiast odłącz zasilanie i zaprzestań użytkowania.

4. Bezpieczeństwo baterii

- Jeżeli urządzenie jest zasilane baterią, stosuj wyłącznie odpowiedni typ baterii zalecany dla tego rodzaju urządzenia.
- Wkładaj baterię zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Nie mieszaj baterii starych z nowymi ani różnych typów baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia i nie wystawiaj ich na działanie wysokiej temperatury.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu substancji z oczami i skórą. Zanieczyszczone miejsca przemyj dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas gry i na scenie

- Ustaw produkt na stabilnej, równej powierzchni, aby zapobiec przesunięciu lub upadkowi.
- Upewnij się, że przewody sygnałowe i zasilające nie stwarzają ryzyka potknięcia.
- Nie naciskaj pedału z nadmierną siłą i nie stawaj na urządzeniu całym ciężarem ciała, jeśli nie jest to konieczne do normalnej obsługi.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, silnych wibracjach lub bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Podczas pracy z nagłośnieniem zachowaj ostrożność, aby uniknąć nagłych zmian poziomu dźwięku mogących uszkodzić słuch lub sprzęt audio.

6. Ryzyko związane z użytkowaniem przez określone osoby

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny używać urządzenia tylko po otrzymaniu odpowiednich instrukcji i pod właściwym nadzorem.
- Małe elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia – należy je natychmiast usunąć z zasięgu dzieci.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i od pozostałego sprzętu.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Dbaj o czystość złączy, ale nie wkładaj do nich metalowych przedmiotów.

8. Warunki przechowywania i transportu

- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Unikaj długotrwałego narażenia na skrajne temperatury i wysoką wilgotność.
- Podczas transportu chroń produkt przed uderzeniami, naciskiem i upadkiem.

9. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeżeli urządzenie przestaje działać prawidłowo, odłącz je od zasilania i zaprzestań dalszego używania.
- Nie korzystaj z produktu po zalaniu, silnym uderzeniu lub uszkodzeniu obudowy.
- Wszelkie przeglądy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

10. Utylizacja

Zużyte urządzenie elektroniczne oraz baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj ich do odpadów komunalnych.

11. Informacje identyfikacyjne i śledzenie produktu

- Nazwa: VOX VXT-1
- Typ produktu: tuner pedałow do instrumentów muzycznych
- Kolor: czarny

- Wymiary orientacyjne: $6,5 \times 12 \times 5,3$ cm
- Masa orientacyjna: 309 g