

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania elektrycznej frezarki do paznokci

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi w Unii Europejskiej (w tym rozporządzeniem (UE) w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów – GPSR). Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie poniższe wskazówki i zachować je do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest elektryczną frezarką do paznokci przeznaczoną do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp oraz do zabiegów manicure i pedicure.
 - Produkt może być używany z dołączonymi końcówkami oraz innymi, kompatybilnymi końcówkami o trzpieniu 2,35 mm.
 - Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe, w warunkach domowych lub w profesjonalnych gabinetach, pod warunkiem przestrzegania niniejszych zasad bezpieczeństwa.
 - Jakikolwiek użycie niezgodne z przeznaczeniem (np. do obróbki innych materiałów, niż paznokcie lub skóra wokół paznokci) może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
-

2. Grupa docelowa i ograniczenia użytkowania

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby pełnoletnie, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
 - Produkt nie jest zabawką. **Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem ani jego akcesoriami.**
 - Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez doświadczenia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem lub po dokładnym przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi.
 - Nie stosować na niemowlętach i małych dzieciach.
 - W przypadku stosowania urządzenia do pielęgnacji pazurów zwierząt należy zachować szczególną ostrożność oraz zapewnić odpowiednie unieruchomienie zwierzęcia; w razie wątpliwości skorzystać z pomocy wykwalifikowanego groomera lub lekarza weterynarii.
-

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

- Urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej. Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Używać wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego i zasilacza dostarczonego z urządzeniem.
- Nie używać adapterów, przedłużaczy lub rozgałęźników w złym stanie technicznym.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem mechanicznym (zgnieceniem, przecięciem, załamaniem). Nie ciągnąć za kabel przy odłączaniu od gniazdka – zawsze ciągnąć za wtyczkę.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub rękojeść są uszkodzone, popękane albo nadmiernie się nagrzewają.

- W razie zauważenia nieprawidłowości (zapach spalenizny, dym, iskrzenie, nietypowe dźwięki) natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.
 - Nie otwierać obudowy ani nie ingerować w części elektryczne. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
-

4. Warunki otoczenia i miejsce użytkowania

- Używać urządzenia w suchych, dobrze oświetlonych pomieszczeniach.
 - Chronić produkt przed wilgocią, zachlapaniem wodą, parą wodną oraz pyłem spoza strefy pracy (np. pył budowlany).
 - Nie używać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, płyty kuchenne), otwartego ognia ani łatwopalnych substancji lub oparów (np. rozpuszczalniki, aerozole).
 - Zapewnić stabilne ustawienie jednostki głównej na równej, twardej powierzchni.
 - Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia. Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w miejscu pracy, aby zapobiec przegrzewaniu.
-

5. Bezpieczeństwo użytkowania rękojeści i końcówek

5.1. Montaż i wymiana końcówek

- Przed montażem lub wymianą końcówki **zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania**.
- Upewnić się, że rękojeść jest całkowicie zatrzymana (brak obrotu końcówki) przed dotknięciem jakiegokolwiek części roboczej.
- Końcówkę wkładać prosto, bez użycia nadmiernej siły, aż do stabilnego osadzenia w uchwycie.
- Nie stosować uszkodzonych, wygiętych ani skorodowanych końcówek – mogą się złamać podczas pracy i spowodować uraz.

5.2. Ustawienie prędkości i kierunku obrotów

- Przed przyłożeniem końcówki do paznokcia rozpocząć pracę od **najniższej prędkości**, następnie stopniowo ją zwiększać w miarę potrzeby.
- Nie używać nadmiernej prędkości obrotowej na cienkich, delikatnych lub uszkodzonych paznokciach.
- Zmiany kierunku obrotów (prawo/lewo) dokonywać wyłącznie po zatrzymaniu obrotów lub zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie użycia dotykowego panelu sterowania.

5.3. Technika pracy i ochrona użytkownika

- Podczas pracy trzymać rękojeść pewnie, ale bez nadmiernego nacisku na paznokieć – zbyt duża siła może doprowadzić do uszkodzenia płytki paznokcia lub przegrzania tkanek.
- Końcówkę prowadzić płynnie, bez długotrwałego przytrzymywania w jednym punkcie.
- Nie dotykać palcami szybko obracającej się końcówki.
- Nie kierować obracającej się końcówki w stronę oczu; zaleca się używanie okularów ochronnych przy intensywnej pracy (szlifowanie, usuwanie akrylu/żelu).
- W celu ograniczenia wdychania pyłu paznokciowego stosować, w miarę możliwości, maseczkę ochronną oraz zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy.
- Nie używać urządzenia na uszkodzonej skórze (rany, skaleczenia, oparzenia, stany zapalne, grzybica, infekcje bakteryjne). W razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub podologiem.

6. Ochrona użytkownika i osoby poddawanej zabiegowi

- Przed zabiegiem dokładnie umyć i osuszyć ręce (lub stopy) użytkownika i osoby poddawanej zabiegowi.
 - Używać czystych ręczników i utrzymywać miejsce pracy w higienicznych warunkach.
 - W przypadku pracy na różnych osobach dezynfekować końcówki oraz powierzchnie robocze zgodnie z zaleceniami dotyczącymi higieny i instrukcjami dla danego typu akcesoriów.
 - Nie dzielić się nieoczyszczonymi i niezdezynfekowanymi końcówkami między różnymi osobami – zwiększa to ryzyko przenoszenia drobnoustrojów.
 - Unikać kontaktu obracającej się końcówki z obszarami skóry, na których występują alergie, podrażnienia lub inne schorzenia dermatologiczne.
 - W razie bólu, pieczenia lub innego dyskomfortu natychmiast przerwać zabieg i skontrolować technikę pracy oraz stan skóry.
-

7. Szczególne ostrzeżenia dotyczące długotrwałego i intensywnego użytkowania

- Urządzenie wyposażone jest w system ochrony przed przegrzaniem, jednak nie należy używać go nieprzerwanie przez długi czas bez przerw.
 - Po dłuższym, ciągłym użytkowaniu zrobić przerwę, aby umożliwić urządzeniu ostygnięcie.
 - Jeżeli rękojeść lub obudowa stanie się nadmiernie ciepła, wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i odczekać do całkowitego ostygnięcia przed ponownym użyciem.
 - Nadmierne i długotrwałe wykorzystanie wysokich prędkości może zwiększyć ryzyko podrażnienia paznokci i skóry; dostosować czas pracy i prędkość do indywidualnej wrażliwości.
-

8. Środki ostrożności przy stosowaniu u zwierząt

- Urządzenie można wykorzystywać do ostrożnej obróbki pazurów zwierząt, jeżeli użytkownik posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności.
 - Zapewnić, aby zwierzę było spokojne i unieruchomione, aby uniknąć gwałtownych ruchów podczas pracy.
 - Rozpocząć od najniższej prędkości, stale obserwując reakcję zwierzęcia.
 - Nie obrabiać pazurów z widocznymi uszkodzeniami, pęknięciami, krwawieniem lub objawami infekcji – w takim wypadku skonsultować się z weterynarzem.
 - W razie niepewności co do prawidłowej techniki skracania lub szlifowania pazurów zwierząt, zrezygnować z samodzielnego użycia produktu do tego celu.
-

9. Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków ściernych na obudowie i rękojeści.
- Zewnętrzne powierzchnie czyścić lekko zwilżoną, miękką ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Końcówki i frezy czyścić oraz dezynfekować zgodnie z ich specyfiką oraz zaleceniami producenta akcesoriów (np. odpowiednimi środkami dezynfekującymi lub metodami

sterylizacji).

- Przed ponownym użyciem upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche.
 - Regularnie sprawdzać stan końcówek (zużycie, pęknięcia, odkształcenia) i wymieniać je, gdy są uszkodzone lub nadmiernie zużyte.
-

10. Przechowywanie

- Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
 - Przechowywać w suchym, czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
 - Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów, nie zginać nadmiernie przewodu zasilającego podczas przechowywania.
 - Końcówki przechowywać w etui lub pojemniku chroniącym je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
-

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Porazenie prądem:** natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania (jeżeli to możliwe bez narażania siebie na niebezpieczeństwo), nie dotykać uszkodzonego wilgotnymi rękami; wezwać pomoc medyczną.
 - **Oparzenie lub uszkodzenie skóry/paznokcia:** przerwać zabieg, schłodzić miejsce zimną (nie lodową) wodą, w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
 - **Pożar lub zadymienie:** wyłączyć zasilanie, ewakuować się w razie potrzeby, użyć odpowiedniej gaśnicy, nie gasić urządzenia wodą, jeśli jest podłączone do sieci.
-

12. Informacje dotyczące ochrony środowiska i utylizacji

- Urządzenie elektryczne oraz jego podzespoły nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.
 - Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Końcówki zużyte lub uszkodzone utylizować w sposób uniemożliwiający zranienie (np. zapakować do sztywnego opakowania przed wyrzuceniem).
-

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

Produkt powinien być używany zgodnie z niniejszą instrukcją oraz obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje lub samodzielne naprawy mogą skutkować utratą zgodności z mającymi zastosowanie wymogami bezpieczeństwa oraz zwiększyć ryzyko obrażeń użytkownika lub osób trzecich.

Przed każdym użyciem zaleca się ponowne przypomnienie sobie kluczowych zasad bezpieczeństwa opisanych w powyższych punktach.