

# **Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania mikrowieży stereo z odtwarzaczem CD, Bluetooth, radiem FM, USB i wejściem AUX**

## **1. Przeznaczenie wyrobu**

Urządzenie jest domowym systemem audio do odtwarzania dźwięku z płyt CD, nośników USB, poprzez Bluetooth, radio FM oraz wejście AUX 3,5 mm. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i do zastosowań konsumenckich. Nie należy używać go w zastosowaniach profesjonalnych, przemysłowych ani w środowiskach o podwyższonym ryzyku (np. warsztaty, obiekty medyczne, miejsca wilgotne).

## **2. Podstawowe ostrzeżenia bezpieczeństwa**

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z pełną instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.
- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe lub młodzież pod nadzorem dorosłych.
- Nie wolno samodzielnie otwierać obudowy ani dokonywać przeróbek – grozi to porażeniem prądem, pożarem lub trwałym uszkodzeniem urządzenia.
- W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia (zapach spalenizny, dym, nietypowy hałas, luźne elementy) należy natychmiast odłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego i zaprzestać używania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je poza zasięgiem małych dzieci.

## **3. Bezpieczeństwo elektryczne**

### **3.1. Zasilanie**

- Urządzenie jest zasilane z sieci elektrycznej za pomocą przewodu zasilającego. Używaj wyłącznie dostarczonego przewodu lub przewodu o równoważnych parametrach elektrycznych i jakości.
- Przed podłączeniem należy upewnić się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartości znamionowej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby móc szybko odłączyć urządzenie.
- Nie przeciążaj gniazdko, przedłużaczy ani listew zasilających podłączając zbyt wiele urządzeń.

### **3.2. Przewód zasilający**

- Przewodu zasilającego nie wolno zgniatać, przycinać, przewiercać ani narażać na działanie wysokiej temperatury.
- Nie prowadź przewodu pod dywanami, wykładzinami ani w miejscach, gdzie może zostać przygnieciony przez meble lub nadepnięty.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdko ciągnąc za przewód – zawsze chwytaj za korpus wtyczki.
- Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie używaj urządzenia. Naprawa lub wymiana przewodu powinna zostać wykonana przez wykwalifikowany serwis.

### **3.3. Ochrona przed porażeniem prądem**

- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek, basenów, zlewów kuchennych ani w innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Nie dopuszczaj do zalania urządzenia wodą ani innymi cieczami. W razie zalania natychmiast odłącz zasilanie i przestań używać urządzenia.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów (np. spinaczy, drutów) do szczelin w obudowie lub do otworów wentylacyjnych.

## **4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe**

- Nie przykrywaj urządzenia tkaninami, gazetami ani innymi materiałami, które mogłyby utrudnić chłodzenie i wentylację.
- Nie stawiaj na urządzeniu świec, rozgrzanych naczyń, źródeł otwartego ognia ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
- Zapewnij wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia (zazwyczaj min. kilka centymetrów z każdej strony) dla swobodnego przepływu powietrza.
- W razie wystąpienia dymu, iskrzenia lub zapachu spalenizny natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie włączaj go ponownie przed sprawdzeniem przez serwis.

## **5. Warunki i środowisko użytkowania**

- Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w zakresie temperatur i wilgotności typowych dla mieszkań lub biur (bez kondensacji pary wodnej).
- Nie narażaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas, skrajne temperatury, silne wibracje ani udary mechaniczne.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kominki, kuchnie, inne urządzenia grzewcze).
- Pozostaw odpowiednią odległość od ścian i innych przedmiotów, aby zapewnić wentylację.
- Urządzenie powinno być ustawione stabilnie, na płaskiej, równej i nośnej powierzchni, odpornej na drgania.

## **6. Bezpieczna obsługa odtwarzacza CD**

- Przed włożeniem lub wyjęciem płyty upewnij się, że tacka lub pokrywa napędu CD jest całkowicie zatrzymana i otwarta zgodnie z instrukcją.
- Przycisk otwierania należy używać wyłącznie w trybie CD, zgodnie z opisem funkcji urządzenia.
- Nie używaj porysowanych, pękniętych, odkształconych lub zabrudzonych płyt – grozi to uszkodzeniem napędu.
- Nie dotykaj powierzchni odtwarzającej płyty; przytrzymuj ją za krawędzie.
- Nie wywieraj siły przy zamykaniu pokrywy / tacki napędu CD.

## **7. Bezpieczne korzystanie z funkcji dźwiękowych**

### **7.1. Ochrona słuchu**

- Unikaj długotrwałego słuchania na wysokim poziomie głośności – może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przed odtworzeniem źródła dźwięku ustaw głośność na niski poziom, a następnie stopniowo ją zwiększ do komfortowej głośności.

- Szczególną ostrożność zachowaj podczas korzystania ze słuchawek – dźwięk jest wtedy odbierany bezpośrednio przy uchu.
- W razie wystąpienia szumów usznych, bólu uszu lub dyskomfortu natychmiast zmniejsz głośność lub przerwij słuchanie i w razie potrzeby skonsultuj się ze specjalistą.

## **7.2. Połączenia audio**

- Podczas podłączania urządzeń zewnętrznych (smartfon, tablet, odtwarzacz MP3) poprzez AUX lub USB należy podłączać i odłączać przewody przy wyłączonej lub wyciszonej mikro wieży, aby uniknąć gwałtownych skoków głośności.
- Używaj wyłącznie przewodów i akcesoriów o odpowiedniej jakości i zgodnych ze standardami, aby uniknąć zakłóceń, zwarć i uszkodzeń.

## **8. Bezpieczne korzystanie z Bluetooth**

- Urządzenie wykorzystuje łączność bezprzewodową Bluetooth do transmisji audio. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju dotyczących korzystania z urządzeń radiowych.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre obiekty medyczne, samoloty – zgodnie z lokalnymi regulacjami).
- Podczas parowania urządzeń zachowaj rozsądną odległość między mikro wieżą a urządzeniem mobilnym, aby zapewnić stabilne połączenie i uniknąć zakłóceń.

## **9. Bezpieczne korzystanie z radia FM**

- Przed użyciem radia FM należy prawidłowo podłączyć antenę FM, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- Nie wyginaj nadmiernie ani nie przycinaj anteny.
- Nie umieszczaj anteny w pobliżu linii wysokiego napięcia, urządzeń o silnych polach elektromagnetycznych lub źródeł ciepła.
- Podczas regulacji anteny unikaj kontaktu z częściami metalowymi przewodzącymi prąd.

## **10. Podłączanie i odłączanie urządzenia**

- Przed czyszczeniem, przeniesieniem urządzenia lub podłączaniem/odłączaniem akcesoriów zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazda sieciowego.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazda pod obciążeniem, ciągnąc za przewód.
- W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi rozważ odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej i anteny, aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń spowodowanych przepięciami.

## **11. Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia obudowy używaj wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na urządzenie – nanieś je na ściereczkę, a następnie czyść powierzchnię.
- Nie próbuj samodzielnie czyścić wnętrza urządzenia ani mechanizmu CD.

- W razie stwierdzenia nagromadzenia kurzu w otworach wentylacyjnych należy delikatnie usunąć kurz miękkim pędzelkiem lub sprężonym powietrzem, przy odłączonym zasilaniu.

## **12. Bezpieczeństwo dzieci**

- Urządzenie oraz małe elementy (np. baterie pilota – jeśli występują, opakowania, folie) należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub innych obrażeń.
- Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie ani używać go jako podpory.

## **13. Pilot zdalnego sterowania (jeśli występuje)**

- Przechowuj pilot z daleka od małych dzieci.
- Nie narażaj pilota na działanie wysokiej temperatury, wody ani silnych uderzeń.
- Jeżeli pilot wykorzystuje baterie: w razie wycieku elektrolitu unikaj kontaktu ze skórą i oczami; w przypadku kontaktu przemyj obficie wodą i skonsultuj się z lekarzem.

## **14. Transport i przenoszenie**

- Przed przeniesieniem urządzenia wyłącz je, odłącz od gniazda sieciowego oraz odłącz wszystkie podłączone przewody (USB, AUX, antena, itp.).
- Przenoś urządzenie, trzymając je obiema rękami, szczególnie ze względu na jego masę.
- Unikaj upuszczania, silnych wstrząsów i uderzeń – mogą one spowodować wewnętrzne uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.

## **15. Uszkodzenia i naprawy**

Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu serwisowi:

- urządzenie lub przewód zasilający zostały uszkodzone mechanicznie,
- do wnętrza urządzenia dostał się przedmiot lub ciecz,
- urządzenie było narażone na deszcz, silną wilgoć lub zalanie,
- urządzenie nie działa prawidłowo lub jego działanie uległo wyraźnej zmianie,
- urządzenie spadło lub jego obudowa została uszkodzona.

Nie wolno samodzielnie demontować urządzenia ani wykonywać napraw. Wewnątrz znajdują się elementy niebezpieczne pod napięciem oraz delikatne podzespoły elektroniczne.

## **16. Odpowiedzialne użytkowanie i zgodność z przepisami**

- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących poziomu hałasu, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych i w porze nocnej.
- Podczas korzystania z radia FM oraz łączności bezprzewodowej należy stosować się do przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.
- Użytkownik powinien korzystać z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz opisem funkcji, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności opisanych w instrukcji bezpieczeństwa.

## **17. Wyłączenie z eksploatacji i utylizacja**

- Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi.
- Odłączenie od zasilania przed utylizacją jest obowiązkowe.

## **18. Podsumowanie zasad bezpiecznego użytkowania**

- Zawsze używaj urządzenia w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, przegrzaniem, uderzeniami i wibracjami.
- Nie modyfikuj urządzenia ani jego przewodu zasilającego.
- Regularnie kontroluj stan zewnętrzny przewodów i obudowy.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących głośności w celu ochrony słuchu.

Przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa jest niezbędne dla zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia urządzenia, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.