

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania elektrycznej kamizelki ogrzewanej

1. Przeznaczenie wyrobu

Kamizelka ogrzewana jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania ciała osób dorosłych w warunkach codziennego użytkowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie jest wyrobem medycznym ani środkiem ochrony indywidualnej do zastosowań zawodowych o podwyższonym ryzyku.

2. Użytkownicy, którzy powinni zachować szczególną ostrożność

- Osoby z zaburzeniami czucia (np. neuropatia, cukrzyca, uszkodzenia nerwów).
- Osoby z chorobami serca, układu krążenia lub zaburzeniami regulacji temperatury ciała.
- Osoby z rozrusznikiem serca lub innymi implantami elektronicznymi – stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Kobiety w ciąży – stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem; nie przykrywać ciasno okolice brzucha.
- Osoby starsze, osłabione, z ograniczoną możliwością samodzielnego zdjęcia kamizelki.
- Osoby z chorobami skóry lub nadwrażliwością skóry na ciepło.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

3. Przeciwwskazania do używania

- Nie używać u dzieci ani osób, które nie są w stanie samodzielnie zdjąć kamizelki.
- Nie używać podczas snu lub drzemki.
- Nie używać w połączeniu z innymi źródłami ciepła (koce elektryczne, termofory, lampy grzewcze itp.).
- Nie używać, jeżeli skóra jest uszkodzona, podrażniona, odmrożona lub poparzona.
- Nie używać, jeśli kamizelka lub przewody są uszkodzone, przetarte, rozerwane albo mocno zgięte.
- Nie używać w środowisku o wybuchowej atmosferze (opary paliw, rozpuszczalników, pyły łatwopalne).

4. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.
- Używać wyłącznie dostarczonego lub zaleconego typu powerbanku (baterii zewnętrznej) o odpowiednim napięciu i natężeniu prądu.
- Przed założeniem zawsze sprawdzić kamizelkę pod kątem widocznych uszkodzeń, przetarć, rozdarć, nadtopień lub przegnietych przewodów.
- Nie modyfikować, nie rozpruwać, nie przebijać i nie przecinać tkaniny ani elementów grzewczych.
- Nie ciągnąć za kable ani złącza; zawsze chwytać za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie przykrywać kamizelki grubymi, mocno przylegającymi warstwami odzieży w sposób uniemożliwiający odprowadzanie ciepła.
- Nie zasypiać w kamizelce włączonej na jakimkolwiek poziomie grzania.

- Regularnie kontrolować odczuwaną temperaturę. W przypadku uczucia nadmiernego ciepła, pieczenia lub dyskomfortu natychmiast wyłączyć ogrzewanie lub zdjąć kamizelkę.
- Nie pozostawiać włączonej kamizelki bez nadzoru.

5. Bezpieczne korzystanie z baterii (powerbanku)

- Używać wyłącznie powerbanku o parametrach elektrycznych zalecanych przez producenta wyrobu.
- Nie używać powerbanku uszkodzonego, zdeformowanego, nabrzmiałego, z widocznymi wyciekami lub śladami korozji.
- Chronić powerbank przed wodą, wilgocią, ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz silnymi uderzeniami.
- Nie otwierać, nie rozbierać, nie zgniatać, nie przekłuwać baterii.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków powerbanku (np. przez kontakt z metalowymi przedmiotami w kieszeni).
- Do ładowania używać wyłącznie zasilaczy zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, na stabilnym, suchym podłożu.
- Nie ładować powerbanku w pobliżu materiałów łatwopalnych ani na powierzchniach łatwo nagrzewających się.
- Nie przykrywać powerbanku podczas ładowania (kocami, odzieżą, poduszkami itp.).
- Jeżeli podczas ładowania lub używania wyczuwalne jest silne nagrzewanie, zapach spalenizny, dym lub nietypowe dźwięki – natychmiast odłączyć i zaprzestać używania.

6. Podłączanie i uruchamianie kamizelki

1. Upewnić się, że powerbank jest naładowany i nieuszkodzony.
2. Włożyć powerbank do przeznaczonej kieszeni wewnętrznej kamizelki, tak aby był stabilny i nie przemieszczał się podczas ruchu.
3. Połączyć przewód zasilający kamizelki z portem wyjściowym powerbanku, nie używając nadmiernej siły.
4. Założyć kamizelkę i zapiąć ją, dopasowując cernię boczne, ale bez nadmiernego ucisku.
5. Włączyć kamizelkę zgodnie z instrukcją (przycisk zasilania) i wybrać najniższy poziom grzania przy pierwszym użyciu.
6. Stopniowo, w miarę potrzeby, zwiększać poziom temperatury, zwracając uwagę na komfort cieplny i reakcję skóry.

7. Ustawienia temperatury i zapobieganie oparzeniom

- Kamizelka posiada kilka poziomów temperatury (niski, średni, wysoki). Zawsze zaczynać od najniższego poziomu.
- Nie stosować najwyższego poziomu grzania przez długi czas bez przerw, szczególnie podczas małej aktywności lub w pomieszczeniach.
- Nie zakładać kamizelki bezpośrednio na nagą skórę – zalecana jest cienka warstwa odzieży pod spodem.
- Regularnie sprawdzać, czy skóra na plecach, brzuchu i w okolicy talii nie jest zaczerwieniona, podrażniona lub nadmiernie rozgrzana.
- U osób z obniżonym czuciem temperatury ryzyko oparzeń jest zwiększone; stosować wyłącznie na najniższych poziomach i pod nadzorem.

8. Zasady użytkowania w różnych warunkach

8.1. Użytkowanie na zewnątrz

- Chronić porty przyłączeniowe i powerbank przed bezpośrednim kontaktem z wodą, śniegiem lub błotem.
- W razie przemoczenia kamizelki natychmiast wyłączyć ogrzewanie, odłączyć powerbank, zdjąć wyrób i wysuszyć go zgodnie z instrukcją prania.
- Nie używać kamizelki ogrzewanej w silnym deszczu bez dodatkowej wierzchniej warstwy wodoodpornej.

8.2. Użytkowanie w pomieszczeniach

- W pomieszczeniach ogrzewanych zwykle wystarczający jest najniższy poziom grzania.
- Nie siedzieć ani nie opierać się długo tą samą częścią ciała o bardzo miękkie powierzchnie (np. sofa, fotel) przy wysokim poziomie grzania – może to ograniczać oddawanie ciepła.

8.3. Użytkowanie w pojazdach i podczas prowadzenia

- Nie regulować ustawień kamizelki w czasie prowadzenia pojazdu – dokonywać zmian tylko na postoju.
- Upewnić się, że przewody i powerbank nie ograniczają swobody ruchu, nie blokują pasów bezpieczeństwa i nie utrudniają obsługi pojazdu.

9. Zakazane sposoby użytkowania

- Nie używać jako poduszki, koca, podkładu do siedzenia ani owijać ciasno wokół kończyn.
- Nie nakładać szpilek, agrahek, ćwieków ani innych metalowych elementów, które mogłyby uszkodzić przewody lub spowodować zwarcie.
- Nie prasować kamizelki żelazkiem ani nie używać parownic do ubrań.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej, na kaloryferach, piecach ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nie używać wyrobu, jeśli został zalany cieczą, zanim nie zostanie całkowicie wysuszony i sprawdzony pod względem bezpieczeństwa.

10. Bezpieczeństwo podczas prania i czyszczenia

- Przed praniem zawsze:
 - wyłączyć kamizelkę,
 - odłączyć i wyjąć powerbank z kieszeni,
 - zabezpieczyć przewód zasilający i złącze zgodnie z instrukcją (np. schować do kieszeni, zapiąć).
- Stosować się do symboli prania na metce (np. pranie w pralce w określonej temperaturze, delikatny program).
- Nie stosować wybielaczy zawierających chlor ani silnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić izolację przewodów.
- Nie wykręcać kamizelki mechanicznie oraz nie zginać jej w sposób powodujący ostre zagięcia elementów grzewczych.
- Suszyć na płasko lub na wieszaku, w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł intensywnego ciepła.
- Uruchamiać ogrzewanie dopiero po całkowitym wyschnięciu kamizelki.

11. Kontrola stanu technicznego

- Okresowo sprawdzać kamizelkę pod kątem:
 - przetarć i rozdarć materiału,
 - wyczuwalnych zagnieć lub przerwań przewodów,
 - nieprawidłowości w działaniu (migotanie wskaźników, nagłe wyłączanie, nierównomierne grzanie).
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń natychmiast przerwać używanie wyrobu.
- Nie podejmować prób samodzielnej naprawy elementów elektrycznych ani grzewczych.

12. Przechowywanie

- Przechowywać kamizelkę w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- Nie składać kamizelki w bardzo ciasne pakiety; unikać ostrych zagnieć w miejscach, gdzie przebiegają elementy grzewcze.
- Powerbank przechowywać osobno, w temperaturze zalecanej przez producenta baterii, najlepiej częściowo naładowany.
- Chronić wyrób przed gryzoniami oraz ostrymi przedmiotami mogącymi uszkodzić tkaninę i przewody.

13. Postępowanie w razie usterek lub sytuacji niebezpiecznych

- W przypadku odczucia zapachu spalenizny, pojawienia się dymu, nietypowych odgłosów lub gwałtownego nagrzania:
 - natychmiast wyłączyć kamizelkę,
 - odłączyć powerbank,
 - ostrożnie zdjąć kamizelkę,
 - wynieść ją w bezpieczne miejsce z dala od materiałów łatwopalnych.
- W przypadku poparzenia skóry:
 - natychmiast przerwać używanie kamizelki,
 - schłodzić miejsce oparzenia chłodną (nie lodową) wodą,
 - w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

14. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

Wyrób zawiera elementy elektryczne i grzewcze. Należy zawsze stosować się do powyższych zasad bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, przegrzania, oparzeń, pożaru oraz uszkodzenia mienia. Stosowanie się do instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.



! WARNING
SUFFOCATION WARNING
TO AVOID THE DANGER OF SUFFOCATION,
KEEP THESE PLYNOKS AWAY FROM CHILDREN.
DO NOT USE THIS BAG IN CARS, BEDS,
CRIBS, OR ANY OTHER ENCLOSED SPACES.
THIS BAG IS NOT A TOY.
MADE IN CHINA

Name: Heating Clothes
Current: 1.8A

Model No.: KR-66
Power: 9W

Voltage: 5V

Manufacturer: guangzhouhekanxingweikejiyouxiangongsi
Manufacturer Address: fanghualu1489haoA324-1fang balyunqunrenhezhen GuangDong GuangZhou
Manufacturer Email: kintiwewe@163.com

UK

REP

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

EU

REP

eVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr.30
60325 FrankfurtamMain, Germany
contact@evatmaster.com

We simply act as UK/EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/
distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not
responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement
issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.



RoHS

UK

CA



MADE IN CHINA

WARNING

MADE
IN
CHINA

To avoid the danger of suffocation,
keep these plastic bags away from babies and children.
Do not use this bag in cribs, beds, carriages, or playpens.
This bag is not a toy.



Before using this product, please read the instructions and precautions carefully.

WARNUNG

MADE
IN
CHINA

Um Erstickengefahr zu vermeiden,
Halten Sie diese Plastiktüten von Babys und Kindern fern.
Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Betten, Wägen oder Laufställen.
Diese Tasche ist kein Spielzeug.



Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen und
Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch.