



Instrukcja bezpiecznego użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie i zachowaj niniejsze zalecenia do wglądu. Poniższe instrukcje mają na celu ograniczenie ryzyka obrażeń, porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia oraz szkód w otoczeniu.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszymi instrukcjami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz nietypowe działanie, uszkodzenie mechaniczne, zapach spalenizny, dym lub nagrzewanie się obudowy.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w miejscach, gdzie może zostać przewrócone, zgniecione lub zalane.
- Chronь urządzenie przed dziećmi, które mogą naciskać elementy sterujące z nadmierną siłą lub manipulować przewodami.
- Dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny używać tego urządzenia.

2. Bezpieczne rozkładanie i składanie

- Przed rozłożeniem ustaw urządzenie na **równej, stabilnej i płaskiej powierzchni**.
- Nie rozkładaj ani nie składaj urządzenia na nierównym, chwiejnych, miękkim lub śliskim podłożu.
- Podczas rozkładania i składania wykonuj czynności powoli, bez użycia nadmiernej siły.
- Po pełnym rozłożeniu upewnij się, że zawiasy są prawidłowo zablokowane i elementy są stabilne.
- Przed przenoszeniem zawsze złóż urządzenie do pozycji transportowej i zabezpiecz je przed samoczynnym rozłożeniem.
- Podczas przenoszenia trzymaj urządzenie oburącz i nie chwytaj go za przewody ani za elementy sterujące.

3. Bezpieczne zasilanie i ładowanie

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiedniego źródła zasilania 5 V i przewodu przeznaczonego do tego modelu.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy przewód, wtyczka i złącza nie są uszkodzone, przetarte, pęknięte lub nadmiernie wygięte.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu, wtyczki ani ładowarki.
- Nie prowadź przewodu ładowania w miejscu przejścia, pod ciężkimi przedmiotami ani w pobliżu ostrych krawędzi.
- Podczas odłączania chwytaj zawsze za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania przez długi czas bez potrzeby.
- Odłącz przewód ładowania podczas burzy, dłuższego nieużywania oraz przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia.
- Nie narażaj akumulatora na wysoką temperaturę, bezpośrednio słońce, ogień ani inne źródła ciepła.

4. Ochrona przed porażeniem prądem i uszkodzeniem

- Nie otwieraj obudowy, nie rozbieraj urządzenia i nie modyfikuj jego wewnętrznych elementów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazd, portów ani szczelin wentylacyjnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnym otoczeniu, podczas deszczu ani na mokrych powierzchniach.
- Nie stawiaj na urządzeniu naczyń z płynami ani innych przedmiotów, które mogą się wylać.
- Jeśli dojdzie do kontaktu z cieczą, natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas grania

- Przed włączeniem ustaw głośność na minimum, a następnie zwiększaj ją stopniowo do komfortowego poziomu.
- Nie ustawiaj zbyt wysokiej głośności przez dłuższy czas, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia słuchu i przeciążenia głośników.
- Nie naciskaj klawiszy ani przycisków z nadmierną siłą.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Podczas korzystania z funkcji automatycznych zachowaj ostrożność, aby nie odwracać uwagi od otoczenia.

6. Użytkowanie z innym sprzętem

- Przed podłączeniem do komputera lub innego urządzenia upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe i stabilne.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych przewodów i akcesoriów w dobrym stanie technicznym.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio obok sprzętu, który może powodować zakłócenia elektryczne.
- Przed odłączaniem jakichkolwiek kabli wyłącz urządzenie.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, środków żrących, sprayów czyszczących ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów, złączy i obudowy pod kątem uszkodzeń.

8. Warunki przechowywania i transportu

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od kurzu, drgań, skrajnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie zostawiaj urządzenia w rozgrzanym samochodzie ani w miejscach narażonych na silne nagrzewanie.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.
- Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający i przechowuj je w suchym, chłodnym miejscu.

9. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Jeżeli kabel, wtyczka lub urządzenie są uszkodzone, natychmiast zaprzestań użytkowania.

- W przypadku zapachu spalenizny, dymu, nietypowych dźwięków lub nagłego zaniku zasilania natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani wymieniać elementów wewnętrznych.
- Jeżeli wystąpią nieprawidłowości, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

10. Zalecenia końcowe

- Przestrzegaj powyższych zasad przy każdym użyciu urządzenia.
- Używaj wyłącznie sprawnych akcesoriów i kompatybilnych źródeł zasilania.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie i nie jest narażone na uszkodzenie mechaniczne.