

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kamizelki grzewczej z powerbankiem (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów UE)

1. Przeznaczenie produktu

- Kamizelka grzewcza jest przeznaczona wyłącznie do ogrzewania ciała osoby dorosłej w warunkach codziennych oraz podczas aktywności na zewnątrz.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym, sprzętem ratunkowym ani środkiem ochrony indywidualnej do zastosowań zawodowych o podwyższonym ryzyku.
- Nie używać jako ogrzewacza pościeli, poduszki, koca elektrycznego ani podkładu grzewczego do siedzeń.

2. Grupy użytkowników i ograniczenia wiekowe

- Kamizelka jest przeznaczona dla osób dorosłych.
- Osoby poniżej 18 lat mogą używać produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej ponoszącej odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
- Produkt nie jest odpowiedni dla niemowląt, małych dzieci ani osób niezdolnych do samodzielnego zdjęcia odzieży lub wyłączenia zasilania.

3. Przeciwwskazania i szczególne środki ostrożności

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- cierpisz na zaburzenia czucia (np. neuropatia cukrzycowa), problemy z krążeniem, choroby serca lub skóry,
- masz wszczepione urządzenia elektroniczne (np. rozrusznik serca, pompy medyczne),
- jesteś w ciąży,
- przechodzisz rekonwalescencję po operacjach w okolicach klatki piersiowej, pleców lub szyi.

Nie używać przez osoby:

- nieprzytomne, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- z silnymi zaburzeniami poznawczymi, które nie rozumieją zasad obsługi.

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją do późniejszego wglądu.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz danymi technicznymi (napięcie 7,4 V, zalecany powerbank).
- Regularnie kontroluj kamizelkę, przewody i złącza pod kątem uszkodzeń mechanicznych, przetarć, odkształceń i odbarwień.
- Nie używaj produktu, jeśli jest wilgotny, uszkodzony lub jeśli wyczuwalny jest zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie lub iskrzenie.

- Nie modyfikuj produktu, nie rozpruwaj szwów w celu dostępu do elementów grzejnych i instalacji elektrycznej.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatora

5.1. Ogólne zasady

- Używaj wyłącznie dostarczonego akumulatora/powerbanku 7,4 V 16000 mAh lub odpowiedniego zamiennika o zgodnych parametrach, spełniającego normy bezpieczeństwa UE.
- Nie podłączaj kamizelki do innych źródeł zasilania (np. gniazd 230 V, instalacji pojazdu, zasilaczy o innym napięciu).
- Przed założeniem lub zdejmowaniem kamizelki wyłącz zasilanie głównym przyciskiem.
- Nie wyciągaj wtyczek i przewodów szarpiąc za kabel; zawsze chwytaj za złącze.

5.2. Ładowanie akumulatora

- Ładuj akumulator wyłącznie przy użyciu odpowiedniego kabla USB i zasilacza spełniającego obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Nie ładuj akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, w pełnym słońcu, na materiałach łatwopalnych ani w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Ładowanie odbywa się wyłącznie poza kamizelką; przed ładowaniem odłącz akumulator od odzieży.
- Nie pozostawiaj ładowanego akumulatora bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Jeżeli obudowa akumulatora jest spuchnięta, pęknięta, nadmiernie gorąca lub wydziela zapach spalenizny – natychmiast przerwij ładowanie i nie używaj akumulatora.

5.3. Użytkowanie akumulatora

- Chronić akumulator przed uderzeniami, zgniataniami, przekłuciem i upadkami z wysokości.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia ani do wody.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 45°C (np. w zamkniętym samochodzie na słońcu, przy grzejnikach).
- Nie używaj akumulatora, jeśli wtyczki lub gniazda są zanieczyszczone, skorodowane lub obluzowane.

6. Użytkowanie kamizelki grzewczej

6.1. Zakładanie i dopasowanie

- Przed założeniem upewnij się, że kamizelka jest sucha, czysta i nieuszkodzona.
- Załóż kamizelkę na cienką warstwę odzieży (np. koszulka, bielizna termiczna), aby uniknąć bezpośredniego, długotrwałego kontaktu rozgrzanych stref ze skórą.
- Nie zakładaj produktu zbyt ciasno. Kamizelka powinna przylegać do ciała, ale nie ograniczać ruchów ani krążenia krwi.

6.2. Włączanie i regulacja temperatury

- Po podłączeniu akumulatora do gniazda zasilania zamknij kieszeń, aby zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym.
- Włącz zasilanie zgodnie z oznaczeniem przycisku i wybierz najniższy poziom temperatury na początku użytkowania.

- Kamizelka posiada trzy poziomy temperatury (ok. 45°C–65°C). Zwiększaj temperaturę stopniowo, tylko jeśli jest to konieczne.
- Nie używaj najwyższej temperatury przez długi, ciągły czas. W przypadku uczucia dyskomfortu lub nadmiernego ciepła natychmiast obniż poziom lub wyłącz zasilanie.
- Strefy grzewcze sterowane są w oddzielnych sekcjach (kołnierz, przód, tył). Ustawiaj je tak, aby unikać przegrzewania pojedynczych obszarów ciała.

6.3. Czas użytkowania

- Nie używaj produktu ciągle przez wiele godzin bez przerwy. Rób regularne przerwy, aby sprawdzić stan skóry i ogólne samopoczucie.
- Maksymalny czas ciągłego użycia zależy od poziomu temperatury i pojemności akumulatora. Przy wysokiej temperaturze stosuj krótsze okresy grzania.

7. Ochrona przed oparzeniami i przegrzaniem

- Nie zasypiaj z włączoną funkcją grzania.
- Nie używaj kamizelki na uszkodzonej, podrażnionej lub szczególnie wrażliwej skórze.
- Regularnie sprawdzaj skórę w miejscach przylegania stref grzewczych, zwłaszcza jeśli masz obniżone czucie.
- W razie zaczerwienienia, bólu, pieczenia, drętwienia lub innego dyskomfortu natychmiast wyłącz zasilanie i zdejmij produkt.
- Nie stosuj dodatkowych źródeł ciepła (np. termofor, koc elektryczny, nagrzewnice) jednocześnie na te same obszary ciała.

8. Ochrona przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi

- Kamizelka nie jest przeznaczona do całkowitego zanurzenia w wodzie.
- Nie używaj produktu podczas intensywnych opadów deszczu lub śniegu bez odpowiedniej, wodoodpornej warstwy wierzchniej.
- Jeżeli kamizelka lub akumulator zamokną, natychmiast wyłącz zasilanie, odłącz akumulator i pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Nie susz kamizelki ani akumulatora na grzejniku, kominku, nad otwartym ogniem ani w suszarce bębnowej.

9. Ograniczenia użycia w określonych środowiskach

- Nie używaj kamizelki w atmosferach potencjalnie wybuchowych (np. w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów, pyłów).
- Nie używaj w pobliżu otwartego ognia, gorących powierzchni, urządzeń spawalniczych itp.
- Nie używaj produktu w czasie prowadzenia pojazdów, gdy może to ograniczać swobodę ruchów lub odwracać uwagę.

10. Przechowywanie

- Przed przechowywaniem wyłącz zasilanie, odłącz i wyjmij akumulator z kieszeni.
- Przechowuj kamizelkę w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Unikaj składania w miejscach, gdzie znajdują się elementy grzewcze. Nie zginać ostro przewodów i stref grzewczych.

- Akumulator przechowuj w temperaturze pokojowej, częściowo naładowany (ok. 40–60%) w celu wydłużenia jego żywotności.

11. Czyszczenie i konserwacja

11.1. Przygotowanie do prania

- Zawsze przed praniem wyłącz zasilanie, odłącz akumulator i wyjmij go z kieszeni.
- Sprawdź, czy wszystkie zamki i kieszenie są zamknięte, a wtyczki i przewody zabezpieczone przed uszkodzeniem.

11.2. Pranie

- Kamizelka może być prana w pralce zgodnie z oznaczeniami na metce pielęgnacyjnej.
- Używaj delikatnego programu prania w niskiej temperaturze.
- Nie stosuj wybielaczy, agresywnych detergentów, płynów zmiękczających ani środków chemicznych mogących uszkodzić materiały lub izolację przewodów.
- Nie pierz kamizelki razem z przedmiotami o ostrych krawędziach (np. suwaki metalowe, klamry) mogącymi uszkodzić tkaninę lub instalację grzewczą.

11.3. Suszenie i pielęgnacja

- Po praniu delikatnie uformuj kamizelkę i susz ją w pozycji poziomej lub na wieszaku, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie prasuj miejsc, w których znajdują się elementy grzewcze, przewody lub złącza.
- Przed ponownym podłączeniem akumulatora upewnij się, że kamizelka jest całkowicie sucha.

12. Kontrola stanu technicznego i wycofanie z użycia

- Regularnie (co najmniej raz w sezonie) sprawdzaj produkt pod kątem widocznych uszkodzeń tkaniny, szwów, przewodów i wtyczek.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, śladów przegrzania, przetarc przewodów lub niestabilnego działania (migotanie, samoczynne wyłączanie, nadmierne nagrzewanie) – natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw instalacji elektrycznej, elementów grzewczych ani akumulatora.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie uczucia silnego przegrzania, pieczenia lub bólu natychmiast wyłącz kamizelkę i zdejmij ją tak szybko, jak to możliwe.
- Jeżeli dojdzie do zwarcia, iskrzenia lub dymienia, przerwij używanie, odłącz akumulator (jeśli jest to bezpieczne) i oddal produkt od ciała.
- W przypadku poparzeń skóry schłódź miejsce zimną wodą i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- W razie kontaktu akumulatora z wodą morską, chemikaliami lub w przypadku jego uszkodzenia mechanicznego, nie używaj go ponownie i postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.

14. Utylizacja

- Kamizelka oraz akumulator zawierają materiały, które nie mogą być traktowane jako zwykłe odpady komunalne.
- Zużyty akumulator oddaj do punktu zbiórki baterii i akumulatorów lub do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Zużyta kamizelkę przekazuj do punktów zbiórki odpadów tekstylnych lub elektroodpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami.

15. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Przechowuj kamizelkę, akumulator i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się kamizelką, kablem zasilającym ani akumulatorem.
- Nie pozostawiaj włączonej kamizelki bez nadzoru.

16. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów (UE)

- Produkt powinien być używany w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, pożaru oraz urazów mechanicznych.
- Przestrzeganie powyższych zasad jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznego użytkowania zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi w Unii Europejskiej.

HEAT UP YOUR JOURNEY

GOTO31



Model: RTAX-018A



Manufacturer: Shenzhen R-TAX technology Co., Ltd

**Manufacture Address: 4/F, Building B, Kangwei Industrial Park,
XinheCommunity, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen**

THE JOURNAL OF THE

GOTO31

HEAT UP YOUR JOURNEY



Made in China



CE

FC

RoHS

DL
DK



GRAPHENE HEATED JACKET WITH BATTERY PACK

UK AR

Company name: LEADCESSLIMITED
Address: Unit 250 Ground Floor Capital House 61 Am-
hurst Road, London, E8 1LL
Email: jasvigor2020@gmail.com

EC REP

Company name: CAPANNON S.R.L.
Address: Bucuresi Sectorul 4, Bulevardu METALURGIEI,
Nr. 132, Bl. B1C, Eta| 4, Ap. 42, 041837 Romania
Email: jasvigor2020@gmail.com

SIZE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL

40(L)x27(W)x12(H) cm