

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania zgodna z GPSR (UE)

## 1. Identyfikacja produktu

Przenośne radio DAB+/FM z odtwarzaczem CD, magnetofonem kasetowym, łącznością Bluetooth, wejściem AUX, wyjściem słuchawkowym i wyświetlaczem LCD, model M-182 DB.

## 2. Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odtwarzania i odbioru dźwięku w warunkach domowych lub podobnych wewnętrznych warunkach użytkowania. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, laboratoryjnych ani do użytku na zewnątrz podczas opadów lub w warunkach wysokiej wilgotności.

## 3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować, rozmontowywać ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego lub złącza należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci.
- Elementy opakowania należy usunąć w sposób bezpieczny, aby zapobiec ryzyku uduszenia.

## 4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy zasilать wyłącznie zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji dołączonej do produktu.
- Należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego lub akcesoriów zasilających o identycznych parametrach technicznych.
- Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie należy zginać, skręcać, przygniatać ani nadmiernie napinać przewodu zasilającego.
- Przewód należy prowadzić w sposób wykluczający potknięcie, uszkodzenie mechaniczne lub kontakt z gorącymi powierzchniami.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku niestabilnego zasilania lub uszkodzonego gniazda elektrycznego.

## 5. Ryzyko przegrzania i pożaru

- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych ani nie ustawiać urządzenia na miękkich powierzchniach utrudniających odprowadzanie ciepła.
- Urządzenie należy ustawiać na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Należy zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki, kuchenki lub inne urządzenia emitujące ciepło.
- Nie narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas.
- Nie stawiać na urządzeniu świec, lamp olejowych ani innych źródeł otwartego ognia.

## **6. Ochrona przed wilgocią i czynnikami środowiskowymi**

- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy używać produktu w pobliżu wanny, prysznica, umywalki, zlewu ani basenu.
- Nie wolno narażać urządzenia na deszcz, kapanie, zachlapanie ani wysoką wilgotność.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki lub wazon.
- Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz lub ciało obce, należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

## **7. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru**

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się przyciskami, przewodem zasilającym, złączami ani ruchomymi elementami odtwarzacza.
- Kasety, płyty oraz drobne akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

## **8. Bezpieczne użytkowanie odtwarzacza CD i magnetofonu kasetowego**

- Do napędu CD należy wkładać wyłącznie kompatybilne płyty w dobrym stanie, bez pęknięć, deformacji i zabrudzeń mogących zakłócić pracę mechanizmu.
- Nie wolno używać uszkodzonych, pękniętych ani niestandardowych nośników.
- Podczas zamykania kieszeni lub pokrywy napędu nie wkładać palców do mechanizmu.
- Do magnetofonu należy wkładać wyłącznie kasety w dobrym stanie technicznym.
- W przypadku zablokowania nośnika nie używać siły. Należy wyłączyć urządzenie i postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub skontaktować się z serwisem.

## **9. Bezpieczeństwo słuchu**

- Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Przed podłączeniem słuchawek należy ustawić niski poziom głośności, a następnie zwiększać go stopniowo.
- Nie należy korzystać ze słuchawek przy wysokiej głośności przez dłuższy czas.
- Podczas korzystania ze słuchawek należy zachować szczególną ostrożność, jeśli konieczne jest słyszenie dźwięków otoczenia.

## **10. Bezpieczeństwo połączeń Bluetooth i AUX**

- Urządzenie należy łączyć wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi.
- Podczas podłączania przewodów AUX należy unikać nadmiernej siły, aby nie uszkodzić gniazd.
- Nie należy używać uszkodzonych przewodów, wtyków ani adapterów.
- W przypadku wystąpienia nietypowych zakłóceń, zapachu przegrzania lub niestabilnej pracy należy odłączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne i przerwać użytkowanie.

## **11. Bezpieczne ustawienie i przenoszenie**

- Urządzenie należy ustawiać w miejscu zabezpieczonym przed upadkiem, wstrząsami i drganiami.
- Nie przenosić urządzenia trzymając za przewód zasilający.
- Przed przeniesieniem należy wyjąć płytę lub kasetę oraz odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Należy chronić urządzenie przed silnymi uderzeniami, które mogą uszkodzić mechanizmy wewnętrzne i obudowę.

## **12. Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować środków żrących, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylać płynów bezpośrednio na urządzenie.
- Wszelkie czynności serwisowe wewnątrz urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

## **13. Sytuacje wymagające natychmiastowego zaprzestania użytkowania**

Należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać jego używania, jeżeli:

- przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone,
- urządzenie wydziela zapach spalenizny, dym lub nadmierne ciepło,
- do wnętrza dostała się ciecz lub ciało obce,
- urządzenie działa niestabilnie, samoczynnie się wyłącza lub nie reaguje prawidłowo,
- produkt został upuszczony lub narażony na silne uderzenie.

## **14. Utylizacja**

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Elementy opakowania należy segregować i usuwać zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarowania odpadami.

## **15. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania**

Bezpieczne użytkowanie produktu wymaga przestrzegania wszystkich powyższych zaleceń, regularnej kontroli stanu przewodu zasilającego i złączy oraz używania urządzenia wyłącznie w normalnych warunkach domowych. W razie wątpliwości dotyczących instalacji, działania lub bezpieczeństwa należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty.