

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: drukarka atramentowa wielofunkcyjna z funkcją drukowania, kopiowania i skanowania, łączność USB/Wi-Fi, format maks. A4.

1. Informacje ogólne o bezpiecznym użytkowaniu

- Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego w suchych pomieszczeniach.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem: drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów i zdjęć.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować konstrukcji urządzenia ani jego przewodów.
- Urządzenie nie zawiera elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

2. Zagrożenia elektryczne i przeciwpożarowe

- Podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda zasilania o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową.
- Używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego lub przewodu o równoważnych parametrach.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wody, wilgoci, deszczu, wanień, umywalek ani na mokrych powierzchniach.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych i nie ustawiać urządzenia w miejscach bez cyrkulacji powietrza.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu grzejników, pieców, otwartego ognia ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Przewód zasilający prowadzić tak, aby nie był nadeptywany, zgniatany, przecierany ani narażony na potknięcie.
- W przypadku dymu, nietypowego zapachu, przegrzewania lub podejrzanych dźwięków natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego.

3. Bezpieczne miejsce instalacji

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej i nośnej powierzchni.
- Nie ustawiać na niestabilnych stolikach, półkach lub w miejscach narażonych na drgania.
- Zapewnić wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby umożliwić prawidłową wentylację i bezpieczny dostęp do podajnika papieru oraz pokryw.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, pyłem i nadmierną wilgotnością.
- Zalecane warunki pracy: temperatura około 15–30°C, wilgotność względna 20–80% bez kondensacji.
- Nie używać urządzenia w atmosferze zagrożonej wybuchem ani w pobliżu łatwopalnych aerozoli.

4. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie, przewody, butelki z atramentem i małe elementy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania.

5. Bezpieczeństwo związane z atramentem

- Do uzupełniania zbiorników stosować wyłącznie atrament przeznaczony do tego typu urządzeń.
- Butelki z atramentem przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym i zacienionym miejscu.
- Nie otwierać butelki z atramentem, dopóki użytkownik nie jest gotowy do napełnienia zbiornika.
- Nie przechylać, nie ścisnąć i nie potrząsać otwartą butelką z atramentem, aby uniknąć wycieku.
- Nie pić atramentu i nie dopuszczać do jego kontaktu z ustami.
- Unikać kontaktu atramentu ze skórą, oczami i odzieżą.
- W przypadku kontaktu atramentu ze skórą: przemyć zabrudzone miejsce dużą ilością wody z mydłem.
- W przypadku dostania się atramentu do oczu: ostrożnie płukać oczy wodą przez kilka minut; jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku połknięcia atramentu: natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.
- Rozlany atrament natychmiast usunąć miękką chłonną ściereczką, używając rękawic ochronnych.

6. Bezpieczeństwo podczas obsługi mechanizmów urządzenia

- Nie wkładać dłoni do wnętrza urządzenia podczas pracy.
- Nie dotykać ruchomych części, w tym karetki i elementów mechanizmu podawania papieru.
- Pokrywy i drzwiczki otwierać tylko wtedy, gdy wymaga tego obsługa urządzenia lub usuwanie zacięcia papieru.
- Nie otwierać zatrzasku głowicy drukującej, chyba że jest to wyraźnie wymagane przez procedurę serwisową lub instrukcję obsługi.
- Podczas usuwania zaciętego papieru działać powoli i ostrożnie, ciągnąc papier zgodnie z kierunkiem przesuwu, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Nie używać ostrych narzędzi do usuwania papieru lub ciał obcych z wnętrza urządzenia.

7. Bezpieczeństwo użytkowania skanera

- Pokrywę skanera otwierać i zamykać delikatnie, aby uniknąć przytraśnięcia palców.
- Nie opierać się ciężarem ciała na pokrywie ani na szybie skanera.
- Na szybie skanera układać wyłącznie dokumenty i materiały odpowiednie do skanowania.
- Nie używać pękniętej lub uszkodzonej szyby skanera.

8. Bezpieczne korzystanie z połączeń bezprzewodowych

- Funkcję Wi-Fi konfigurować wyłącznie w zaufanej sieci.
- Chronić dane dostępowe do sieci i hasła administratora urządzenia przed dostępem osób nieuprawnionych.
- Jeśli urządzenie obsługuje łączność radiową, należy zachować odstęp co najmniej 20 cm między urządzeniem a ciałem podczas normalnej pracy, jeżeli jest to wymagane przez oznaczenia lub dokumentację.

- W miejscach, gdzie używanie urządzeń radiowych jest ograniczone, należy stosować się do lokalnych przepisów i poleceń personelu.

9. Załadunek papieru i nośników

- Ładować wyłącznie nośniki zgodne z formatem i gramaturą przewidzianą dla urządzenia.
- Nie przepełniać podajnika papieru.
- Przed zmianą rodzaju papieru usunąć poprzedni stos z podajnika.
- Nie wkładać do urządzenia papieru zagiętego, wilgotnego, podartego, zszytego lub spinanego.
- Podczas drukowania nie dokładać papieru, jeśli urządzenie nie wymaga tego wprost.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
- Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, lekko wilgotnej, niepylącej ściereczki.
- Nie dopuszczać do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.
- Do czyszczenia szyby skanera stosować wyłącznie łagodne środki przeznaczone do szkła nanoszone na ściereczkę, nigdy bezpośrednio na urządzenie.
- Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników, acetonu, benzenu ani silnych detergentów.

11. Przenoszenie i transport

- Przed przenoszeniem wyłączyć urządzenie.
- Podczas przenoszenia utrzymywać urządzenie w pozycji poziomej.
- Przed transportem upewnić się, że korki zbiorników atramentu są szczelnie zamknięte.
- Nie przechylać urządzenia przez dłuższy czas, aby uniknąć wycieku atramentu i uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych.
- Przenosić urządzenie obiema rękami, uwzględniając jego masę około 5 kg.

12. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, najpierw wyłączyć je, odłączyć od zasilania i sprawdzić podstawowe przyczyny, takie jak zacięcie papieru, brak papieru lub niski poziom atramentu.
- Nie kontynuować pracy, jeśli obudowa, przewód zasilający, wtyczka lub elementy wewnętrzne są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia po zalaniu, upadku lub silnym uderzeniu, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę.

13. Utylizacja i ochrona środowiska

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie, atramenty i akcesoria należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Materiały eksploatacyjne przechowywać i usuwać w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.

14. Najważniejsze ostrzeżenia

- **Ostrzeżenie:** ryzyko porażenia prądem – nie otwierać obudowy części elektrycznych i nie używać urządzenia w pobliżu wody.
- **Ostrzeżenie:** ryzyko pożaru – nie przykrywać urządzenia i nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego.
- **Ostrzeżenie:** ryzyko urazu – nie dotykać ruchomych części podczas pracy.
- **Ostrzeżenie:** ryzyko chemiczne – atrament trzymać z dala od dzieci i unikać kontaktu z oczami oraz ustami.

15. Dane użytkowe istotne dla bezpieczeństwa

- Typ urządzenia: drukarka atramentowa wielofunkcyjna.
- Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie.
- Łączność: USB, Wi-Fi.
- Maksymalny format papieru: A4/Letter.
- Maksymalna pojemność podajnika: do 100 arkuszy.
- Przybliżona masa urządzenia: 5030 g.
- Wymiary orientacyjne: 43,5 × 36,2 × 15,7 cm.



- macOS Monterey v12,
- macOS Big Sur v11,
- macOS Catalina v10.15
- 2 GB SSD
- Internet

- Windows 11, Windows 10, Windows 7 SP1
- 32-bit or 64-bit processor
- 2 GB SSD
- Microsoft Internet Explorer or Edge
- Internet

[illegible]

www.hp.com/support

Included / incluso / inclus / inbegrepen / Im Lieferumfang enthalten / incluido / incluye / Inkludert / Inkludert /
Könnelkiet kuuluu / Priključeno / Įskaitoma / kuuluu koosteluokkaan

31 ● 31 ●
-6.000 pg⁵

32XL ●

USB cable NOT included. / Kabe USB NON incluso. / Cable USB NON incluído.
 USB-kabel NIET bijgeleverd. / USB-Kabel NICHT in Lieferumfang enthalten.
 Cable USB NO incluido. / Cabo USB NÃO incluído. / USB-kabel medfølger
 INTE. / USB-kaapeli EI sisällytämiseen. / USB-kabel er IKKE inkludert.
 USB-kabel meðfølgir IKKE. / USB-kabel ERI kuculu komplekti. / USB laidas
 NEPRIDOMAS. / USB kabels HAR inteerts kompletācija.

Mobile Devices
iOS, Android™
Router connection not required.
www.hp.com/go/mobileprinting

Replacement supplies / Materiali di consumo sostitutivi / Consommables de remplacement / Vervangende onderdelen
Ersatz-Verbrauchsmaterial / Cartuchos de recambio / Consumíveis de substituição / Tillbehör / Växeltarvärktyg
Erstatningsrekvisita / Nye forbrugsvare / Kuluttariväki / Pääkattimen eksploataation varusteet / Rezerves materijali

31 ●

31 ●

31

-8,000 p

32XL

●

-6,000 p

www.hp.com/learnaboutsupplies

[illegible]

gr.inc.hp.com/gp/50a493



Intuitively smart. Light on price.

Smart Tank 5105 Wireless All-in-One

Cartridge-free Printer



Ultra-low cost per page



Worry-free wireless¹



Made with over 45%
recycled plastic²

AT A GLANCE

Functions	Print, scan, copy
Connectivity	Self-healing Wi-Fi ³ , Wi-Fi [®] Direct, Hi-Speed USB
Print speed	Up to 12 ppm black / 5 ppm colour ⁴
Paper handling	100-sheet input tray, 30-sheet output tray
User interface	Smart-guided backlit buttons, iD Copy
Ink included in the box	Up to 5000 colour or 6000 black pages ¹ in Original HP Ink bottles
Best for	Families that print a variety of colour or black documents every day

Original HP Supplies 31 32XL



Print, scan, copy, and share with HP Smart,
best-in-class print app.^{5,6}
Start fast with an animated step-by-step setup guide.⁷



Phone not included. / Telefono non incluso. / Téléphone non inclus. / Telefonen er ikkja í begrepi. / Mobiltelefon
är inte en del av leverans. / Telefonen er ikkja í begrepi. / Telefonen er ikkja í begrepi. / Telefonen er ikkja í begrepi. / Telefonen er ikkja í begrepi.
Telefon med tilleggs kostnad. / Telefon med tilleggs kostnad. / Telefon med tilleggs kostnad. / Telefon med tilleggs kostnad. / Telefon med tilleggs kostnad.



Cartridge-free Printer

Original HP Supplies 31 ●●● 32XL ●

HP 170 - 130718/1400000/ M YI HP 11 - 130748/1277000/1270000/1270000

[illegible]

167437 **702426**
 167437 **702426** *Interplay of Environmental and Molecular Determinants of the Pathogenesis of Tuberculosis. Key topics in drug resistance* | Emma Sutherland, Maria van Rieghem, Jan Dierckx, and the others. *Journal of Clinical Microbiology* 2010, 48:1071-1079. doi:10.1128/JCM.01071-10

[illegible]

BP Europe B.V., PO Box 627, 1100 AZ Amsterdam, The Netherlands • (+31) 20 121 1400



Phone not included. / Telefono non incluso. / Téléphone non inclus. / Telefoon niet inbegrepen. / Mobiltelefon ist nicht in Lieferumfang enthalten.
Telefono no incluido. / Telefono não incluso. / Telefon medföljer inte. / Telefon medföljer inte. / Telefon er ikke inkluderet. / Telefon medfølger ikke.
Telefon is ook compleet. / Telefoon wordt compleet meegeleverd. / Tilførsel af smartwatch komplet.

