

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: flet prosty tenorowy Aulos 511B „Symphony”

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest instrumentem muzycznym przeznaczonym do gry na flecie prostym tenorowym. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach domowych, edukacyjnych lub scenicznych, z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie części instrumentu są prawidłowo złożone i nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli posiada pęknięcia, ostre krawędzie, luźne elementy lub zdeformowane części.
- Instrument nie jest zabawką. Używanie przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy i akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji konstrukcji produktu ani akcesoriów.

3. Bezpieczne składanie i demontaż

- Składaj i rozkładaj instrument ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Podczas łączenia części trzymaj elementy stabilnie, aby uniknąć poślizgu i uszkodzenia dłoni lub instrumentu.
- W razie oporu użyj niewielkiej ilości smaru do połączeń, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wciskaj elementów na siłę, ponieważ może to doprowadzić do pęknięcia korpusu lub uszkodzenia złączy.
- Odpinaną podpórkę pod kciuk mocuj dokładnie i sprawdzaj jej stabilność przed rozpoczęciem gry.

4. Bezpieczeństwo podczas gry

- Używaj instrumentu w pozycji stabilnej, aby zapobiec jego upuszczeniu.
- Nie wkładaj do ust żadnych elementów innych niż ustnik przeznaczony do gry.
- Nie gryź ustnika ani krawędzi instrumentu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia jamy ustnej.
- W przypadku zawrotów głowy, duszności lub dyskomfortu przerwij grę i odpocznij.
- Nie używaj instrumentu, jeśli jest mokry na zewnętrznych powierzchniach w stopniu utrudniającym pewny chwyt.

5. Czyszczenie i higiena

- Czyść instrument regularnie po użyciu, aby ograniczyć gromadzenie wilgoci i zanieczyszczeń.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie przeznaczonego do tego pręta do czyszczenia oraz miękkich, czystych materiałów.

- Podczas czyszczenia wykonuj ruchy ostrożnie, aby nie uszkodzić wnętrza instrumentu.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Przed ponownym złożeniem upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
- Produkt przeznaczony do kontaktu z ustami powinien być używany przez jedną osobę lub czyszczony przed przekazaniem innej osobie.

6. Bezpieczne stosowanie smaru do połączeń

- Używaj smaru wyłącznie w niewielkiej ilości i tylko na elementach łączeniowych przeznaczonych do smarowania.
- Unikaj kontaktu smaru z oczami, ustami i skórą przez dłuższy czas.
- Po użyciu smaru umyj ręce.
- Nie pozostawiaj smaru w miejscach dostępnych dla dzieci.
- W przypadku podrażnienia po kontakcie ze smarem przerwij użycie i postępuj zgodnie z informacjami na opakowaniu środka.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj instrument w suchym i czystym miejscu.
- Unikaj narażania produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoką temperaturę, mróz oraz gwałtowne zmiany temperatury.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na instrumencie ani na futerałach, aby nie doprowadzić do odkształceń.
- Podczas transportu przechowuj instrument w przeznaczonej do tego torbie, aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń mechanicznych.
- Chronić produkt przed wilgocią, deszczem i zalaniem.

8. Ostrzeżenia materiałowe i użytkowe

- Produkt wykonany jest z tworzywa sztucznego ABS; nie należy go wystawiać na działanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki czy wnętrze nagrzanego samochodu.
- W przypadku zauważenia zmian koloru, pęknięć, odkształceń lub nietypowego zapachu należy zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia stanu produktu.
- Nie używaj uszkodzonego pręta do czyszczenia, jeśli ma pęknięcia, zadziory lub ostre krawędzie.
- Torbę i akcesoria przechowuj w sposób uporządkowany, aby uniknąć potknięcia lub przypadkowego uszkodzenia produktu.

9. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W razie uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie próbuj naprawiać pękniętych lub zdeformowanych elementów metodami prowizorycznymi.
- Usuń uszkodzone części z miejsca dostępnego dla dzieci, jeśli mogą powodować skaleczenie lub zadławienie.

10. Utylizacja

Zużyty lub nienadający się do dalszego użytkowania produkt oraz akcesoria należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i materiałów z tworzyw sztucznych.









Cód. 511B

Flauta tenor AULOS barroca



4582202780653



Cod: 511B
Flauta tenor AULOS barroca
4582202780653

Cód.: 511B
Flauta tenor AULOS barroca



4582202780653