



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do użytku jako zestaw sceniczny z dwoma mikrofonami do zabawy, występów wokalnych i odtwarzania dźwięku w warunkach domowych lub podobnych, pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzystają z niego dzieci. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony, pęknięty lub zdeformowany.
- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są uszkodzenia obudowy, przewodów, komory baterii lub elementów sterujących.
- Produkt nie jest przeznaczony do użycia w warunkach przemysłowych, medycznych ani profesjonalnych instalacjach scenicznych.
- Używaj produktu na stabilnej, równej powierzchni, z dala od krawędzi, aby zapobiec upadkowi.
- Nie modyfikuj konstrukcji produktu i nie demontuj jego elementów.
- Opakowanie należy usunąć przed użyciem i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo dzieci

- Jeżeli produkt jest używany przez dzieci, zalecany jest stały nadzór osoby dorosłej.
- Małe elementy oraz części opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać mikrofonu ani innych części produktu do ust.
- Nie wolno owijać przewodów lub elementów wyposażenia wokół szyi ze względu na ryzyko uduszenia.

Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Jeżeli produkt wymaga baterii, używaj wyłącznie typu zalecanego przez producenta urządzenia.
- Baterie powinny być instalowane z zachowaniem prawidłowej polaryzacji.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Wyczerpane baterie należy niezwłocznie usunąć z urządzenia.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- Nie zwieraj styków zasilania.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Bezpieczeństwo użytkowania dźwięku

- Nie używaj produktu przez długi czas przy wysokim poziomie głośności.
- Zbyt wysoki poziom dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Rozpoczynaj użytkowanie od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo.
- Nie kieruj mikrofonu i źródeł dźwięku bezpośrednio blisko uszu.

Łączność bezprzewodowa

- Podczas korzystania z funkcji połączenia bezprzewodowego postępuj zgodnie z instrukcjami parowania odpowiednimi dla urządzenia źródłowego.
- Używaj funkcji bezprzewodowej w miejscach, gdzie jej stosowanie jest dozwolone.
- Zakłócenia radiowe lub obecność innych urządzeń bezprzewodowych mogą wpływać na działanie produktu.
- Nie korzystaj z produktu w pobliżu urządzeń wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne, jeśli może to powodować nieprawidłowe działanie.

Bezpieczne miejsce użytkowania

- Produkt należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach, chyba że producent wyraźnie wskazał inaczej.
- Chronić produkt przed deszczem, wilgocią, rozlanymi płynami i nadmiernym zapyleniem.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kominki czy silnie nasłonecznione miejsca.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur ani gwałtownych zmian temperatury.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół produktu podczas użytkowania, aby uniknąć przegrzania i przypadkowego uszkodzenia.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania scenicznego i ruchu

- Podczas śpiewania i przemieszczania się trzymaj produkt pewnie, aby uniknąć upuszczenia lub uderzenia innych osób.
- Nie biegnij z produktem i nie używaj go w sposób mogący prowadzić do potknięcia lub kolizji.
- Przewody, jeśli występują, prowadź tak, aby nie tworzyły zagrożenia potknięcia.
- Nie używaj uszkodzonych mikrofonów ani akcesoriów.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania, jeśli ma to zastosowanie.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Regularnie sprawdzaj stan obudowy, przycisków, komory baterii i elementów mikrofonu.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie.
- W czasie dłuższego nieużywania przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli produkt wydaje nietypowe dźwięki, przegrzewa się, emituje zapach spalenizny lub działa niestabilnie.
- Nie podejmuj samodzielnych napraw elementów elektrycznych lub elektronicznych.

- Uszkodzony produkt należy odłożyć poza zasięg dzieci do czasu bezpiecznej oceny jego stanu.

Utylizacja

- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Produktu elektrycznego ani elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, jeśli podlega selektywnej zbiórce.
- Elementy opakowania należy segregować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

Informacje identyfikacyjne i zgodność użytkowania

- Zachowaj dostęp do danych identyfikacyjnych produktu w celu późniejszej identyfikacji.
- Przed przekazaniem produktu innemu użytkownikowi przekaz również niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.
- Używanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem może zwiększać ryzyko urazu lub uszkodzenia mienia.