

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kamizelki grzewczej z powerbankiem

1. Przeznaczenie wyrobu

Kamizelka grzewcza jest przeznaczona do ogrzewania ciała osoby dorosłej w warunkach zewnętrznych lub w chłodnym otoczeniu. Produkt może być używany wyłącznie jako odzież wierzchnia z funkcją grzania. Nie jest to wyrób medyczny ani sprzęt ochrony indywidualnej o podwyższonym stopniu ochrony.

2. Grupa użytkowników i ograniczenia

- Produkt jest przeznaczony dla zdrowych osób dorosłych.
- Nie stosować u dzieci, osób nieprzytomnych lub niezdolnych do samodzielnego zdejmowania kamizelki.
- Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z ograniczoną wrażliwością na ciepło (np. cukrzyca, neuropatie) lub chorobami serca powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Nie używać u osób z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi (np. rozrusznik serca) bez wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

3. Elementy systemu i źródło zasilania

- Kamizelka z wbudowanymi strefami grzewczymi (szyja, plecy, lewy i prawy brzuch).
- Gniazdo zasilania USB wewnątrz kamizelki.
- Zewnętrzny powerbank 5 V / 2,1 A (lub kompatybilny o takich samych parametrach wyjściowych).

Używać wyłącznie powerbanków o napięciu wyjściowym 5 V i maksymalnym prądzie 2,1 A. Nie stosować szybkich ładowarek o wyższym napięciu (np. 9 V, 12 V).

4. Zasady ogólnego bezpieczeństwa (GPSR – bezpieczeństwo ogólne produktu)

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie występują widoczne uszkodzenia (przetarcia, rozdarcia, odsłonięte przewody, stopione elementy, przebarwienia od ciepła).
- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania lub migotania kontrolki natychmiast odłącz zasilanie i zaprzestań używania.
- Nie modyfikuj, nie rozbieraj i nie naprawiaj samodzielnie kamizelki ani przewodów.
- Przechowuj i używaj produktu z dala od łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów.

5. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj i odłączaj powerbank wyłącznie suchymi rękami.
- Nie używaj produktu, jeśli jest mokry, wilgotny lub zanurzony w wodzie.
- Nie dopuść do kontaktu złączy USB i przewodów z wodą, śniegiem, błotem, metalowymi przedmiotami lub materiałami przewodzącymi.

- Nie zginać nadmiernie, nie skręcać i nie ciągnąć za przewody wewnątrz kamizelki. Unikać zaginania przewodu w jednym miejscu wielokrotnie.
- Powerbank powinien być przechowywany w przeznaczonej do tego kieszonce i zabezpieczony przed przemieszczaniem się oraz upadkiem.
- Nie używać więcej niż jednego źródła zasilania jednocześnie.
- Nie ładować powerbanku, gdy jest on podłączony do kamizelki i kamizelka jest założona na ciele.

6. Ochrona przed oparzeniami i przegrzaniem

- Kamizelka posiada trzy poziomy temperatury: wysoki (czerwony, ok. 55 °C), średni (biały, ok. 45 °C), niski (niebieski, ok. 39 °C).
- Nie przykładaj bezpośrednio rozgrzanych stref do nagiej skóry. Noś kamizelkę na cienkiej warstwie ubrania.
- Nie śpij w włączonej kamizelce. Zawsze wyłącz ogrzewanie przed zaśnięciem.
- W przypadku uczucia nadmiernego ciepła, pieczenia, drętwienia lub dyskomfortu natychmiast wyłącz ogrzewanie i zdejmij kamizelkę.
- Nie zakrywaj kamizelki dodatkowymi ciasnymi lub bardzo izolującymi warstwami w sposób, który może utrudnić odprowadzanie ciepła.
- Osoby o ograniczonym czuciu skórnym muszą używać najniższego poziomu grzania i zachować szczególną ostrożność.

7. Warunki środowiskowe użytkowania

- Stosować w warunkach suchych. Chronić przed intensywnym deszczem, zanurzeniem w wodzie, długotrwałym kontaktem ze śniegiem lub lodem.
- Nie używać w bardzo wysokiej temperaturze otoczenia (np. w saunie, w pobliżu ognia, grzejników, pieców).
- Nie używać w atmosferze wybuchowej lub w pobliżu źródeł iskieł (np. stacje paliw, pomieszczenia z rozpuszczalnikami).

8. Instrukcja bezpiecznego pierwszego użycia

1. Przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa przed pierwszym założeniem.
2. Sprawdź, czy kamizelka i wszystkie widoczne części nie są uszkodzone.
3. W pełni naładuj powerbank zgodnie z jego własną instrukcją.
4. Odłącz powerbank od ładowarki, a następnie włóż go do dedykowanej kieszeni w kamizelce.
5. Podłącz przewód USB kamizelki do powerbanku, upewniając się, że wtyk został włożony do końca.
6. Załóż kamizelkę, dopasuj, ale nie zaciskaj zbyt mocno w okolicy przewodów.
7. Włącz ogrzewanie przyciskiem sterującym i wybierz najniższy poziom temperatury przy pierwszym użyciu.
8. Obserwuj reakcję organizmu przez kilka minut. W razie dyskomfortu natychmiast wyłącz ogrzewanie.

9. Zasady bezpiecznego użytkowania na co dzień

- Nie pozostawiaj włączonej kamizelki bez nadzoru.
- Przed zdjęciem kamizelki najpierw wyłącz ogrzewanie, a następnie w razie potrzeby odłącz powerbank.

- Nie używaj kamizelki pod obcisłymi pasami bezpieczeństwa, szelkami lub innymi elementami wywierającymi silny nacisk na strefy grzewcze.
- Podczas prowadzenia pojazdów zachowaj swobodę ruchów i nie ustawiaj temperatury na poziom, który może powodować senność lub rozproszenie.

10. Bezpieczeństwo podczas aktywności na zewnątrz

- Podczas prac na wolnym powietrzu, jazdy motocyklem, sportów zimowych zapewnij, aby kamizelka nie ograniczała pola widzenia i swobody ruchu.
- Unikaj kontaktu kamizelki z ostrymi krawędziami, narzędziami, elementami metalowymi oraz rozgrzаныmi powierzchniami.
- W czasie intensywnego wysiłku fizycznego kontroluj poziom temperatury, aby uniknąć przegrzania organizmu.

11. Czyszczenie i konserwacja

11.1. Przygotowanie do czyszczenia

- Przed jakimkolwiek czyszczeniem zawsze:
 - Wyłącz ogrzewanie.
 - Odłącz i wyjmij powerbank z kieszeni.
 - Odłącz wszystkie możliwe złącza przewodów, jeśli są dostępne dla użytkownika.

11.2. Mycie

- Stosować wyłącznie mycie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie używać wybielaczy, środków żrących, rozpuszczalników ani zmiękczaczy tkanin.
- Nie szorować stref grzewczych, nie wykręcać i nie zgniatać kamizelki.
- Nie prać chemicznie.
- Jeżeli dopuszczone jest pranie mechaniczne, stosować wyłącznie delikatny program, niską temperaturę, kamizelkę umieścić w worku ochronnym, a przewody zabezpieczyć przed zahaczeniem.

11.3. Suszenie

- Suszyć w pozycji rozwieszonej w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła (grzejniki, promienniki, otwarty ogień).
- Nie używać suszarki bębnowej ani suszarki nadmuchowej na gorące powietrze.
- Przed ponownym użyciem upewnić się, że kamizelka jest całkowicie sucha, a wszystkie złącza są czyste i wolne od wilgoci.

12. Przechowywanie

- Przed dłuższym przechowywaniem odłącz powerbank od kamizelki.
- Przechowuj kamizelkę w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie składaj kamizelki w sposób powodujący ostre załamania w miejscach stref grzewczych lub przewodów.
- Chronić produkt przed gryzoniami i owadami, które mogłyby uszkodzić przewody.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **W razie przegrzania skóry lub podejrzenia oparzenia:** natychmiast wyłącz ogrzewanie, zdejmij kamizelkę, schłódź skórę chłodną (nie lodową) wodą i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- **W razie widocznego dymu, iskrzenia lub zapachu spalenizny:** natychmiast odłącz zasilanie, jeśli to bezpieczne, zdejmij kamizelkę i wynieś ją w bezpieczne miejsce z dala od materiałów palnych.
- **W razie kontakty z wodą (zanurzenie, intensywny deszcz):** wyłącz ogrzewanie, odłącz powerbank w bezpiecznym miejscu po wysuszeniu rąk, nie używaj ponownie przed całkowitym wyschnięciem i kontrolą wzrokową.

14. Powerbank – dodatkowe środki ostrożności

- Powerbank jest urządzeniem zawierającym ogniwa litowe – używać zgodnie z jego własnymi instrukcjami bezpieczeństwa.
- Nie narażać powerbanku na uderzenia, zgniatanie, przebicie, upadki z wysokości.
- Nie wystawiać powerbanku na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, nie pozostawiać w przegrzanym pojeździe.
- W razie pęcznienia obudowy, wycieku, nietypowego nagrzewania się lub zapachu natychmiast zaprzestać używania i postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucać powerbanku do ognia ani do wody.

15. Ograniczenia użytkowania

- Nie stosować jako jedyne środki ochrony przed silnym mrozem w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia.
- Nie używać w środowisku pracy wymagającym certyfikowanych środków ochrony indywidualnej (np. odzieży trudnopalnej, antystatycznej), jeśli kamizelka nie spełnia odpowiednich norm.
- Nie używać w kontakcie bezpośrednim z chemikaliami żrącymi, olejami technicznymi czy smarami, które mogą uszkodzić materiał lub izolację przewodów.

16. Informacje o zgodności z zasadą ogólnego bezpieczeństwa produktu

Produkt został zaprojektowany jako odzież z elementami grzejnymi zasilanymi niskim napięciem 5 V, co ma na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem oraz przegrzania. Bezpieczne użytkowanie wymaga jednak ścisłego przestrzegania wszystkich powyższych zaleceń, regularnej kontroli stanu produktu oraz natychmiastowego zaprzestania używania w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Zachowanie niniejszej instrukcji i zapoznanie się z nią wszystkich użytkowników kamizelki jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyrobu.





M

- Fabric: 100% Nylon
- Lining: 100% Nylon
- Filling: 100% Cotton



MADE IN CHINA


WARNING

- Read instruction carefully before using
- Remove battery pack and keep the pocket chain closed before washing
- Not recommended for children or persons with health problem
- Heating elements are not recommended to touch bare skin
- Never use if inner liner is wet
- Shut off power immediately if feeling uncomfortable

Product Name: Heating vest for Women
 Model: 066
 Manufacturer: Jiujiang Kalda Clothing Weaving Co., Ltd
 Address: No. 78 Industrial Avenue, Xiushui County, Jiujiang City, Jiangxi Province, CN
 Contact Information: service315@outlook.com

EU REP OASIS SERVICE SP. Z O.O.
 ul. Mlynska 42 lok.115
 01-171 Warszawa
 oasiservicepl@outlook.com

UK REP GOAL REACH CONSULTING LTD
 OFFICE 1029 3 HARDMAN STREET
 10TH FLOOR, SPINNINGFIELDS
 MANCHESTER, UK M3 3NF
 goalsevice@hotmail.com




S

M

L

XL

XXL



To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or play pens. This bag is not a toy.



Hand wash



Machine wash



Do not dry clean



Do not bleach



Do not iron



Do not wring



MADE IN CHINA



HEATED VEST



