



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Produkt: składane, przenośne pianino/keyboard elektroniczny 88-klawiszowy z wbudowanym akumulatorem litowo-polimerowym, zasilaniem 5 V DC, portem USB/MIDI, wyjściem słuchawkowym 3,5 mm, wejściami/wyjściami audio oraz wbudowanym głośnikiem.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do gry na instrumencie elektronicznym w warunkach domowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
- Używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie stosować jako zabawki do wspinania, siedziska, podpory ani elementu nośnego.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie:** przed pierwszym użyciem przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej, jeżeli korzystają z niego dzieci.
- Nie pozostawiać małych elementów wyposażenia, przewodów ani opakowania w zasięgu małych dzieci – ryzyko zadławienia lub zaplątania.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany, nadmiernie nagrzewa się lub działa niestabilnie.
- W razie zauważenia nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania lub odgłosów natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Ładować wyłącznie z użyciem odpowiedniego źródła zasilania 5 V DC oraz kompatybilnego przewodu USB.
- Nie używać uszkodzonych kabli, wtyków, złączy USB, złączy audio ani przejściówek.
- Podczas podłączania i odłączania przewodów trzymać za wtyk, a nie za kabel.
- Nie dopuszczać do zgniecenia, naciągnięcia, skręcenia lub przytrzaśnięcia przewodów.
- Nie używać produktu mokrymi rękami.
- Nie narażać portów USB, MIDI, AUX ani gniazda słuchawkowego na kontakt z cieczą, kurzem lub metalowymi przedmiotami.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu odłączyć wszystkie przewody.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw, przeróbek ani obejść zabezpieczeń elektrycznych.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera **akumulator litowo-polimerowy**. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar, przegrzanie, wyciek lub uszkodzenie produktu.
- Ładować produkt na niepalnej, stabilnej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie przykrywać produktu podczas ładowania.
- Nie pozostawiać ładującego się produktu bez nadzoru przez długi czas.

- Nie wystawiać produktu na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego słońca, ognia ani źródeł ciepła.
- Nie przekłuwać, nie zgniatać, nie rozbierać i nie wrzucać produktu do ognia.
- Jeżeli obudowa jest spuchnięta, uszkodzona lub pojawi się wyciek, nie używać produktu.
- W przypadku kontaktu substancji z akumulatorem ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- Nie ładować produktu w wilgotnym otoczeniu ani w temperaturach skrajnie niskich lub wysokich.

5. Bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej.
- Przewody, pedały, torba i inne akcesoria powinny być używane w sposób bezpieczny i adekwatny do wieku użytkownika.
- Nie pozwalać dzieciom wkładać palców, kabli lub drobnych przedmiotów do złączy i szczelin produktu.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się opakowaniem, foliami ochronnymi ani przewodami.

6. Ryzyko mechaniczne i bezpieczne rozkładanie

- Podczas rozkładania i składania instrumentu zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców, dłoni ani skóry.
- Rozkładać produkt wyłącznie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie używać produktu, jeśli mechanizm składania działa z oporem, zacina się lub jest uszkodzony.
- Nie opierać się ciężarem ciała na klawiaturze i nie siadać na niej.
- Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
- Przed przenoszeniem złożyć i zabezpieczyć produkt zgodnie z jego konstrukcją, aby uniknąć upuszczenia lub nagłego otwarcia.

7. Bezpieczeństwo miejsca użytkowania

- Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń lub w suchych warunkach chronionych przed deszczem.
- Nie używać w pobliżu wanny, umywalki, basenu, naczyń z wodą ani innych źródeł wilgoci.
- Nie umieszczać produktu na niestabilnych stołach, stojakach lub krawędziach mebli.
- Nie zasłaniać otworów głośnika ani innych elementów obudowy mogących odprowadzać ciepło.
- Chronić produkt przed kurzem, piaskiem, drganiem, wstrząsami i silnym polem magnetycznym.

8. Bezpieczeństwo słuchu

- Podczas korzystania ze słuchawek ustawić niski poziom głośności przed rozpoczęciem odtwarzania.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może powodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie używać słuchawek przez długi czas na wysokiej głośności.
- W przypadku szumów usznych, dyskomfortu lub pogorszenia słuchu natychmiast przerwać użytkowanie.

9. Podłączanie do innych urządzeń

- Przed podłączeniem do komputera, interfejsu audio, słuchawek, wzmacniacza lub innego urządzenia upewnić się, że wszystkie urządzenia są kompatybilne.
- Podłączać i odłączać przewody przy zmniejszonej głośności, aby uniknąć nagłych skoków dźwięku.
- Używać wyłącznie odpowiednich portów i złączy zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Nie wkładać zbyt dużej siły do portów USB, MIDI, AUX ani gniazda słuchawkowego.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć produkt i odłączyć go od źródła zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, środków żrących, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza produktu, złączy i głośników.
- Regularnie sprawdzać stan obudowy, przewodów, złączy i mechanizmu składania.

11. Transport i przechowywanie

- Transportować produkt ostrożnie, najlepiej w przeznaczonej do tego torbie ochronnej.
- Nie rzucać produktem i nie narażać go na silne uderzenia.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać długotrwałego przechowywania w samochodzie, w pełnym słońcu lub w pobliżu grzejników.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowywać go częściowo naładowanego i okresowo doładowywać.

12. Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli produkt upadł, został zalany, nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach spalenizny lub działa nieprawidłowo.
- Odłączyć wszystkie przewody i pozostawić produkt do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu.
- Nie otwierać obudowy i nie próbować samodzielnie wymieniać wbudowanego akumulatora, jeśli konstrukcja nie jest do tego przewidziana przez producenta.
- Uszkodzony produkt należy wycofać z użycia do czasu jego sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

13. Utylizacja

- Produktu z wbudowanym akumulatorem nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Zużyty produkt i akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji urządzeń elektrycznych i baterii/akumulatorów.

14. Najważniejsze ostrzeżenia skrócone

- Używać tylko z zasilaniem 5 V DC.
- Chronić przed wodą, wilgocią i ogniem.
- Nie rozbierać i nie uszkadzać akumulatora.
- Podczas składania i rozkładania uważać na palce.
- Dzieci powinny używać produktu pod nadzorem dorosłych.

- Nie używać uszkodzonego produktu ani uszkodzonych przewodów.
- Przy słuchawkach unikać wysokiego poziomu głośności.