

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania przenośnego odtwarzacza CD z radiem FM, portem USB, wejściem AUX, wyjściem słuchawkowym oraz oświetleniem LED. Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całość i zachować instrukcje do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odtwarzania dźwięku z płyt CD/CD-R/CD-RW, nośników USB, radia FM oraz urządzeń zewnętrznych podłączonych przez AUX.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i wewnętrznego.
- Nie używać urządzenia do celów profesjonalnych, przemysłowych ani medycznych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać urządzenia samodzielnie.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego lub wtyczki natychmiast przerwać użytkowanie.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Elementy opakowania przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem upewnić się, że parametry zasilania są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo sprawnego źródła zasilania.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie prowadzić przewodu zasilającego przez ostre krawędzie, gorące powierzchnie ani miejsca narażone na zgniecenie.
- Podczas odłączania zawsze chwytać za wtyczkę, nie za przewód.
- Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.
- Nie używać urządzenia w przypadku kontaktu z wodą lub zawilgocenia. Przed ponownym użyciem należy zlecić kontrolę wykwalifikowanej osobie.

4. Bezpieczeństwo użytkowania z bateriami

- Stosować wyłącznie baterie odpowiedniego typu i rozmiaru przewidziane dla urządzenia.
- Wkładać baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- Nie próbować ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucać baterii do ognia i nie narażać ich na wysoką temperaturę.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu substancji ze skórą i oczami. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjąć baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia produktu.

5. Miejsce użytkowania

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie używać na zewnątrz podczas deszczu ani w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienka lub bezpośrednie otoczenie zlewu.
- Chronić przed kroplami, rozpryskami i zalaniem.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki lub wazon.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki czy intensywnie nasłonecznione miejsca.
- Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną, papierem ani innymi przedmiotami.

6. Bezpieczne korzystanie z funkcji odtwarzania i złączy

- Płyty CD wkładać ostrożnie, bez użycia siły.
- Nie używać pękniętych, odkształconych ani uszkodzonych płyt.
- Nośniki USB podłączać delikatnie i bez wymuszania połączenia.
- Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego do wejścia AUX upewnić się, że przewody i złącza są nieuszkodzone.
- Przy korzystaniu ze słuchawek ustawić umiarkowany poziom głośności, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Unikać długotrwałego słuchania przy wysokim poziomie głośności.

7. Oświetlenie LED

- Nie patrzeć przez dłuższy czas bezpośrednio w źródła światła LED z bliskiej odległości.
- U osób wrażliwych migające światła mogą powodować dyskomfort. W takim przypadku należy wyłączyć efekt świetlny.
- Nie używać efektów świetlnych w sposób mogący rozpraszać uwagę podczas czynności wymagających koncentracji.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć baterie, jeśli są zainstalowane.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie.
- Wnętrze urządzenia powinno być czyszczone wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

9. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeżeli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, zapach spalenizny, nadmiernie się nagrzewa lub działa niestabilnie, natychmiast odłączyć je od zasilania.
- Nie używać urządzenia po upadku lub po uszkodzeniu mechanicznym do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie kontynuować użytkowania w przypadku uszkodzenia komory baterii, przewodu, wtyczki lub złączy.

10. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Małe elementy, baterie oraz opakowanie mogą stwarzać zagrożenie zadławienia lub połknięcia.
- Przewód zasilający należy prowadzić w sposób uniemożliwiający potknięcie się lub pociągnięcie urządzenia przez dziecko.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Podczas transportu chronić produkt przed wstrząsami, uderzeniami i naciskiem.
- Przed przenoszeniem odłączyć wszystkie przewody i wyjąć płytę z napędu.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia wraz z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych i zbiórki selektywnej.
- Przed utylizacją, jeśli to możliwe, wyjąć baterie z urządzenia.

13. Informacje do zachowania

Zaleca się zachowanie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa oraz wszystkich informacji dołączonych do produktu. Przed przekazaniem urządzenia innemu użytkownikowi należy przekazać również te instrukcje.

CYBERLUX

- Digitales FM Radio mit 20 Speicherplätzen
- CD-R/CD-RW/MP3
- Digitales LCD-Display
- AUX-In
- USB
- Kopfhöreranschluss
- Teleskop FM Antenne
- Repeat und Shuffle Funktion
- Ausgangsleistung: 2 x 2W



USB



CD



AUX-IN

CE RoHS

SN:EN-LB2023-1415BT



CYBERLUX

CYBERLUX



CL-800



CYBERLUX



CYBERLUX

