

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

Bezprzewodowa klawiatura AZERTY do komputerów PC i Mac, łączność Bluetooth / bezprzewodowa, zasilanie bateryjne 2 x AAA.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w środowisku domowym lub biurowym, jako urządzenie wejściowe do kompatybilnych komputerów stacjonarnych i przenośnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem sprawdź, czy klawiatura nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana lub jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy oraz baterie mogą stwarzać ryzyko połknięcia.

Bezpieczeństwo baterii

- Stosuj wyłącznie baterie typu AAA zgodne ze specyfikacją urządzenia.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie mieszaj baterii różnych typów, marek, pojemności ani baterii nowych ze zużytymi.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwieraj styków baterii ani komory baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia.
- W przypadku wycieku baterii unikaj kontaktu cieczy ze skórą i oczami. W razie kontaktu natychmiast przemyj miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Zużyte baterie wyjmij niezwłocznie z urządzenia.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia urządzenia.
- Baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych i elektroodpadów.

Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego i elektronicznego

- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Chronź urządzenie przed nadmierną wilgocią, zalaniem oraz kondensacją pary wodnej.
- Mimo podwyższonej odporności na zachlapania nie zanurzaj klawiatury w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie korzystaj z produktu mokrymi rękami.

- Nie umieszczaj klawiatury w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki czy urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, zgniatanie ani upadki.

Bezpieczeństwo łączności bezprzewodowej

- Podczas parowania i użytkowania przestrzegaj instrukcji systemu operacyjnego urządzenia współpracującego.
- Używaj klawiatury w zasięgu stabilnego połączenia bezprzewodowego, aby ograniczyć ryzyko przerw w działaniu.
- Nie korzystaj z funkcji bezprzewodowych w miejscach, w których ich użycie jest zabronione lub może zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
- W przypadku zakłóceń działania odsuń klawiaturę od źródeł silnych pól elektromagnetycznych.

Ergonomia i bezpieczne użytkowanie przy stanowisku pracy

- Ustaw klawiaturę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Dostosuj kąt nachylenia do wygodnej pozycji dłoni i nadgarstków.
- Unikaj długotrwałej pracy bez przerw; rób regularne przerwy, aby zmniejszyć obciążenie dłoni, nadgarstków i ramion.
- W przypadku bólu, drętwienia lub dyskomfortu przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij baterie, jeśli to możliwe.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

Warunki przechowywania

- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu.
- Unikaj skrajnych temperatur oraz wysokiej wilgotności.
- Nie kładź na klawiaturze ciężkich przedmiotów podczas przechowywania.

Ostrzeżenia

- Ostrzeżenie: baterie mogą spowodować pożar, wyciek, przegrzanie lub wybuch w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- Ostrzeżenie: małe dzieci nie powinny mieć dostępu do baterii ani do otwartej komory baterii.
- Ostrzeżenie: w przypadku uszkodzenia obudowy lub przegrzewania się produktu należy natychmiast zaprzestać użytkowania.

Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź stan baterii i ich poprawne ułożenie.

- W przypadku oznak przegrzania, zapachu spalenizny, dymu lub nietypowego działania natychmiast wyjmij baterie, jeśli można to zrobić bezpiecznie, i odłóż produkt w bezpieczne miejsce z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj ponownie produktu do czasu usunięcia przyczyny problemu.

Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu ani baterii do odpadów komunalnych.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.



DESIGN TOUCH: CLAVIER SANS FIL POUR MAC
DESIGN TOUCH: WIRELESS KEYBOARD FOR MAC



DESIGN TOUCH: CLAVIER SANS FIL POUR MAC

DESIGN TOUCH: WIRELESS KEYBOARD FOR MAC

FR • DESIGN TOUCH : CLAVIER SANS FIL POUR MAC

- Fonction multi-connexion sans fil
- Design fin et élégant
- Touches plates et sensibles
- Mécanisme à ciseaux pour une frappe précise
- Pavé numérique et raccourcis multimédia

EN • DESIGN TOUCH: WIRELESS KEYBOARD FOR MAC

- Wireless multi-connection function
- Thin and elegant design
- Flat and responsive keys
- Scissor keys for precise typing
- Multimedia and keypad keys





Tous droits réservés. Mobility Lab® et le logo Mobility Lab® sont la propriété de Mobility. Toutes autres marques sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs. Fabricant et importateur : Mobility • 5 avenue de Verdun • 94200 Ivry-sur-Seine • France
All rights reserved. Mobility Lab® and Mobility Lab® logo are trademark of Mobility. Other company and product names may be trademarks of their respective owners. Manufacturer and Importer: Mobility • 5 avenue de Verdun • 94200 Ivry-sur-Seine • France





Bluetooth®
3.0 version
Distance
8m



Battery*
2 x AAA
Rating
5V  100mA



Dimensions
437 x 120 x 22mm



Poids
460g





DESIGN TOUCH: CLAVIER SANS FIL POUR MAC
DESIGN TOUCH: WIRELESS KEYBOARD FOR MAC



POUR/FOR
macOS

