

Product Name	Tablet pc	
Model	K708	
EC REP	SINO-SEAR GmbH	
	Feuerbachstrasse 11, 14471 Potsdam, Germany	
	+4933195130908, info@sino-sear.com	
	Shenzhen shanglechengbaodianzikeji Co., LTD	
Manufacturer	Shangxue Technology Industrial Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province	



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania tabletu dla dzieci (zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ogólnego produktów UE)

1. Przeznaczenie wyrobu i grupa użytkowników

- Tablet jest przeznaczony do użytku domowego jako urządzenie edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci.
- Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z tabletu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoba dorosła powinna jako pierwsza zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i omówić główne zasady bezpieczeństwa z dzieckiem w zrozumiały dla niego sposób.

2. Bezpieczeństwo ogólne

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Nie dopuść do zabawy tabletem przez dzieci bez wcześniejszego ustawienia funkcji kontroli rodzicielskiej.
- Tablet nie jest zabawką. Nie rzucać, nie uderzać, nie używać do innych celów niż określone.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, nie ingeruj w jego wnętrze i nie dokonuj samodzielnych przeróbek lub napraw. Może to prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub trwałego uszkodzenia.
- W przypadku zauważenia dymu, zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania lub pęcznienia obudowy – natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający od źródła prądu i zaprzestań użytkowania.

3. Zasilanie i ładowanie

- Używaj wyłącznie zasilaczy i przewodów zasilających spełniających odpowiednie normy bezpieczeństwa UE i dostosowanych do parametrów urządzenia (napięcie, natężenie).
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. na łóżku pod kołdrą, na miękkich tekstyliach, w pobliżu papieru).
- Podczas ładowania umieść tablet na stabilnej, twardej i suchej powierzchni, zapewniając swobodny przepływ powietrza dookoła.
- Nie przykrywaj tabletu ani ładowarki podczas ładowania (kocem, poduszką, ubraniem itp.).
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi mokrymi rękami.
- Regularnie sprawdzaj przewody i ładowarkę pod kątem uszkodzeń (pęknięcia, przetarcia, odsłonięte przewody). Uszkodzonych akcesoriów nie wolno używać.
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie podłączać i odłączać wtyczki od gniazda sieciowego bez nadzoru osoby dorosłej.

4. Użytkowanie przez dzieci i nadzór dorosłych

- Osoba dorosła powinna skonfigurować tablet przed pierwszym użyciem przez dziecko, w tym:
 - ustawienie profilu dziecka,
 - włączenie i skonfigurowanie kontroli rodzicielskiej,
 - ustalenie limitów czasu ekranowego i godzin korzystania,
 - sprawdzenie i zatwierdzenie zainstalowanych aplikacji, gier i treści.
- Nie pozostawiaj małych dzieci samych z urządzeniem w miejscach, gdzie upadek mógłby spowodować obrażenia (wysokie półki, poręczce, schody).
- Regularnie monitoruj treści, z których korzysta dziecko, w tym aplikacje, gry, strony internetowe i komunikatory.

- Wyłumacz dziecku, że nie wolno udostępniać w Internecie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, zdjęcia, numer telefonu, nazwa szkoły itp.) bez zgody osoby dorosłej.

5. Ochrona wzroku i higiena korzystania z ekranu

- Dostosuj jasność ekranu do oświetlenia otoczenia – unikaj maksymalnej jasności w ciemnym pomieszczeniu.
- Zapewnij odpowiednią odległość oczu dziecka od ekranu (co najmniej 30–40 cm).
- Stosuj regularne przerwy w korzystaniu: po ok. 20–30 minutach użytkowania dziecko powinno zrobić przerwę na kilka minut.
- Nie zezwalaj na korzystanie z tabletu w całkowitej ciemności; zawsze zapewnij łagodne oświetlenie otoczenia.
- W razie wystąpienia bólu głowy, zmęczenia oczu, zawrotów głowy lub nudności – przerwij korzystanie z urządzenia i zrób dłuższą przerwę. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

6. Ochrona przed upadkiem, wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi

- Upewnij się, że tablet jest zawsze włożony w etui ochronne podczas użytkowania przez dzieci.
- Nie rzucać, nie uderzać, nie przygniatać tabletu ciężkimi przedmiotami.
- Nie stawiać na tablecie, nie siadać na nim ani nie używać go jako podpórki.
- Nie pozwalaj dziecku nosić tabletu nad twardymi powierzchniami (np. schody, kafelki) bez etui i odpowiedniego uchwytu.
- Jeśli po upadku na obudowie lub ekranie pojawią się pęknięcia, ostre krawędzie lub tablet przestanie działać w sposób prawidłowy – natychmiast zaprzestań użytkowania. Odłamki szkła mogą spowodować skaleczenia.

7. Warunki środowiskowe i ochrona przed wodą

- Tablet nie jest przeznaczony do użytku w warunkach wysokiej wilgotności lub kontaktu z wodą.
- Chronić urządzenie przed zalaniem, zanurzeniem w wodzie, deszczem, parą, kondensacją wilgoci (np. w łazience, przy basenie, w pobliżu zlewu).
- Nie dotykaj tabletu mokrymi rękami i nie kładź go na mokrych lub zabrudzonych powierzchniach.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas (np. w samochodzie, na parapecie), aby uniknąć przegrzania.
- Nie używaj tabletu w temperaturach skrajnych (bardzo wysokich lub bardzo niskich) ani w miejscach o dużym zapyleniu.
- W razie przypadkowego kontaktu z wodą natychmiast wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nie susz suszarką, na kaloryferze ani w piekarniku.

8. Prawidłowa eksploatacja baterii

- Nie narażaj baterii na działanie ognia, wysokiej temperatury ani bezpośredniego nasłonecznienia – istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie rozbieraj i nie deformuj baterii.
- W przypadku zauważenia wycieku, odkształcenia lub nadmiernego nagrzewania baterii – nie dotykaj jej gołymi rękami. Odłącz tablet od źródła zasilania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- Nie pozostawiaj tabletu podłączonego do ładowarki bez przerwy przez bardzo długi czas, jeśli nie jest to konieczne.
- Przechowuj urządzenie z częściowo naładowaną baterią, w suchym, chłodnym miejscu, jeśli nie będzie używane przez dłuższy okres.

9. Karta pamięci i inne akcesoria

- Przy wkładaniu lub wyjmowaniu karty pamięci zawsze wyłącz urządzenie lub postępuj zgodnie z instrukcją bezpiecznego wysuwania nośnika w systemie operacyjnym.
- Nie zmuszaj karty pamięci ani wtyczek do gniazd – ryzyko uszkodzenia portów.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać do gniazd żadnych przedmiotów innych niż przeznaczone do tego złącza (np. spinaczy, drutów, zabawek).

10. Bezpieczeństwo sieciowe i ochrona danych

- Skonfiguruj zabezpieczenia sieci Wi-Fi (hasło, szyfrowanie) zgodnie z aktualnymi zaleceniami bezpieczeństwa.
- Ogranicz dostęp dziecka do nieodpowiednich treści poprzez ustawienia filtrowania i kontrolę rodzicielską w systemie oraz w przeglądarce.
- Instaluj aplikacje tylko z zaufanych źródeł, po ich wcześniejszym sprawdzeniu przez osobę dorosłą.
- Regularnie aktualizuj system operacyjny i zainstalowane aplikacje, aby zmniejszyć ryzyko naruszeń bezpieczeństwa.
- Chronź urządzenie hasłem, kodem PIN lub inną metodą uwierzytelniania, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.
- Nie przechowuj na tablecie poufnych danych dziecka, jeśli nie jest to konieczne (skany dokumentów, dane płatnicze itp.).

11. Ryzyko napadów padaczkowych i nadwrażliwości na światło

- U niewielkiej liczby osób (w tym dzieci) migające światła lub wzory na ekranie mogą wywoływać napady padaczkowe lub omdlenia, nawet jeśli wcześniej takie objawy nie występowały.
- Jeśli w rodzinie występowała padaczka lub nadwrażliwość na światło – przed użytkowaniem tabletu skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia objawów takich jak: zawroty głowy, utrata orientacji, drgania mięśni, zaburzenia widzenia, omdlenie – natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.

12. Czystość, konserwacja i przechowywanie

- Przed czyszczeniem wyłącz tablet i odłącz go od źródła zasilania.
- Czyść ekran i obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani aerozoli bezpośrednio na urządzenie.
- Nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń w gniazdach i portach.
- Przechowuj tablet poza zasięgiem małych dzieci, gdy nie jest używany, najlepiej w etui ochronnym i w suchym miejscu.

13. Odłączenie i unieszkodliwianie

- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do zwykłych odpadów komunalnych. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem lub recyklingiem usuń z urządzenia wszystkie dane osobowe (przywrócenie ustawień fabrycznych, usunięcie kont użytkownika, w miarę możliwości szyfrowanie i

nadpisanie pamięci).

14. Sytuacje wymagające natychmiastowego zaprzestania użytkowania

Natychmiast przerwij korzystanie z tabletu, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub sprzedawcą, jeśli:

- z urządzenia wydobywa się dym, zapach spalenizny lub niepokojące dźwięki,
- obudowa jest pęknięta, zdeformowana lub widoczne są ostre krawędzie albo odkształcenia ekranu,
- ładowarka lub przewód są uszkodzone (nadtopenia, pęknięcia, odsłonięte przewody),
- tablet był narażony na zalanie lub długotrwały kontakt z wodą,
- zaobserwowano nietypowe zachowanie urządzenia (migotanie ekranu, samoczynne restarty, silne nagrzewanie podczas prostych czynności).

15. Odpowiedzialne korzystanie przez dzieci

- Wyłumacz dziecku zasady bezpiecznego obchodzenia się ze sprzętem elektronicznym (nie rzucać, nie wyginać, nie wkładać niczego do gniazd).
- Ustal jasne zasady czasu i miejsca korzystania z tabletu (np. brak korzystania przy posiłkach, przed snem, w trakcie chodzenia).
- Ucz dziecko równowagi między czasem ekranowym a innymi aktywnościami (zabawa na świeżym powietrzu, czytanie, sport).

Przestrzeganie powyższych zaleceń ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z użytkowaniem urządzenia i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz innych użytkowników, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa ogólnego produktów na terenie Unii Europejskiej.