

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania gry Minecraft na konsoli PlayStation 4

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do rozrywki elektronicznej na konsoli PlayStation 4 dla użytkowników w odpowiednim wieku, zgodnie z oznaczeniem klasyfikacji wiekowej na opakowaniu. Przed użyciem należy zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.

2. Wymagania wiekowe i nadzór dorosłych

- Przestrzegaj oznaczenia wiekowego widniejącego na opakowaniu produktu.
- Dzieci i młodzież powinny korzystać z gry wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Osoba dorosła powinna ustalić maksymalny dzienny czas gry i przerwy, a także monitorować zachowanie dziecka podczas rozgrywki, w szczególności w trybach online i wieloosobowych.

3. Bezpieczeństwo zdrowotne podczas gry

3.1. Ryzyko zmęczenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego

- Rób przerwy co 30–60 minut gry na co najmniej 10 minut.
- Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, unikaj odbłasków na ekranie i zbyt dużego kontrastu światła między ekranem a otoczeniem.
- Ustaw ekran tak, aby jego górna krawędź znajdowała się mniej więcej na wysokości oczu, w odległości co najmniej 50–70 cm.
- Trzymaj kontroler w sposób swobodny, bez nadmiernego napinania nadgarstków i palców. W przypadku bólu, drętwienia lub skurczów natychmiast przerwij grę.

3.2. Epilepsja i nadwrażliwość na bodźce świetlne

- U niektórych osób mogą wystąpić napady epileptyczne lub inne objawy (m.in. zawroty głowy, utrata przytomności, drgania mięśni, zaburzenia widzenia) wywołane bodźcami świetlnymi na ekranie.
- Jeśli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie lub w Twojej rodzinie napady padaczkowe, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem gry.
- W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych objawów natychmiast przerwij grę, wyłącz konsolę i skonsultuj się z lekarzem: zawroty głowy, nudności, zaburzenia widzenia, dezorientacja, drgawki, mimowolne ruchy.
- Dzieci należy obserwować podczas gry pod kątem wyżej wymienionych objawów.

3.3. Ogólne samopoczucie

- Nie graj, jeśli odczuwasz silne zmęczenie, ból głowy, jesteś pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- W razie pogorszenia samopoczucia (ból głowy, nudności, zawroty głowy, zmęczenie oczu) przerwij grę do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

4. Bezpieczne środowisko użytkowania

- Upewnij się, że obszar wokół użytkownika jest wolny od przeszkód i przedmiotów, o które można się potknąć lub uderzyć.
- Nie używaj gry w pobliżu schodów, krawędzi podwyższeń, ostrych krawędzi i łatwopalnych materiałów.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych konsoli i innych urządzeń, aby uniknąć przegrzania.
- Nie przykrywaj urządzeń elektronicznych tkaninami oraz nie ustawiaj ich na miękkich powierzchniach ograniczających wentylację.

5. Informacje dotyczące podłączeń i urządzeń współpracujących

- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zatwierdzonych przez producenta konsoli akcesoriów i przewodów zasilających.
- Nie podłączaj konsoli i urządzeń współpracujących (np. telewizora, nagłośnienia) do źródeł zasilania, które nie spełniają wymogów określonych w ich instrukcjach.
- Regularnie sprawdzaj przewody zasilające i sygnałowe pod kątem uszkodzeń izolacji lub zagięć. Uszkodzone przewody należy niezwłocznie wymienić.
- Nie dotykaj przewodów zasilających mokrymi rękami i nie narażaj ich na działanie wody ani innych płynów.

6. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Podłączaj sprzęt wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazd elektrycznych.
- Nie przeciążaj gniazdek oraz listew zasilających, dołączając zbyt wiele urządzeń.
- Nie wystawiaj konsoli, nośników i kontrolerów na działanie wilgoci, deszczu ani wysokiej temperatury.
- W razie przedostania się cieczy do wnętrza któregośkolwiek z urządzeń natychmiast je odłącz, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

7. Bezpieczeństwo podczas gry online i w trybie wieloosobowym

- W trybach współpracy i gry wieloosobowej zachowuj kulturę osobistą, unikaj agresji słownej i treści naruszających dobra osobiste innych użytkowników.
- Nie ujawniaj innym graczom danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dane logowania czy informacje finansowe.
- Osoby dorosłe powinny nadzorować aktywność dzieci w trybie online, w tym listę znajomych, czaty głosowe i tekstowe.
- Używaj funkcji ograniczeń rodzicielskich dostępnych w systemie konsoli, aby dostosować poziom interakcji online do wieku dziecka.

8. Ochrona danych i bezpieczeństwo cyfrowe

- Chronić dane logowania do konta użytkownika i nie udostępniaj haseł osobom trzecim.
- Upewnij się, że połączenie sieciowe jest bezpieczne, a sprzęt chroniony aktualnym oprogramowaniem systemowym.
- Nie pobieraj ani nie instaluj nieautoryzowanego oprogramowania, modyfikacji ani dodatków pochodzących z nieznanych źródeł.

9. Bezpieczne obchodzenie się z nośnikiem gry

- Chwytaj nośnik za krawędzie, nie dotykaj powierzchni odczytu.
- Chroń nośnik przed zarysowaniami, wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia. W razie potrzeby przecieraj powierzchnię miękką, suchą ściereczką, ruchem od środka na zewnątrz.
- Nie wyginaj nośnika ani nie próbuj samodzielnie usuwać ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj nośnik gry w suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Przy transporcie przechowuj nośnik w oryginalnym opakowaniu lub w etui ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Nie pozostawiaj konsoli ani nośnika w zamkniętych pojazdach narażonych na działanie wysokiej temperatury.

11. Ograniczenie czasu gry i higiena cyfrowa

- Ustal dzienny limit czasu gry, odpowiedni do wieku i stanu zdrowia użytkownika.
- Unikaj grania bezpośrednio przed snem, szczególnie w przypadku dzieci.
- Dostosuj poziom głośności tak, aby nie powodował dyskomfortu ani długotrwałego narażenia na hałas o wysokim natężeniu.

12. Postępowanie w przypadku usterek i nieprawidłowego działania

- W razie zauważenia nietypowych dźwięków, silnego nagrzewania urządzeń, migotania obrazu lub innych nieprawidłowości przerwij grę i wyłącz sprzęt.
- Nie otwieraj obudowy konsoli ani innych urządzeń. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Nie kontynuuj użytkowania sprzętu, jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia elektrycznego, przegrzania lub kontaktu z cieczą.

13. Utylizacja

- Nie wyrzucaj sprzętu elektronicznego ani nośników z grą do odpadów komunalnych.
- Przekaż zużyty sprzęt i nośniki do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, ochronę zdrowia użytkowników oraz ograniczenie ryzyka związanych z nim zagrożeń, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.