

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przewodowego kontrolera do gier

1. Przeznaczenie wyrobu

Kontroler jest przeznaczony wyłącznie do sterowania grami na kompatybilnych urządzeniach (np. wybrane konsole i komputery PC) w warunkach domowych lub podobnych. Nie używaj go jako zabawki, narzędzia, elementu instalacji elektrycznej ani w zastosowaniach profesjonalnych wymagających certyfikowanych systemów bezpieczeństwa.

2. Użytkownicy

- Produkt nie jest zabawką dla małych dzieci.
- Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą używać produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem, złączami ani opakowaniem (ryzyko uduszenia i zaplątania).

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kontrolera wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzenia, do którego kontroler jest podłączany.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia, przewodu ani złączy.
- Nie otwieraj obudowy, nie ingeruj w elektronikę, nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
- W razie uszkodzenia produktu natychmiast przerwij użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj kontroler wyłącznie do zgodnych portów USB urządzeń host (np. konsola, komputer). Nie używaj samodzielnych zasilaczy sieciowych, jeśli nie są do tego wyraźnie przeznaczone.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód USB, wtyczka lub obudowa są uszkodzone, nadtopione, popękane lub odkształcone.
- Nie dotykaj złączy USB mokrymi dłońmi.
- Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z wodą i innymi cieczami. Nie używaj go w środowisku o wysokiej wilgotności (łazienki, na zewnątrz podczas deszczu itp.).
- Upewnij się, że port USB urządzenia host jest czysty i nieuszkodzony. Nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazda.
- Odłącz kontroler od portu USB, chwytając za wtyczkę, a nie za sam przewód.

5. Przewód USB – ryzyko potknięcia i uduszenia

- Ułóż przewód tak, aby nie przebiegał przez przejścia i nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Nie owijaj przewodu wokół szyi ani innych części ciała.
- Nie ściskaj, nie zgniataj, nie przycinaj przewodu drzwiami, szufladami ani meblami.
- Nie ciągnij za przewód w celu przesunięcia podłączonego urządzenia.

- Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem przetarć, pęknięć izolacji lub luźnych wtyczek. W razie uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie.

6. Oświetlenie LED

- Wbudowane oświetlenie LED jest przeznaczone wyłącznie do efektów wizualnych.
- Nie wpatruj się długotrwale bezpośrednio w diody LED z niewielkiej odległości.
- W przypadku dyskomfortu wzrokowego, bólu głowy lub nadwrażliwości na światło zmniejsz intensywność oświetlenia (jeśli to możliwe) lub wyłącz efekty świetlne.

7. Funkcje vibracji i długotrwałe użytkowanie

- Funkcja podwójnej vibracji może powodować drgania rąk i nadgarstków. Osoby z chorobami układu krążenia, zaburzeniami neurologicznymi, schorzeniami stawów lub nadgarstków powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku odczuwania drętwienia, mrowienia, bólu dłoni, nadgarstków lub ramion natychmiast przerwij użytkowanie i zrób przerwę. W razie utrzymywania się objawów skonsultuj się z lekarzem.
- Rób regularne przerwy od gry (co 30–60 minut), aby zmniejszyć ryzyko zmęczenia mięśni, oczu i układu nerwowego.

8. Złącze audio 3,5 mm i korzystanie z zestawu słuchawkowego

- Podłączaj wyłącznie kompatybilne zestawy słuchawkowe z odpowiednią wtyczką 3,5 mm.
- Przed założeniem słuchawek ustaw niski poziom głośności, a następnie stopniowo go zwiększaj. Zbyt wysoka głośność może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie używaj słuchawek przez długi czas bez przerw. Rób regularne przerwy, szczególnie przy korzystaniu z wysokiej głośności.
- W przypadku szumów usznych, bólu uszu lub pogorszenia słuchu natychmiast zmniejsz głośność, zaprzestań użytkowania i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj słuchawek w sytuacjach, gdy ważne jest słyszenie dźwięków otoczenia (np. w pobliżu ruchu drogowego, maszyn, w warunkach zagrożenia pożarowego).

9. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Używaj kontrolera w wygodnej pozycji siedzącej, z odpowiednim podparciem pleców i stóp.
- Nie ściskaj kontrolera nadmiernie mocno. Staraj się trzymać go w sposób naturalny, bez nadmiernego zginania nadgarstków.
- Rób częste przerwy, aby rozciągnąć dłonie, ramiona, szyję i plecy.
- W przypadku bólu mięśni, stawów, oczu lub silnego zmęczenia przerwij grę i odpocznij. Jeśli objawy nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem.

10. Warunki otoczenia

- Używaj i przechowuj produkt w suchym, czystym pomieszczeniu, w typowym zakresie temperatur domowych.
- Chronić produkt przed bezpośrednim nasłonecznieniem, skrajnymi temperaturami, źródłami ciepła (grzejniki, piecyki) oraz otwartym ogniem.
- Nie wystawiaj produktu na działanie silnych wstrząsów, upadków ani nacisku.

- Nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń w okolicach przycisków, portu USB i gniazda audio.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz kontroler od urządzenia.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche przed ponownym podłączeniem.

12. Zakazane sposoby użytkowania

- Nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.
- Nie modyfikuj przewodu USB, nie skracaj go i nie przedłużaj własnoręcznie.
- Nie próbuj łączyć przewodu USB z innymi rodzajami przewodów lub adapterów, do których nie jest przeznaczony.
- Nie używaj produktu pod przykryciem (np. pod poduszką, kołdrą), gdzie wentylacja jest ograniczona.
- Nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub jeśli w jego wnętrzu mogła znaleźć się ciecz.

13. Postępowanie w razie usterek lub nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie nagrzewa się w sposób nietypowy, wydaje nienaturalne dźwięki, zapach spalenizny lub przestaje działać poprawnie, natychmiast je odłącz.
- Nie kontynuuj użytkowania uszkodzonego kontrolera lub przewodu.
- Nie otwieraj obudowy i nie próbuj samodzielnie wykonywać napraw.

14. Ochrona środowiska i utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i recyklingu sprzętu elektronicznego oraz przewodów.
- Usuń opakowanie w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa

Produkt powinien być używany zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała oraz uszkodzenia mienia. Przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpiecznego podłączania, użytkowania, czyszczenia i przechowywania jest niezbędne dla ochrony użytkownika i osób znajdujących się w otoczeniu.