

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania drukarki wielofunkcyjnej atramentowej z funkcjami drukowania, skanowania i kopiowania, wyposażonej w łączność Wi-Fi oraz zasilanie sieciowe. Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać całość instrukcji i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub biurowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Produkt służy do drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów oraz zdjęć na odpowiednich nośnikach papierowych.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż przewidziane.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie wolno używać produktu, jeśli obudowa, przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie demontować obudowy i nie podejmować samodzielnych napraw części elektrycznych lub mechanicznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Materiały opakowaniowe, takie jak folie i woreczki, przechowywać z dala od dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego o parametrach zgodnych z danymi znamionowymi urządzenia.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Przewód zasilający układać tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia, zgniecenia lub uszkodzenia.
- Nie umieszczać przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, ostrych krawędzi ani ruchomych elementów.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu odłączyć urządzenie od zasilania.
- W razie wyczuwalnego zapachu spalenizny, dymu, nadmiernego nagrzewania lub nietypowych dźwięków należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać używania.

4. Miejsce użytkowania i wentylacja

- Używać urządzenia wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu grzejników, pieców, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł wilgoci.
- Chronić produkt przed deszczem, zachlapaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie używać urządzenia w środowisku zapyłonym, w atmosferze korozyjnej ani w miejscach narażonych na drgania.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, przewodami, wkładami atramentowymi ani opakowaniem.
- Czyszczenie i podstawowa obsługa przez dzieci powinny odbywać się wyłącznie pod odpowiednim nadzorem.

6. Atrament i materiały eksploatacyjne

- Używać wyłącznie kompatybilnych wkładów atramentowych oraz materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do tego typu urządzenia.
- Atramentu nie wolno połykać. Unikać kontaktu atramentu ze skórą, oczami i ustami.
- W przypadku kontaktu atramentu z oczami natychmiast płukać je dużą ilością czystej wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu ze skórą umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- Wkłady atramentowe przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwierać, nie przebijać i nie wrzucać wkładów do ognia.

7. Bezpieczna obsługa podczas drukowania, skanowania i kopiowania

- Nie wkładać dłoni, włosów, biżuterii ani luźnej odzieży do obszaru podawania papieru oraz ruchomych elementów urządzenia.
- Nie próbować usuwać zaciętego papieru na siłę. Przed usunięciem zacięcia wyłączyć urządzenie i postępować ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.
- Podczas zamykania pokrywy skanera zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców.
- Stosować wyłącznie papier i nośniki o formatach oraz gramaturze odpowiednich dla urządzenia.
- Nie używać nośników uszkodzonych, wilgotnych, pofałdowanych, zagiętych lub zawierających zszywki, spinacze albo elementy metalowe.

8. Łączność bezprzewodowa

- Podczas konfiguracji połączenia bezprzewodowego stosować bezpieczne hasła i korzystać z zaufanej sieci.
- Jeżeli używanie urządzeń radiowych jest ograniczone w danym miejscu, należy wyłączyć funkcję łączności bezprzewodowej.
- Nie instalować urządzenia w sposób mogący powodować zakłócenia pracy innych wrażliwych urządzeń elektronicznych.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków ściernych ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Nie rozpylać płynów bezpośrednio na urządzenie ani do jego wnętrza.
- Konserwację wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, unikając kontaktu z ruchomymi i elektrycznymi częściami wewnętrznymi.

10. Przenoszenie i ustawianie

- Przed przenoszeniem wyłączyć urządzenie, odłączyć wszystkie przewody i wyjąć papier z podajnika.
- Podnosić urządzenie oburącz, zachowując ostrożność ze względu na jego masę.
- Nie przechylać nadmiernie urządzenia podczas transportu, aby ograniczyć ryzyko wycieku atramentu.

11. Postępowanie w razie awarii

- W przypadku uszkodzenia, zalania, przegrzania lub nieprawidłowego działania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie używać urządzenia po upadku lub po widocznym uszkodzeniu obudowy.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

12. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Zużyte urządzenie oraz wkłady atramentowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucać urządzenia ani wkładów atramentowych do ognia.
- Nie usuwać produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.

13. Informacje końcowe dotyczące bezpieczeństwa

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia lub wycieku atramentu. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Transparenz-Erklärung gemäß Data Act (Vorlage)

1. Zweck der Verarbeitung

- Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Bereitstellung unserer Dienste, Kundenbetreuung, Bearbeitung von Anfragen, Abrechnung und ggf. weiterer im Datenschutzhinweis beschriebenen Zwecke.

2. Rechtsgrundlagen

- Die Verarbeitung erfolgt basierend auf Ihrer Einwilligung, vertraglicher Notwendigkeit, rechtlicher Verpflichtung oder berechtigten Interessen. Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

3. Arten der verarbeiteten Daten

- Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefonnummer)
- Nutzungsdaten (Interaktionen, Funktionsaufrufe)
- Zahlungs- und Abrechnungsdaten
- Technische Daten (IP-Adresse, Geräte- und Browserinformationen)
- Weitere Angaben, die Sie freiwillig bereitstellen

4. Kategorien von Empfängern

- Verbundene Unternehmen und Dienstleister (Hosting, Support, Zahlungsabwicklung, Versand)
- Behörden oder gesetzlich zulässige Stellen
- ggf. weitere Auftragnehmer, die zur Erfüllung der Dienstleistungen erforderlich sind

5. Speicherfristen

- Daten werden nur so lange gespeichert, wie es der Zweck erfordert oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Nähere Fristen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

6. Ihre Rechte

- Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit
- Widerruf von Einwilligungen jederzeit möglich; Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt bis zum Widerruf unberührt
- Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

7. Sicherheit

- Technische und organisatorische Maßnahmen (z. B. Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Risiko-Management) zum Schutz Ihrer Daten

8. Notwendige Mitteilung

- Falls eine Verarbeitung außerhalb des ursprünglichen Zwecks erfolgt, informieren wir Sie rechtzeitig und transparent

9. Automatisierte Entscheidungen

- Falls relevant, erhalten Sie eine verständliche Erklärung der Logik, Bedeutung und Folgen automatisierter Entscheidungen

10. Änderungen dieser Erklärung

- Wir informieren Sie bei wesentlichen Änderungen dieser Transparenz-Erklärung und stellen die aktualisierte Version bereit



Print everything. Create anything.



Choose HP+ at setup to activate benefits. HP+ requires an HP account, ongoing connection to the internet, and the use of only Original HP Ink cartridges for the life of the printer. More at: hp.com/plus



Smart printer
Cloud-connected so it stays up-to-date, secure, and ready to print®

Smart Ink subscription
 "Never run out" and save up to 70% on ink.² with the option to subscribe and have ink delivered when you're running low.

Smart app
Print and scan from the palm of your hand, including advanced scanning, mobile fax, and Shortcuts for 2 years with HP+⁴

Smart for the planet
Putting the planet first with net-zero-deforestation print

[illegible]





Print everything. Create anything.

ENVY Inspire 7220e

All-occasion Family Printing



Designed for
versatility and photo



Never run out, and
save up to 70% on ink



The cloud-connected,
smart printing system

6 months of
Instant Ink included
with HP+³

Requires HP+ activation at setup and
Instant Ink registration. After 6 months,
monthly fee applies unless cancelled.

Choose HP+ at setup to activate benefits. HP+ requires an HP account, ongoing connection to the Internet, and the use of only Original HP Ink cartridges for the life of the printer. More at: www.hp.com/go/plus

Scegli HP+ al momento della configurazione per attivare i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione continua a Internet e l'uso esclusivo di cartucce d'inchiostro originali HP per l'intera vita della stampante. Maggiori informazioni su: www.hp.com/go/plus

Sélectionnez HP+ lors de la configuration pour profiter des avantages. HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active ainsi que l'utilisation exclusive de cartouches d'encre HP authentiques pour la durée de vie de l'imprimante. Plus d'informations à l'adresse: www.hp.com/go/plus

Elige HP+ en la configuración para activar los beneficios. HP+ requiere una cuenta de HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de tinta Original HP durante la vida útil de la impresora. Más información en: www.hp.com/go/plus

Selecione HP+ na configuração para ativar os benefícios. HP+ requer uma conta HP, ligação à Internet e a utilização exclusiva de tinteiros HP originais com a impressora. Mais informações em: www.hp.com/go/plus

Wählen Sie bei der Einrichtung HP+, um die Vorteile zu aktivieren. HP+ erfordert ein HP-Konto, eine ständige Verbindung zum Internet und die Verwendung von ausschließlich Original-HP-Tintenpatronen für die gesamte Lebensdauer des Druckers. Erfahren Sie mehr unter: www.hp.com/go/plus

www.hp.com/go/plus

Original HP Ink
303



This printer is intended to work only with new or reused cartridges that have new or reused HP electronic circuitry, and it uses dynamic security measures to block cartridges using modified or non-HP circuitry. Periodic firmware updates will maintain effectiveness of these measures. More at: www.hp.com/go/secureprint





Print everything. Create anything.

ENVY Inspire 7220e

All-occasion Family Printing



Designed for
versatility and photo



Never run out and
save up to 70% on ink



The cloud-connected,
smart printing system

6 months of
Instant Ink included
with HP+³

Requires HP+ activation at setup and
Instant Ink registration. After 6 months,
monthly fee applies unless cancelled.

AT A GLANCE

Functions	Print, scan, copy
Connectivity	Dual-band Wi-Fi® with self-healing ¹
Versatility	Automatic two-sided printing, 125-sheet input tray and dedicated photo tray, borderless printing
User interface	Smart contextual touchscreen display
Sustainability	Over 45% recycled plastic content
Best for	High-quality photos, schoolwork, and office documents

Original HP Ink 303



Mobile Devices
iOS, Android™
Router connection not required.
www.hp.com/go/mobileprinting

303**	303**	303XL**	103XL**
~165 pages**	~200 pages**	~415 pages**	~600 pages**

www.jp.com/japan

www.bj.com.sg/industryupdates

Stampante il cui firmware contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l'utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP

www.hq.com/jp/aboutus/applic

spandant, l'absence de signal de pKa, ainsi que les autres caractéristiques

www.journal.com



www.hp.com

Android and Google Play are trademarks of Google U.S.
The MiLogo™ Logo is a registered and/or unregistered trademark of MiLogo Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
USA Hi-Speed Certified Logo™ is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF). This logo is used under USB 3.0 (SuperSpeed) license agreement and details.

Europe, Middle East, and Africa

[illegible]

visit www.fishbase.org



0423