

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera przewodowego GameSir G7 SE zgodna z wymogami bezpieczeństwa ogólnego produktów (UE)

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przewodowym kontrolerem do gier przeznaczonym do użytku z kompatybilnymi konsolami oraz komputerami PC z odpowiednim systemem operacyjnym.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i rekreacyjnego, w suchym środowisku wewnętrznym.
- Nie jest to zabawka. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją na przyszłość.
- Stosuj produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz informacjami producenta konsoli/komputera.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji, przeróbek ani napraw samodzielnie. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania.
- Nie używaj produktu, jeśli kabel, złącze USB, obudowa, przyciski lub gniazdo audio są uszkodzone, zdeformowane lub wykazują oznaki przegrzania.
- Nie używaj produktu w środowisku, w którym występuje pył przewodzący, opary chemiczne, rozpuszczalniki, substancje łatwopalne lub wybuchowe.

3. Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób wrażliwych

- Trzymaj urządzenie, przewody i małe elementy z dala od małych dzieci, aby uniknąć ryzyka połknięcia lub zadławienia.
- Dzieci powinny używać kontrolera wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która oceni ich zdolność do bezpiecznej obsługi sprzętu elektronicznego.
- Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, sensoryczną lub poznawczą powinny korzystać z urządzenia wyłącznie przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru i instruktażu.
- W przypadku wystąpienia bólu rąk, nadgarstków, barków, oczu lub bólów głowy należy niezwłocznie przerwać grę i zrobić dłuższą przerwę. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj kontroler wyłącznie do kompatybilnych urządzeń z odpowiednim, zgodnym portem USB.
- Nie używaj uszkodzonych, przeciętych, zgniecionych ani nadmiernie zagiętych przewodów USB.
- Podczas podłączania i odłączania kabla trzymaj za wtyczkę, a nie za sam przewód, aby uniknąć uszkodzenia.

- Nie wystawiaj kabla i złączy na działanie wysokiej temperatury (np. kaloryfery, grzejniki, płyty grzewcze) ani otwartego ognia.
- Nie dotykaj złączy USB mokrymi rękami i nie korzystaj z urządzenia, jeśli jest ono wilgotne.
- Upewnij się, że przewód jest poprowadzony w sposób eliminujący ryzyko potknięcia lub szarpnięcia za kabel.

5. Warunki otoczenia i ochrona przed wilgocią

- Używaj produktu wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym otoczeniu.
- Chronź kontroler i przewód przed wilgocią, rozlanymi napojami, deszczem, parą i innymi źródłami wody.
- Nie używaj urządzenia w łazienkach, w pobliżu umywalek, wanien, basenów ani innych miejsc o podwyższonej wilgotności.
- Jeżeli kontroler miał kontakt z wodą lub inną cieczą, natychmiast odłącz go od konsoli/komputera i całkowicie go wysusz przed ewentualnym ponownym użyciem. W razie wątpliwości zaprzestań użytkowania.

6. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Ustaw stanowisko do gry w miejscu zapewniającym stabilne siedzenie, dobrą widoczność ekranu i swobodę ruchów bez naprężania przewodu.
- Regularnie rób przerwy, szczególnie przy długotrwałym użytkowaniu – zalecane co 30–60 minut.
- Utrzymuj neutralną pozycję dłoni i nadgarstków; unikaj zbyt silnego ściskania kontrolera i gwałtownych ruchów.
- Jeśli poczujesz drętwienie, mrowienie, ból lub sztywność dłoni, nadgarstków, ramion lub szyi, przerwij użytkowanie i zrób przerwę. W razie utrzymywania się objawów skontaktuj się z lekarzem.
- Utrzymuj odpowiednią odległość od ekranu oraz zapewnij dobre oświetlenie pomieszczenia, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.
- Nie używaj kontrolera, jeśli jesteś bardzo zmęczony, pod wpływem alkoholu, leków nasennych lub substancji psychoaktywnych.

7. Ostrzeżenie dotyczące efektów wizualnych i dźwiękowych

- Niektóre gry, efekty wizualne, migające obrazy lub wibracje mogą powodować u podatnych osób napady drgawkowe, utratę przytomności lub inne dolegliwości.
- Osoby, u których kiedykolwiek wystąpiły napady padaczkowe, omdlenia lub inne problemy neurologiczne, powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier wideo.
- W razie wystąpienia zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, skurczów mięśni, mimowolnych drgań, dezorientacji, dezorientacji przestrzennej, nudności lub utraty przytomności – natychmiast przerwij grę, odłącz kontroler i skontaktuj się z lekarzem.
- Podczas korzystania z gniazda audio 3,5 mm ustaw umiarkowaną głośność. Zbyt wysokie natężenie dźwięku przez słuchawki może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie używaj słuchawek przez długi czas z wysoką głośnością. Rób regularne przerwy i obniżaj poziom głośności.

8. Bezpieczne korzystanie z przewodu i złączy

- Nie owijaj ciasno przewodu wokół kontrolera; może to spowodować uszkodzenie przewodów wewnętrznych.

- Unikaj prowadzenia przewodu pod ciężkimi przedmiotami lub w miejscach, gdzie może zostać przygnieciony drzwiami, krzesłami czy meblami.
- Nie ciągnij za przewód, aby przesunąć konsolę, komputer lub kontroler.
- Unikaj gwałtownego szarpania za przewód podczas grania; może to spowodować upadek podłączonego urządzenia lub utratę kontroli nad ruchem gracza.

9. Wibracje i sprzężenie zwrotne

- Kontroler jest wyposażony w silniki wibracyjne. Przy dłuższym użytkowaniu może to powodować dyskomfort w dłoniach lub nadgarstkach.
- Jeżeli odczuwasz nieprzyjemne wibracje, ból lub zmęczenie dłoni, zmniejsz intensywność funkcji wibracji w ustawieniach gry lub wyłącz ją, jeśli to możliwe.
- Osoby z problemami krążenia, chorobami stawów, schorzeniami neurologicznymi lub po zabiegach chirurgicznych dłoni i nadgarstków powinny skonsultować się z lekarzem przed długotrwałym korzystaniem z urządzeń wibrujących.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz kontroler od konsoli lub komputera.
- Do czyszczenia używaj tylko miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej, niepylącej ściereczki.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu, benzyny, acetonu ani aerozoli czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w wodzie ani innych płynach.
- Upewnij się, że kontroler jest całkowicie suchy przed ponownym podłączeniem.

11. Przechowywanie

- Przechowuj kontroler w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie, na parapecie okna lub w innych miejscach narażonych na wysoką temperaturę lub duże wahania temperatury.
- Podczas przechowywania lekko zwiń przewód bez ostrych zagięć i nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów.

12. Utylizacja

- Na końcu okresu użytkowania produktu nie wyrzucaj go razem z odpadami komunalnymi.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Oddaj zużyty sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktu

- Produkt powinien być użytkowany zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów konsumenckich.
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub utraty danych w podłączonych urządzeniach.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego użytkowania produktu zaprzestań korzystania i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.