

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Kontroler jest przeznaczony wyłącznie do obsługi kompatybilnego systemu gier i użytkowania w warunkach domowych, wewnątrz pomieszczeń. Nie używać produktu do celów innych niż sterowanie grą.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przycisków lub złączy należy przerwać użytkowanie.
- Nie używać produktu mokrymi rękami.
- Produkt nie jest zabawką dla małych dzieci; powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzystają z niego dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania należy używać wyłącznie odpowiednich, kompatybilnych akcesoriów i źródeł zasilania.
- Nie podłączać produktu do uszkodzonych kabli, wtyków ani portów.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez potrzeby przez długi czas.
- Podczas ładowania należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie przykrywać urządzenia.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania się, nietypowego zapachu, dymu lub odgłosów należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania i zaprzestać użytkowania.

4. Akumulator

- Jeżeli produkt zawiera wbudowany akumulator, nie należy go otwierać, zginać, przebijać ani wrzucać do ognia.
- Nie narażać produktu na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu substancji ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu natychmiast przemyć miejsce dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Nie używać produktu, jeśli występują oznaki puchnięcia, deformacji lub przegrzewania.

5. Bezpieczeństwo użytkowania

- Podczas korzystania z kontrolera należy robić regularne przerwy, aby ograniczyć zmęczenie dłoni, palców, nadgarstków i oczu.
- W przypadku bólu, drętwienia, zawrotów głowy lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać użytkowanie i odpocząć.
- Nie używać urządzenia w sposób mogący prowadzić do uderzenia nim o osoby, zwierzęta lub przedmioty.
- Podczas gry należy zapewnić sobie wystarczającą ilość wolnej przestrzeni wokół użytkownika.
- Nie siadać na produkcie, nie rzucać nim i nie narażać go na silne uderzenia.

6. Ochrona przed wilgocią i warunkami zewnętrznymi

- Chronić produkt przed wodą, deszczem, wysoką wilgotnością i rozlanymi płynami.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie przechowywać ani nie używać produktu w miejscach zapyłonych, bardzo wilgotnych lub narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od źródła zasilania, jeśli jest podłączony.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza produktu, portów ani przycisków.

8. Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i niedostępnym dla małych dzieci.
- Unikać pozostawiania produktu w samochodzie lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.

9. Utylizacja

- Produktu oraz wbudowanego akumulatora, jeśli występuje, nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

10. Sytuacje wymagające zaprzestania użytkowania

Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu, jeśli:

- produkt został uszkodzony mechanicznie,
- urządzenie nadmiernie się nagrzewa,
- występuje dym, nietypowy zapach lub nienaturalne dźwięki,
- zauważono wyciek, deformację lub inne nieprawidłowości działania.

Nome aziendale
B2BIRES SRL

**Numero di iscrizione al registro
delle imprese**

03565640249

CESSALTO 31040

Treviso IT