

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania marmurowej tacy dekoracyjnej

1. Przeznaczenie wyrobu

- Taca jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i biurowego jako podstawka / organizer na drobne przedmioty (np. biżuteria, klucze, drobne akcesoria, flakony kosmetyków).
- Wyrób nie jest naczyniem do przygotowywania ani podawania żywności ani napojów.
- Taca nie jest przeznaczona do stosowania na zewnątrz, w pomieszczeniach przemysłowych ani w środowiskach o podwyższonym ryzyku (np. warsztaty, hale produkcyjne).

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Wyrób należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnić się, że taca jest zawsze ustawiona stabilnie na równej, suchej i nośnej powierzchni.
- Nie przeciążać tacy. Całkowity ciężar umieszczonych na niej przedmiotów powinien być umiarkowany i dostosowany do jej wymiarów (maksymalnie kilka lekkich przedmiotów dekoracyjnych lub elementów biżuterii).
- Regularnie sprawdzać, czy wyrób nie ma pęknięć, wyszczerbień lub innych uszkodzeń mogących powodować zagrożenie skaleczeniem lub upadkiem przedmiotów.

3. Ostrzeżenia dotyczące materiału (marmur)

- Marmur jest materiałem twardym, ale kruchym – uderzenie, upadek z wysokości lub silny nacisk punktowy mogą spowodować pęknięcie lub odłamanie fragmentów.
- W przypadku uszkodzenia (pęknięcia, odłupania) istnieje ryzyko powstania ostrych krawędzi, które mogą prowadzić do skaleczeń. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać używania wyrobu.
- Ze względu na wagę marmuru upuszczenie tacy może spowodować uszkodzenie podłogi lub mebli oraz obrażenia ciała (np. stóp). Należy zawsze przenosić tacę ostrożnie obiema rękami.

4. Ryzyko skaleczeń i uszkodzeń mechanicznych

- Nie używać tacy, jeśli widoczne są pęknięcia, wyszczerbienia lub wykruszenia.
- Nie przesuwać tacy po delikatnych powierzchniach (np. politurowane drewno, szkło), aby uniknąć zarysowań. Zaleca się delikatne podniesienie i przenoszenie.
- Nie odkładać tacy z impetem ani nie uderzać nią o twarde powierzchnie.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Wyrób nie jest zabawką.
- Tacy nie należy pozostawiać w zasięgu małych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia palców, skaleczeń ostrymi krawędziami w przypadku uszkodzenia oraz urazu w wyniku upadku ciężkiej tacy.

- Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod nadzorem i po wcześniejszym wyjaśnieniu zasad bezpiecznego użytkowania.

6. Ustawienie i użytkowanie na powierzchniach

- Ustawiać wyłącznie na stabilnym, płaskim podłożu, które jest w stanie utrzymać ciężar tacy i umieszczonych na niej przedmiotów.
- Nie stawiać tacy na krawędziach mebli ani w miejscach, z których może łatwo spaść (np. wąskie półki, niestabilne stoliki).
- Nie umieszczać tacy na miękkich, niestabilnych powierzchniach (np. łóżko, niestabilne poduszki), gdzie może się przewrócić.
- Unikać umieszczania tacy w pobliżu krawędzi umywalki, wanny lub zlewu, gdzie istnieje ryzyko upadku i pęknięcia.

7. Kontakt z wodą, wilgocią i substancjami chemicznymi

- Marmur jest wrażliwy na niektóre substancje chemiczne oraz kwasy (np. środki czyszczące, ocet, cytrusy, kosmetyki zawierające agresywne składniki). Mogą one powodować trwałe odbarwienia lub uszkodzenia powierzchni.
- Nie zanurzać tacy w wodzie. Długotrwały kontakt z wodą może prowadzić do plam lub mikropęknięć.
- Rozlane płyny (np. perfumy, olejki, kosmetyki) należy niezwłocznie zetrzeć miękką, suchą szmatką.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, proszków ściernych ani gąbek drapiących – mogą one uszkodzić wypolerowaną powierzchnię.

8. Obciążenie i rodzaj przechowywanych przedmiotów

- Taca jest przeznaczona do przechowywania drobnych, lekkich przedmiotów (np. pierścionki, naszyjniki, zegarki, klucze, niewielkie flakony).
- Nie umieszczać na tacy bardzo ciężkich przedmiotów lub przedmiotów o ostrych krawędziach mogących zarysować lub punktowo obciążyć marmur.
- Nie wchodzić na tacę, nie siadać na niej i nie wykorzystywać jej jako stopnia lub podnóżka.
- Nie używać tacy jako podstawy pod urządzenia grzewcze, gorące naczynia z kuchni ani źródła ognia.

9. Temperatura i źródła ciepła

- Nie umieszczać tacy bezpośrednio na lub w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, płyty grzewcze, piekarniki, kominki, promienniki).
- Nie stawiać na tacy przedmiotów bardzo gorących (np. garnków, patelni, naczyń wyjętych bezpośrednio z piekarnika), ponieważ nagłe zmiany temperatury mogą powodować mikropęknięcia lub odbarwienia marmuru.
- Nie wystawiać tacy na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych w jednym miejscu – może to sprzyjać przebarwieniom powierzchni oraz przegrzewaniu sąsiadujących przedmiotów.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem usunąć wszystkie przedmioty z tacy.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką z niewielką ilością łagodnego detergentu o neutralnym pH, następnie dokładnie osuszyć miękką szmatką.
- Nie stosować środków zawierających kwasy, amoniak, chlor ani wybielacze.
- Nie używać myjek parowych do czyszczenia tacy.
- W razie powstania plamy nie szorować na siłę – stosować łagodne, wielokrotne przecieranie, aby nie uszkodzić polerowanej powierzchni.

11. Przenoszenie i transport

- Podczas przenoszenia tacy zawsze chwycić ją oburącz, stabilnie od spodu, aby uniknąć wyslizgnięcia.
- Nie przenosić tacy tylko za jeden brzeg, ponieważ może to spowodować naprężenia i pęknięcia lub upadek.
- Przed transportem (np. przewodźka) owinąć tacę materiałem ochronnym (folia bąbelkowa, miękkie materiały) i zabezpieczyć przed uderzeniami.

12. Bezpieczeństwo w łazience i kuchni

- Jeśli taca jest używana w łazience lub kuchni, należy szczególnie uważać na wilgoć, wodę oraz śliskie powierzchnie.
- Nie stawiać tacy na mokrych lub zatłuszczonych powierzchniach, gdzie może się przesunąć lub spaść.
- Nie pozostawiać na tacy silnych środków chemicznych (np. środki do czyszczenia łazienki, środki odkamieniające); kontakt z nimi może uszkodzić marmur.

13. Przechowywanie wyrobu

- Jeśli taca nie jest używana przez dłuższy czas, przechowywać ją w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowywać tak, aby nie mogła spaść z wysokości i aby inne ciężkie przedmioty nie były na nią odkładane.
- Unikać kontaktu z substancjami mogącymi przebarwiać marmur (np. tusze, barwniki, farby, lakier do paznokci).

14. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku pęknięcia, odłupania lub powstania ostrych krawędzi należy natychmiast zaprzestać używania tacy.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać pęknięć za pomocą klejów lub innych środków mogących wchodzić w reakcję z marmurem.
- Uszkodzony wyrób należy przechowywać w sposób uniemożliwiający skaleczenie (np. owijając miękkim materiałem) do czasu jego wycofania z użytkowania.

15. Wycofanie z użytkowania i utylizacja

- Nie wyrzucać tacy w sposób, który mógłby spowodować narażenie innych osób na skaleczenie (np. ostre fragmenty w niezabezpieczonym worku).
- Przed wyrzuceniem zabezpieczyć wyrób lub jego fragmenty (np. owinąć w kilka warstw papieru lub innego materiału), aby ograniczyć ryzyko obrażeń podczas transportu odpadów.

- Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Marmur można zasadniczo traktować jako odpad wielkogabarytowy lub budowlany zależnie od lokalnych regulacji.

16. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami UE

- Wyrób nie zawiera elementów elektrycznych ani elektronicznych oraz nie wymaga stosowania baterii.
- Wyrób nie powinien być modyfikowany ani przerabiany. Jakiegokolwiek samodzielne modyfikacje (np. wiercenie, szlifowanie, dodawanie elementów konstrukcyjnych) mogą prowadzić do powstania nieprzewidzianych zagrożeń (pęknięcie, ostre krawędzie, utrata stabilności).
- Należy zawsze upewnić się, że sposób użytkowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika ani osób trzecich, w szczególności dzieci oraz zwierząt domowych.