

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolerów Joy-Con Pair – P. Pink

Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj poniższe wskazówki. Zachowaj instrukcję, aby móc do niej wracać w przyszłości oraz przekazuj ją każdej osobie, która będzie korzystać z kontrolerów.

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kontrolery są przeznaczone do sterowania kompatybilną konsolą do gier w warunkach domowych (użytkowanie wewnątrz pomieszczeń).
- Nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratowniczych ani jako urządzenia sterujące sprzętem bezpieczeństwa.
- Nie używaj produktu w sposób inny niż opisany w niniejszych wskazówkach (np. jako zabawka dla małych dzieci, element narzędzia, ciężarek itp.).

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z kontrolerów wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt zawiera małe elementy oraz otwory, w których mogą zaklinować się palce lub drobne przedmioty – grozi to zadławieniem lub urazem.
- Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi powinny korzystać z wyrobu wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją i przy zapewnionym nadzorze, jeśli jest to konieczne.

3. Bezpieczeństwo podczas gry i użytkowania

3.1. Przestrzeń i otoczenie

- Zapewnij sobie odpowiednią przestrzeń do ruchu. Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób, zwierząt, mebli, ekranów i przedmiotów kruchych lub ostrych (co najmniej długość wyciągniętego ramienia).
- Usuń z otoczenia przeszkody, o które możesz się potknąć (kable, dywaniki, drobne przedmioty na podłodze).
- Upewnij się, że podłoga nie jest śliska i że możesz stabilnie stać lub siedzieć.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, otwartego ognia, grzejników lub w strefach o podwyższonym zawilgoceniu (łazienka, sauna, basen).

3.2. Używanie paska nadgarstkowego

- Podczas gier z użyciem sterowania ruchem zawsze stosuj pasek nadgarstkowy przymocowany do kontrolera.
- Reguluj pasek tak, aby ściśle obejmował nadgarstek i nie mógł się samoczynnie zsunąć.
- Nie owijaj paska wokół szyi ani innych części ciała – grozi to uduszeniem lub urazem.

3.3. Sposób trzymania i obsługa

- Trzymaj kontroler pewnie, całą dłonią. Unikaj gwałtownego, niekontrolowanego wymachiwania.

- Nie uderzaj kontrolerem o inne przedmioty, ludzi, ściany czy podłogę – grozi to uszkodzeniem oraz obrażeniami.
- Nie naciskaj przycisków nadmierną siłą, nie wyginaj obudowy ani złączy.
- W przypadku wystąpienia nietypowych wibracji, odgłosów, przegrzewania lub zakłóceń działania natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz kontrolery od konsoli.

3.4. Ograniczenie obciążenia fizycznego

- Rób regularne przerwy (co 30–60 minut), aby uniknąć przemęczenia mięśni, oczu i stawów.
- W przypadku bólu dłoni, nadgarstków, ramion, karku, głowy lub oczu natychmiast przerwij użytkowanie i odpocznij. W razie utrzymywania się dolegliwości skonsultuj się z lekarzem.
- Osoby mające skłonność do napadów padaczkowych, zawrotów głowy, choroby lokomocyjnej lub innych schorzeń neurologicznych powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier wideo.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

4.1. Informacje ogólne

- Kontrolery zawierają wbudowany akumulator litowo-jonowy. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować przegrzanie, wyciek elektrolitu, pożar lub eksplozję.
- Nie otwieraj obudowy i nie próbuj wymieniać akumulatora samodzielnie. Akumulator nie jest przeznaczony do wymiany przez użytkownika.
- Nie przebijaj, nie zginiataj, nie rozkręcaj i nie pal urządzenia ani akumulatora.

4.2. Ładowanie kontrolerów

- Ładuj kontrolery wyłącznie poprzez ich prawidłowe podłączenie do kompatybilnej konsoli lub do dedykowanego akcesorium do ładowania zaprojektowanego specjalnie dla tego typu kontrolerów.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, złączy ani akcesoriów do ładowania.
- Podczas ładowania zapewnij dobrą wentylację. Nie przykrywaj urządzeń tkaninami, nie umieszczaj ich na miękkich powierzchniach, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła.
- Nie ładuj produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. papier, tkaniny w dużej ilości, aerozole).
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami i nie ładuj kontrolerów w wilgotnym środowisku.

4.3. Uszkodzony akumulator – środki ostrożności

- Jeżeli zauważysz spuchnięcie obudowy, wyciek substancji, silne nagrzewanie się, nietypowy zapach lub odgłosy, natychmiast zaprzestań użytkowania i odłącz urządzenie od źródła zasilania (jeśli jest to bezpieczne).
- Nie dotykaj wyciekającego elektrolitu gołymi rękami. W razie kontaktu ze skórą lub oczami przemyj obficie wodą i skontaktuj się z lekarzem.

5. Warunki środowiskowe

- Używaj i przechowuj kontrolery wyłącznie w suchym otoczeniu, z dala od wody i innych cieczy. Nie zanurzaj produktu w wodzie, nie narażaj go na deszcz ani rozlane napoje.
- Chronić przed kondensacją pary wodnej: w razie przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę otoczenia, zanim go włączysz lub podłączysz.

- Unikaj narażania produktu na skrajne temperatury, bezpośrednie promieniowanie słoneczne, silne wibracje oraz uderzenia.
- Nie używaj produktu w pobliżu silnych źródeł pola elektromagnetycznego (np. nadajniki radiowe o dużej mocy), które mogą zakłócać komunikację bezprzewodową.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz kontrolery od konsoli i upewnij się, że nie są ładowane.
- Czyszcząc, używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani aerozoli.
- Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza urządzenia lub do złączy.
- Nie stosuj sprężonego powietrza pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na przyciski lub złącza.
- Regularnie sprawdzaj stan obudowy, przycisków, złączy i paska nadgarstkowego. Wszelkie uszkodzone elementy mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i nie powinny być dalej używane.

7. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Przy podłączaniu lub odłączaniu kontrolerów trzymaj je za obudowę. Nie ciągnij za pasek, przewody ani przyciski.
- Upewnij się, że kontroler jest prawidłowo ułożony względem przewodnic na konsoli lub akcesorium do ładowania przed wsunięciem.
- Nie używaj nadmiernej siły. Jeżeli element nie wsuwa się płynnie, sprawdź, czy nie jest odwrócony lub czy w przewodnicy nie ma zanieczyszczeń.

8. Ryzyko związane z funkcjami wibracji i czujnikiem ruchu

- Funkcja wibracji generuje drgania. U osób wrażliwych może to powodować dyskomfort w dłoniach lub nadgarstkach. W takim przypadku wyłącz tę funkcję w ustawieniach lub przerwij korzystanie z produktu.
- Podczas gier z intensywnym wykorzystaniem czujnika ruchu zachowaj szczególną ostrożność, aby nie wykonywać ruchów przekraczających Twoje fizyczne możliwości.

9. Składowanie i transport

- Podczas przechowywania trzymaj produkt w suchym i czystym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie kładź na kontrolerach ciężkich przedmiotów, nie wyginaj ich i nie ściskaj w ciasnych przestrzeniach (np. pod siedzeniem, w tylnej kieszeni spodni).
- Na czas transportu zabezpiecz kontrolery przed upadkiem, wstrząsami oraz zarysowaniami (np. w etui ochronnym).

10. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie dymu, nietypowego zapachu, iskrzenia, silnego nagrzania lub trzasków: natychmiast przerwij użytkowanie, odłącz urządzenia od zasilania (jeżeli jest podłączone), oddal się na bezpieczną odległość i w miarę potrzeby skontaktuj się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
- Jeżeli produkt upadł z dużej wysokości lub uległ silnemu uderzeniu, przed dalszym użytkowaniem sprawdź, czy nie ma pęknięć, luzów lub innych widocznych uszkodzeń.

11. Ochrona środowiska i utylizacja

- Kontrolery zawierają akumulator litowo-jonowy oraz elementy elektroniczne. Nie wyrzucaj ich razem z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz produkt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub innego właściwego systemu zbiórki odpadów.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

12. Ważne zalecenia końcowe

- Zawsze korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i poniższymi zasadami bezpieczeństwa.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw urządzenia. Niewłaściwa ingerencja może prowadzić do zagrożenia dla zdrowia i mienia.
- Upewnij się, że każdy użytkownik został poinformowany o zasadach bezpiecznej obsługi przed rozpoczęciem gry.