

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Lexip SteelPlay Twin Pads Controllers

## Przeznaczenie

Produkt to bezprzewodowe kontrolery przeznaczone do współpracy z kompatybilnymi konsolami Nintendo Switch. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób opisany przez producenta urządzenia współpracującego.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń, pęknięć, luzów lub odkształceń.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, przegrzewa się, wydziela nietypowy zapach lub działa w sposób niestabilny.
- Produkt nie jest zabawką dla małych dzieci. Przechowuj poza zasięgiem dzieci, jeśli istnieje ryzyko niewłaściwego użycia lub połknięcia małych elementów.
- Używaj produktu wyłącznie w pomieszczeniach suchych i czystych.
- Nie narażaj produktu na deszcz, wilgoć, zachłapanie ani zanurzenie w wodzie.
- Nie stawiaj na produkcie ani w jego pobliżu otwartego ognia, świec ani innych źródeł wysokiej temperatury.
- Nie demontuj, nie przebudowuj i nie naprawiaj produktu samodzielnie.

## Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatora

- Jeżeli produkt zawiera wbudowany akumulator, ładuj go wyłącznie odpowiednim przewodem i źródłem zasilania zgodnym z zaleceniami producenta.
- Nie pozostawiaj produktu podłączonego do ładowania bez nadzoru przez długi czas.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, złączy ani ładowarek.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.
- W przypadku wycieku, nadmiernego nagrzewania lub spuchnięcia obudowy natychmiast przerwij używanie produktu.
- Nie zwieraj styków ładowania i chroń je przed kontaktem z metalowymi przedmiotami.

## Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Podczas gry utrzymuj pewny chwyt kontrolerów, aby zapobiec ich upuszczeniu lub wyrzuceniu.
- Używaj produktu w miejscu zapewniającym wystarczającą przestrzeń wokół użytkownika, aby uniknąć uderzenia w osoby, zwierzęta lub przedmioty.
- W przypadku korzystania z funkcji wibracji lub sterowania ruchem rób regularne przerwy, szczególnie przy długotrwałym użytkowaniu.
- Przerwij używanie produktu, jeśli wystąpi ból dłoni, nadgarstków, ramion, drętwienie, zawroty głowy lub dyskomfort.
- Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji.

## Ostrzeżenia dotyczące kompatybilności i połączenia bezprzewodowego

- Przed połączeniem upewnij się, że produkt jest kompatybilny z używanym urządzeniem.
- Postępuj zgodnie z instrukcją parowania, aby uniknąć błędów połączenia lub nieprawidłowego działania.
- Nie używaj produktu w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione lub ograniczone.
- Zakłócenia radiowe mogą wpływać na działanie produktu; w przypadku problemów zwiększ odległość od innych urządzeń bezprzewodowych lub elektronicznych.

## Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz go od źródła zasilania, jeśli jest ładowany.
- Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Dbaj o czystość przycisków, joysticków i złączy, aby nie dopuścić do pogorszenia działania.

## Przechowywanie

- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go w bezpiecznym miejscu i okresowo sprawdzaj jego stan.

## Postępowanie w razie problemów

- W przypadku nieprawidłowego działania wyłącz produkt i odłącz go od ładowania.
- Nie kontynuuj użytkowania produktu, jeśli występują oznaki uszkodzenia mechanicznego, elektrycznego lub termicznego.
- Jeżeli produkt zawiera akumulator i wystąpi wyciek, unikaj kontaktu substancji ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.

## Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu ani wbudowanego akumulatora do odpadów komunalnych.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Informacja dla użytkownika

Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. Bezpieczne użytkowanie produktu wymaga przestrzegania wszystkich powyższych zaleceń.





LEXA

FOR  
SWITCH™  
WORK WITH  
SWITCH™ 2

LEXA

5 YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE

TWINPADS CONTROLLER  
WIRELESS



LEXA

FOR  
SWITCH™  
WORK WITH™  
SWITCH™ 2



5  
YEAR  
WARRANTY  
GARRANTIE

TWINPADS CONTROLLER  
WIRELESS

PRXWINICS



Imported to the UK by: Rembrandt Distribution, 45 Bruce Street, London, E9 6JH, UK.  
Registered in the UK for VAT: 0187 7208 720. 21 E. London, SE, London, SE1 1NL, UK.  
Contact: 020 7461 1111  
This device complies with part 15 of the FCC.  
Notes: Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be received, including interference from radio transmitting devices.



LEXIP

TWINPADSCONTROLLER

## Material

HTN : JVASWI00106

Mat. : 47305472

LEXIP X STEELPLAY Black Switch



47305472

PL  
OI  
jou  
de  
Sp  
we  
"V  
EN  
OF  
Pro  
sup

SOLE

del

MAIN

ales ou

Einzelnen Nintendo-Switch™ 2 – kabellose Nutzung als Haupt- oder Zusatzcontroller. Nicht zur direkten Befestigung an der Konsole vorgesehen.

lexip.co