

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania przenośnego projektora multimedialnego z funkcjami bezprzewodowymi, zasilaniem elektrycznym, wbudowanym głośnikiem oraz możliwością montażu na stole, statywie lub suficie. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku w pomieszczeniach lub w suchych, osłoniętych warunkach.
- Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, z kompatybilnymi źródłami sygnału i akcesoriami.
- Nie używać urządzenia do celów medycznych, bezpieczeństwa krytycznego, nawigacji ani zastosowań wymagających nieprzerwanej pracy bez nadzoru.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać pracującego projektora bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, przewód zasilający, wtyczka lub porty są uszkodzone.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania lub nietypowych dźwięków natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania.
- Nie demontować, nie modyfikować i nie naprawiać urządzenia samodzielnie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami urządzenia.
- Podłączać urządzenie tylko do sprawnych gniazd elektrycznych.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Chronić przewody przed zgnieceniem, zagięciem, przecięciem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Podczas odłączania ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
- Odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.
- Nie przeciążać listew zasilających i przedłużaczy.

4. Ryzyko przegrzania i wentylacja

- Podczas pracy projektor wytwarza ciepło. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Ustawiać urządzenie na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni, zapewniającej swobodny przepływ powietrza.
- Nie używać na łóżku, sofie, kocu ani innych miękkich powierzchniach mogących blokować wentylację.
- Nie umieszczać w pobliżu grzejników, kuchenek, kominków ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Po zakończeniu pracy pozostawić urządzenie do ostygnięcia przed schowaniem lub przeniesieniem.

5. Bezpieczeństwo optyczne i ochrona wzroku

- Nie patrzeć bezpośrednio w obiektyw podczas pracy urządzenia. Silne światło może powodować podrażnienie lub uszkodzenie wzroku.
- Nie kierować wiązki światła w stronę oczu innych osób ani zwierząt.
- Szczególnie chronić dzieci przed patrzeniem w źródło światła projektora.
- Nie zakrywać obiektywu podczas pracy, ponieważ może to spowodować nadmierne nagrzanie.

6. Montaż i ustawienie

- Upewnić się, że urządzenie jest ustawione stabilnie i nie może się przewrócić.
- W przypadku montażu sufitowego lub na statywie stosować wyłącznie odpowiednie, bezpieczne elementy mocujące o właściwej nośności.
- Montaż nad głową powinien być wykonywany ostrożnie, najlepiej przez osobę posiadającą odpowiednie umiejętności techniczne.
- Nie ustawiać urządzenia przy krawędzi stołu, półki lub innej niestabilnej powierzchni.
- Po zmianie kąta obrotu lub położenia sprawdzić stabilność projektora przed uruchomieniem.

7. Użytkowanie w pobliżu dzieci

- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy wyposażenia, pilot, przewody i opakowanie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na meble lub konstrukcje montażowe w celu dosięgnięcia urządzenia.

8. Bezpieczeństwo akumulatorów i baterii pilota

- Jeżeli pilot zdalnego sterowania korzysta z baterii, stosować wyłącznie właściwy typ baterii.
- Nie mieszać starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie otwierać ich i nie zwierać biegunów.
- Zużyte baterie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W razie wycieku baterii unikać kontaktu substancji ze skórą i oczami.

9. Wilgoć i warunki środowiskowe

- Nie używać urządzenia w deszczu, w pobliżu wanien, umywalk, basenów ani innych źródeł wody.
- Nie stawiać na urządzeniu pojemników z cieczą, takich jak kubki, wazon czy butelki.
- Chronić urządzenie przed kurzem, olejem, dymem, nadmierną wilgotnością i gwałtownymi zmianami temperatury.
- Jeśli urządzenie zostało przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca, odczekać do pełnego odparowania wilgoci przed włączeniem.

10. Bezpieczne korzystanie z połączeń i portów

- Podłączać wyłącznie kompatybilne urządzenia i przewody w dobrym stanie technicznym.
- Nie wkładać do portów żadnych metalowych przedmiotów ani elementów nieprzeznaczonych do tego celu.

- Podczas podłączania lub odłączania akcesoriów nie używać nadmiernej siły.
- Przewody sygnałowe prowadzić tak, aby nie powodowały ryzyka potknięcia.

11. Łączność bezprzewodowa

- Urządzenie korzysta z technologii bezprzewodowych. Używać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi emisji radiowej.
- Wyłączyć funkcje bezprzewodowe tam, gdzie są zabronione lub mogą powodować zakłócenia, na przykład w niektórych placówkach medycznych lub strefach specjalnych.
- Nie używać urządzenia w sposób mogący zakłócać działanie innego sprzętu elektronicznego.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Obiektyw czyścić ostrożnie, używając materiałów przeznaczonych do powierzchni optycznych.
- Regularnie usuwać kurz z otworów wentylacyjnych bez użycia nadmiernego ciśnienia.

13. Transport i przechowywanie

- Przenosić urządzenie ostrożnie, chroniąc je przed uderzeniami i upadkiem.
- Przed transportem odłączyć wszystkie przewody i akcesoria.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i czystym miejscu.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

14. Postępowanie w razie awarii

- W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą natychmiast odłączyć je od zasilania i nie włączać ponownie do czasu sprawdzenia stanu technicznego.
- Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone mechanicznie, zaprzestać użytkowania.
- W razie przegrzania, zapachu spalenizny, dymu lub iskrzenia natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie, o ile można to zrobić bezpiecznie.
- Nie kontynuować użytkowania uszkodzonego sprzętu.

15. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterie usuwać oddzielnie, jeśli występują w wyposażeniu.

16. Ostrzeżenia końcowe

- Używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa.
- Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Instrukcje należy przechowywać przez cały okres użytkowania urządzenia.

Déclaration de transparence relative à la Loi européenne sur les données

I. Base juridique et champ d'application

La présente déclaration est élaborée conformément à la Loi européenne sur les données (Data Act, EU 2023/2857) et au Règlement général sur la protection des données (RGPD, EU 2016/679). Elle s'applique à tous les utilisateurs de projecteurs domestiques miniatures (ci-après dénommés "produits") vendus par notre boutique au sein de l'Union européenne et précise les règles relatives à la génération, la transmission, le stockage et le traitement des données par les produits.

II. Nature des données générées par les produits connectés

1. Données personnelles

Les données personnelles susceptibles d'être collectées lors de l'utilisation du produit comprennent : informations de création de compte utilisateur (nom, adresse électronique, coordonnées), identifiants utilisateurs liés à l'appareil, enregistrements d'accès au contenu projeté (ex: informations d'association du compte de plateforme de streaming connecté, utilisées uniquement pour l'adaptation fonctionnelle).

2. Données non personnelles

- Données d'état du produit : paramètres de configuration de l'appareil (résolution, réglage de luminosité, mode de connexion), numéro de version du micrologiciel, journaux de diagnostic système (ex: codes d'erreur, état de fonctionnement du matériel), données d'utilisation (durée de mise sous tension, fréquence d'activation des fonctions), données de maintenance (enregistrements de rappels de nettoyage du filtre, informations d'alerte d'usure des pièces) ;
- Données d'utilisation par l'acheteur : horaires d'activité de l'appareil (horaires de mise sous tension/extinction, durée d'utilisation continue), type d'activité (choix du mode de projection, fréquence de connexion Bluetooth/WiFi, enregistrements d'adaptation des appareils externes), géolocalisation du produit (seulement si l'utilisateur active l'autorisation de localisation, utilisée pour l'adaptation du réseau régional et la

synchronisation du fuseau horaire, avec une précision limitée au niveau de la ville) ;

- Données environnementales générales : données de température de l'environnement de l'appareil (utilisées pour la fonction de protection contre la surchauffe), données d'intensité lumineuse (utilisées pour le réglage automatique de la luminosité) ; aucune donnée macroscopique relative à la météo n'est collectée.

III. Volume prévu de données générées

1. Données générées par l'interaction utilisateur

- Scénario d'utilisation quotidien (2-4 heures de projection par jour) : environ 5-10 Mo/jour (y compris données d'état, enregistrements d'utilisation, paramètres environnementaux) ;
- Scénario d'utilisation fréquent (plus de 8 heures de projection par jour) : environ 15-20 Mo/jour.

2. Données générées lorsque le produit est en veille ou éteint

- Mode veille : seule les données de vérification de l'état de connexion réseau de l'appareil sont générées, environ 0,5-1 Mo/jour ;
- Mode complètement éteint (désaccouplé de la source d'alimentation) : aucune donnée n'est générée.

IV. Format des données

Toutes les données générées sont stockées et transmises sous format structuré, y compris : JSON (paramètres de configuration, informations de diagnostic), CSV (durée d'utilisation, enregistrements d'activité), TXT (fichiers journaux), garantissant que les données peuvent être lues et analysées par des outils standards.

V. Capacité de génération de données en temps réel

Le produit prend en charge la génération continue de données (ex: état d'utilisation, paramètres environnementaux), mais la transmission quasi en temps réel (délai ≤ 30 secondes) n'a lieu qu'à la suite d'une action utilisateur ou d'un déclenchement de fonction ; les données non critiques (ex: statistiques

d'utilisation) sont transmises de manière agrégée par jour et ne prennent pas en charge l'envoi de flux de données en continu 24 heures sur 24.

VI. Lieu de stockage des données

Stockage local : mémoire intégrée de l'appareil lui-même (environ 8 Go), stockant les données d'état, les journaux de diagnostic et les enregistrements d'utilisation non synchronisés des 30 derniers jours.

VII. Durée de conservation des données

- Données non personnelles (état du produit, statistiques d'utilisation) : conservées pendant 24 mois, à des fins d'optimisation du produit et de dépannage ;
- Données de diagnostic et de maintenance : conservées jusqu'à 6 mois après la fin de la période de garantie de l'appareil, après quoi elles sont automatiquement traitées de manière anonymisée (suppression des informations permettant l'identification personnelle).

VIII. Modalités d'accès des utilisateurs aux données

1. Étapes techniques de récupération des données

Télécharger et installer l'application officielle ou accéder au portail web désigné ; Se connecter à l'aide du compte et du mot de passe liés à l'achat du produit ; Dans la rubrique "Gestion des données", sélectionner "Voir les données" (consultation en temps réel) ou "Exporter les données" (téléchargement des données historiques) ; Accepter les conditions relatives à l'exportation des données (ex: utilisation exclusive à des fins personnelles, interdiction de diffusion illicite) ; Choisir le format d'exportation (JSON/CSV/PDF) et compléter la récupération des données (le fichier exporté sera envoyé à l'adresse électronique liée ou téléchargé directement).


IX. Informations sur la suppression des données par les utilisateurs

1. Étapes d'action de l'utilisateur

Se connecter au module "Paramètres du compte" de l'application ou du portail web ;Sélectionner l'option "Gestion des données" → "Supprimer les données" ;Choisir la portée de la suppression (seulement les données locales de l'appareil / données locales + données distantes) ;Vérifier l'identité (ex: saisir un code de vérification, répondre à une question de sécurité) ;Confirmer l'opération de suppression ; le système complètera la suppression des données dans un délai de 24 heures et enverra un email de confirmation ;Pour une désactivation complète du compte (y compris la suppression permanente de toutes les données), contacter le service client pour soumettre une demande de désactivation, qui sera traitée dans un délai de 7 jours ouvrables.

X. Mise à jour de la déclaration

La présente déclaration sera adaptée au besoin en fonction des révisions des réglementations européennes et des mises à jour des fonctions du produit. La version mise à jour sera publiée dans l'onglet "Annonces" de la boutique Amazon et entrera en vigueur 30 jours après sa publication.



Nonette

NT30



HOME THEATRE



⚠ WARNING

- GARDER les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
- Consulter immédiatement un médecin si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.

⚠ WARNING

- BEWAHREN SIE neue und gebrauchte Batterien außerhalb DER REICHWEITE VON KINDERN AUF
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Teil des Körpers eingeführt wurde.

⚠ WARNING

- TENERE le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
- Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo.

⚠ WARNING

- MANTENGA las pilas nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Acuda inmediatamente al médico si sospecha que se ha tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.

⚠ WARNING

- KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Nonete


ULTRA HD
HIGH DYNAMIC RANGE



HIGHLIGHT
COATING LENS



HD



USB

Nonete


ULTRA HD
HIGH DYNAMIC RANGE



HIGHLIGHT
COATING LENS



HD



USB

NT30

Manufacturer : Shenzhen Nonit Technology Co., Ltd.

Address: 201, Building B, No. A6 Baoe Industrial Zone, Egongling Community,
Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Email :Nonete-SERVI@outlook.com Contact : Eddie Postcode : 518111

Importer:

EC REP	Company name: E-CrossStu GmbH Address: 69 Mainzer Landstrasse Email: E-crossstu@web.de Contact: Yating He	Tel: +4969332967674 Postcode: 60329 City: Frankfurt am Main State: Hessen
UK PEP	Company name: YH CONSULTING LIMITED Address: C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX Email: H2YHUK@gmail.com	Tel: +44 07514-677868 Postcode: TW18 4AX Contact: Yingmin He City: Surrey

Brand: Nonete, Product: Projector, FCC ID: 2BCAX-HY300PRO, Designed by Nonete,
Model: NT30, ISED HVIN: HY300 PRO, ID: 31576-HY300PRO, Assembled in China

