



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezprzewodowego żelazka parowego o mocy 2500 W z funkcją szybkiego nagrzewania, ciągłego wyrzutu pary oraz automatycznego wyłączania. Przed pierwszym użyciem i przed każdym kolejnym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do prasowania tkanin nadających się do prasowania.
- Urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury. Nie dotykaj stopy żelazka podczas pracy ani bezpośrednio po zakończeniu używania.
- Podczas pracy z funkcją pary zachowaj ostrożność: gorąca para może spowodować oparzenia.
- Nie kieruj strumienia pary na ludzi, zwierzęta ani odzież znajdującą się na ciele.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj nagrzanego urządzenia bez nadzoru.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj bazę ładującą wyłącznie do sprawnego gniazda elektrycznego o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, baza lub samo żelazko noszą ślady uszkodzenia.
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzaj żelazka, bazy ładującej, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Odłącz bazę od zasilania przed napełnianiem zbiornika wodą, opróżnianiem, czyszczeniem oraz po zakończeniu pracy.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania urządzenia od gniazda; chwytaj zawsze za wtyczkę.

3. Ustawienie i miejsce użytkowania

- Ustawiaj bazę ładującą i żelazko wyłącznie na stabilnej, równej, suchej i odpornej na temperaturę powierzchni.
- Korzystaj z urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, zasłon, aerozoli ani źródeł gazu.
- Nie stawiaj bazy ani gorącego żelazka na niestabilnych powierzchniach, krawędziach stołów lub deskach do prasowania o niewystarczającej nośności.
- Po odłożeniu żelazka upewnij się, że zostało prawidłowo umieszczone na bazie lub w pozycji przewidzianej przez konstrukcję urządzenia.

4. Bezpieczne użytkowanie żelazka bezprzewodowego

- Przed rozpoczęciem prasowania upewnij się, że żelazko jest prawidłowo nagrzane.
- Ze względu na konstrukcję bezprzewodową regularnie odkładaj żelazko na bazę w celu doładowania i utrzymania odpowiedniej temperatury pracy.
- Nie używaj żelazka, jeśli nie jest prawidłowo osadzone na bazie podczas ładowania.
- Nie przenoś bazy, gdy jest podłączona do zasilania i gdy żelazko jest gorące.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkładania żelazka po użyciu — stopa urządzenia pozostaje gorąca jeszcze przez pewien czas.

5. Napełnianie wodą i użycie pary

- Przed napełnieniem zbiornika wyłącz urządzenie i odłącz bazę od zasilania.
- Do zbiornika wlewaj wyłącznie wodę zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Nie dodawaj perfum, środków odkamieniających, octu, krochmalu ani innych substancji chemicznych, jeśli nie są wyraźnie dopuszczone.
- Nie przepełniaj zbiornika ponad oznaczony maksymalny poziom.
- Podczas korzystania z wyrzutu pary trzymaj żelazko z dala od ciała i twarzy.
- Nie próbuj prasować tkanin na osobie ani odświeżać odzieży parą, gdy jest noszona.
- Po zakończeniu prasowania opróżnij zbiornik, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

6. Dobór temperatury i rodzaj tkanin

- Zawsze sprawdzaj etykietę pielęgnacyjną prasowanej tkaniny przed ustawieniem temperatury.
- Delikatne materiały, takie jak jedwab czy niektóre tkaniny syntetyczne, prasuj przy niższych ustawieniach temperatury.
- Tkaniny takie jak bawełna i len mogą wymagać wyższej temperatury oraz użycia pary.
- W razie wątpliwości rozpocznij prasowanie od najniższej temperatury i wykonaj próbę na mało widocznym fragmencie materiału.
- Nie przykładaj gorącej stopy żelazka do zamków, nadruków, aplikacji z tworzyw sztucznych ani innych elementów wrażliwych na ciepło.

7. Ochrona przed oparzeniami i pożarem

- Nie dotykaj stopy żelazka ani obszarów wylotu pary podczas pracy.
- Nie pozostawiaj gorącego urządzenia w kontakcie z tkaniną, deską do prasowania, przewodem lub innymi przedmiotami.
- W przypadku przerwy w pracy zawsze odkładaj żelazko w bezpiecznej pozycji na bazie lub na przeznaczonej do tego podstawie.
- Nie przykrywaj gorącego urządzenia i nie chowaj go do szafy lub schowka przed całkowitym ostygnięciem.
- Jeżeli zauważysz zapach spalenizny, nadmierne dymienie lub nietypowe działanie, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i przerwij użytkowanie.

8. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Urządzenie oraz jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego używania.
- Podczas prasowania nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci lub zwierząt domowych.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz bazę od zasilania i poczekaj, aż żelazko całkowicie ostygnie.
- Czyść urządzenie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.

- Regularnie usuwaj osady zgodnie z instrukcją obsługi danego modelu, aby zapobiegać zatykaniu otworów parowych.
- Nie zanurzaj żadnej części elektrycznej w wodzie.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.

10. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- Nie używaj urządzenia po upadku, jeśli widoczne są pęknięcia, nieszczelności lub inne oznaki uszkodzenia.
- Nie podejmuj samodzielnych napraw elementów elektrycznych ani grzewczych.
- W przypadku wycieku wody, problemów z nagrzewaniem, iskrzenia, uszkodzenia przewodu lub bazy należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Uszkodzone urządzenie powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowany serwis.

11. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie po całkowitym ostygnięciu, w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Przed schowaniem opróżnij zbiornik wody, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Nie owijaj przewodu ciasno wokół bazy, jeśli może to prowadzić do uszkodzenia izolacji.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Utylizacja i aspekty bezpieczeństwa środowiskowego

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Stosowanie się do powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia mienia podczas użytkowania urządzenia.