

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki mają na celu bezpieczne korzystanie z produktu przez dzieci oraz nadzorujące je osoby dorosłe. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z poniższymi informacjami i zachować je do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie i grupa wiekowa

- Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat.
- Używanie przez dzieci młodsze niż zalecany wiek może stwarzać ryzyko zadławienia, nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia produktu.
- Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i pod nadzorem osoby dorosłej, jeżeli wymaga tego sytuacja.

2. Bezpieczne słuchanie

- Nie należy zwiększać głośności ponad poziom komfortowy dla dziecka.
- Unikać długotrwałego słuchania bez przerw, aby ograniczyć zmęczenie słuchu.
- W przypadku skarg dziecka na ból uszu, dyskomfort, szумы uszne lub pogorszenie słuchu należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i skonsultować się ze specjalistą.
- Nie należy używać produktu w bardzo hałaśliwym otoczeniu przez długi czas, jeśli wymusza to podnoszenie głośności do niebezpiecznego poziomu.

3. Prawidłowe użytkowanie

- Przed włożeniem lub wyjęciem elementu audio upewnić się, że dziecko wykonuje czynność ostrożnie i bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wciskać elementów zbyt mocno ani nie manipulować nimi na siłę.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, nie rozmontowywać go samodzielnie.
- Nie używać produktu, gdy widoczne są pęknięcia, odkształcenia, luźne elementy lub inne oznaki uszkodzenia.

4. Zagrożenia mechaniczne i małe elementy

- Produkt i jego elementy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat, jeżeli zawierają drobne części.
- Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Nie pozwalać dziecku wkładać elementów do ust, nosa ani uszu.

5. Warunki użytkowania

- Używać produktu w suchym miejscu, z dala od wody, wilgoci i źródeł ciepła.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego słońca ani ognia.
- Nie używać produktu podczas aktywności wymagających pełnej uwagi, jeśli mogłoby to odwracać uwagę dziecka od otoczenia.
- W czasie podróży upewnić się, że korzystanie z produktu nie ogranicza świadomości otoczenia w sytuacjach wymagających ostrożności.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką, jeśli jest to bezpieczne dla danego elementu.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie narażać go na kontakt z płynami.

7. Przechowywanie

- Po użyciu przechowywać produkt w suchym, czystym miejscu.
- Chronić przed zgnieceniem, upadkiem i kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Przechowywać elementy oddzielnie, jeśli istnieje ryzyko ich zgubienia przez dziecko.

8. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy produkt nie jest zabrudzony, uszkodzony lub zniekształcony.
- Nie używać produktu, jeśli zauważono poluzowane części, nietypowe zachowanie podczas działania lub ślady przegrzania.
- W razie wątpliwości przerwać korzystanie do czasu oceny stanu produktu przez osobę dorosłą.

9. Postępowanie w sytuacjach nieprawidłowych

- W przypadku połknięcia małego elementu, zakrztuszenia lub innego nagłego zdarzenia natychmiast wezwać pomoc medyczną.
- Jeżeli produkt nagrzewa się, wydziela zapach spalenizny lub działa nietypowo, natychmiast zaprzestać używania.
- Uszkodzonego produktu nie wolno dalej stosować.

10. Informacja dla opiekunów

- Opiekun powinien wyjaśnić dziecku prostymi słowami zasady bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dziecko powinno używać produktu w sposób zgodny z jego możliwościami rozwojowymi.
- Należy regularnie sprawdzać stan produktu i nadzorować jego użytkowanie, jeśli wymaga tego wiek dziecka lub sytuacja otoczenia.

Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazów, uszkodzeń produktu i niewłaściwego użytkowania.

Hörspiel

Kekz I

+3

57 min



Audiochip
für Kekzhörer®



Weihnachts-
mann
& Co. KG

Hörspiel

ab 3 Jahren | ca. 57 Min.

**Weihnachts-
mann
& Co.KG**

**Die magische Perle
& Rudolph ist
verschwunden**



Weihnachten steht vor der Tür. Gemeinsam mit seinen drei Elfen Trixi, Jordi und Gilfi erfüllt der Weihnachtsmann Kindern auf der ganzen Welt ihre Weihnachtswünsche. Unterstützt werden sie dabei von Eisbär Balbo. Doch dem fiesen Grantelbart gefällt Weihnachten gar nicht. Mit seinem Assistenten, dem Troll Gugor, versucht er deshalb immer wieder aufs Neue, das Weihnachtsfest zu sabotieren. Gerade erst hat der Weihnachtsmann die ersten Wunschzettel für das diesjährige Weihnachtsfest erhalten, da stiehlt Grantelbart die Spielzeugfabrikationsmaschine. Und dann lässt sich Rudolph, das jüngste Rentier im Schlittengespann, auch noch von Grantelbart in die Irre führen.

Sprecher*innen: Thomas Karallus, Eckart Dux, Joachim Richert, Christine Pappert, Angela Quast, Margrit Straßburger, Lutz Schnell u.a.

Hörspielproduktion: Fährhauston Hamburg

Hörspielbearbeitung (techn.): Christoph Guder, Michael Bertels

Regie: Thomas Karallus, Marcus Giersch

Hörspiellumsetzung: Orange Red Music (Alexandra Carsten, Florian Federiconi, Markus Berger)

Label: Orange Red Music

© 2024 Super RTL Fernsehen GmbH
© 2024 Super RTL / FRANCE 3 / CINÉ-GROUPE



Kekz GmbH, Wörthstraße 13, D-81667 München. service@kekz.com

kekz.com

POWER PACK
DOWNLOAD



Kekz.com/app

POWER C PACK



ACHTUNG!
Verschluckbare
Kleinteile.

WARNING!
Choking hazard.
Small parts.

TOGO

SKUN°: DE-WNM-4415



4 260721 754415