

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

LP LP817970 – Bongo Mini

Niniejsze informacje dotyczą bezpiecznego użytkowania miniaturowego instrumentu perkusyjnego typu bongo. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest miniaturowym strojonym bongo, przeznaczonym do użytku muzycznego i ćwiczeń rytmicznych. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań innych niż muzyczne.

2. Ważne ostrzeżenia

- Produkt nie jest zabawką.
- Materiał opakowaniowy należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci – ryzyko uduszenia.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy instrument nie ma uszkodzeń, pęknięć, poluzowanych elementów lub ostrych krawędzi.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony.

3. Bezpieczne użytkowanie

- Przed rozpoczęciem gry umieścić instrument na stabilnej, równej powierzchni lub trzymać go w pewny sposób, aby zapobiec przesunięciu lub upadkowi.
- Podczas strojenia zachować ostrożność, aby nie przekręcić elementów napinających i nie uszkodzić naciągu lub obręczy.
- Regulacji dokonywać stopniowo i równomiernie.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas gry, strojenia, przenoszenia ani mocowania instrumentu.
- Palce i dłonie trzymać z dala od miejsc, w których mogą zostać przyciśnięte przez metalowe obręcze lub elementy regulacyjne.
- Produkt należy użytkować w suchym otoczeniu, z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury i otwartego płomienia.
- Nie stawiać instrumentu na gorących powierzchniach.
- Nie narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, skrajne temperatury ani wysoką wilgotność, ponieważ może to spowodować uszkodzenie naciągów i pozostałych elementów.

4. Kontrola przed użyciem

- Sprawdzić stabilność wszystkich części.
- Upewnić się, że obręcze i elementy strojące są prawidłowo zamocowane.
- W razie zauważenia nadmiernego zużycia, odkształceń lub pęknięć przerwać użytkowanie.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Po użyciu czyścić instrument suchą, miękką i niepyłącą ściereczką.
- Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki ani substancje ściernie.
- W razie potrzeby zewnętrzne powierzchnie można przetrzeć lekko wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.
- Przed schowaniem upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Regularnie kontrolować napięcie naciągów oraz stan elementów mocujących.
- Przy dłuższym nieużywaniu zaleca się lekko zmniejszyć napięcie naciągów, aby ograniczyć nadmierne obciążenie materiału.

6. Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu suchym, czystym i o stabilnej temperaturze pokojowej.
- Chronić przed wilgocią, kurzem, opadami i gwałtownymi zmianami temperatury.
- Nie przechowywać w pobliżu grzejników, pieców ani innych źródeł ciepła.
- Przechowywać w sposób zapobiegający upadkowi, przewróceniu lub przygnieceniu produktu.

7. Bezpieczeństwo otoczenia i utylizacja

- Zużyte elementy opakowania usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i recyklingu.
- Nie pozostawiać części opakowania ani uszkodzonych elementów produktu w miejscach dostępnych dla dzieci.
- W przypadku trwałego uszkodzenia produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

8. Dane identyfikacyjne produktu

- Typ produktu: miniaturowe bongo strojone
- Model handlowy: LP LP817970 – Bongo Mini
- Materiał deklarowany: kauczuk
- Wymiary orientacyjne: 14,6 × 30,5 × 17,8 cm