

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Valeton Rushead Max Bass

Niniejsze zalecenia dotyczą bezpiecznego użytkowania urządzenia i powinny być przestrzegane przez cały okres eksploatacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z całym instrukcjami i upewnij się, że urządzenie jest kompletne oraz nieuszkodzone.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i z odpowiednimi urządzeniami do instrumentów basowych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenia obudowy, przewodów, złączy, przełączników lub elementów sterujących.
- Nie modyfikuj konstrukcji urządzenia ani nie otwieraj obudowy, jeśli nie jest to wyraźnie wymagane przez producenta lub wykwalifikowany serwis.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i osób, które nie potrafią bezpiecznie z niego korzystać.

Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Podłączaj wyłącznie do źródeł zasilania zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonych zasilaczy, kabli ani adapterów.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia, przewodów i wtyczek z wodą, wilgocią ani innymi płynami.
- Ładuj urządzenie w miejscu suchym, dobrze wentylowanym i z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania, jeżeli zauważysz nadmierne nagrzewanie, nietypowy zapach lub inne nieprawidłowości.
- Po zakończeniu ładowania odłącz zasilanie, chwytając za wtyczkę, a nie za przewód.

Warunki użytkowania

- Używaj urządzenia w suchym, stabilnym i czystym otoczeniu.
- Unikaj pracy w miejscach o wysokiej temperaturze, silnym nasłonecznieniu, dużej wilgotności, zapyleniu lub narażeniu na drgania.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy ani ładowania, ponieważ może to utrudnić odprowadzanie ciepła.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia, grzejników ani innych silnie nagrzewających się urządzeń.
- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, przerywa działanie lub nagrzewa się ponad normę, natychmiast je wyłącz.

Obsługa i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i od instrumentu.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzaj stan mechaniczny urządzenia, w tym złącza i elementy sterujące.
- Jeśli zauważysz luz, pęknięcie, deformację lub inny objaw uszkodzenia, zaprzestań użytkowania do czasu kontroli technicznej.

Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed uderzeniami, zgnieceniem i wilgocią.
- Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Postępowanie w razie zagrożenia

- W przypadku dymu, zapachu spalenizny, przegrzania lub uszkodzenia odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań używania.
- Jeżeli urządzenie miało kontakt z cieczą, nie włączaj go ponownie do czasu pełnej kontroli przez odpowiednią osobę lub serwis.
- W razie podejrzenia awarii nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.

Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przekazuj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.