

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego ogrzewacza tarasowego wiszącego 1500 W

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ogrzewania zewnętrznych przestrzeni mieszkalnych (np. taras, patio, balkon z odpowiednią wentylacją).
- Stosować wyłącznie w pozycji wiszącej, zamontowane na stałe do sufitu lub odpowiedniej, stabilnej konstrukcji nad głowami użytkowników.
- Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych bez odpowiedniej wentylacji, w łazienkach, pod prysznicem ani w innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
- Nie używać jako suszarki do ubrań, ręczników, tekstyliów ani do podgrzewania żywności.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego (domowego).

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- Dzieci i młodzież mogą przebywać w pobliżu urządzenia tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu i zrozumieniu zagrożeń.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem zasilającym ani elementami montażowymi.

3. Wymagania dotyczące miejsca instalacji

- Montować wyłącznie na stabilnym, nośnym suficie lub konstrukcji, która wytrzyma masę urządzenia wraz z zapasem bezpieczeństwa.
- Zapewnić minimalne odległości:
 - co najmniej 1,8–2,0 m od podłogi do dolnej krawędzi ogrzewacza,
 - co najmniej 0,5 m od ścian, słupów i innych powierzchni pionowych,
 - co najmniej 1,0 m nad urządzeniem do wszelkich elementów sufitowych, zadaszeń, dekoracji, belek, markiz itp.
- Nie montować nad lub w bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych (meble tapicerowane, zasłony, markizy, drewno, rośliny, tworzywa sztuczne itp.).
- Nie instalować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie silnego strumienia wody (np. pod zraszaczami ogrodowymi, w strefie myjki ciśnieniowej).
- Nie instalować w zamkniętych wnękach, pod niskimi półkami, w szafkach ani innych ograniczonych przestrzeniach – wymagany jest swobodny przepływ powietrza.

4. Przygotowanie do instalacji

- Przed montażem odłączyć zasilanie w obwodzie, do którego urządzenie będzie podłączone.
- Sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej odpowiadają wartościom na tabliczce znamionowej.

- Sprawdzić przewód zasilający i wtyczkę pod kątem uszkodzeń (pęknięcia, przetarcia, nadtopienia). W razie jakichkolwiek uszkodzeń nie używać urządzenia.
- Upewnić się, że dostępne jest gniazdo zasilające z uziemieniem oraz z odpowiednim zabezpieczeniem nadprądowym i – w miarę możliwości – różnicowoprądowym (RCD).
- Upewnić się, że gniazdo jest łatwo dostępne i nie znajduje się bezpośrednio pod urządzeniem ani w zasięgu strumienia ciepła.

5. Bezpieczny montaż sufitowy

- Używać wyłącznie dostarczonych lub równoważnych elementów montażowych o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuchy, haki, uchwyty, śruby).
- Elementy mocujące muszą być odpowiednie do rodzaju sufitu (beton, cegła, drewno, konstrukcja stalowa). W razie wątpliwości skorzystać z pomocy wykwalifikowanego fachowca.
- Po zawieszeniu sprawdzić, czy urządzenie jest stabilne, dobrze wyważone i nie ma ryzyka zerwania lub luzowania się elementów.
- Urządzenie musi wisieć w poziomie, tak aby ciepło rozkładało się równomiernie i nie powodowało przegrzewania poszczególnych części.
- Nie skracać, nie wiązać i nie owijać przewodu zasilającego wokół elementów montażowych.

6. Podłączanie do zasilania

- Podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego gniazda sieciowego AC odpowiedniego dla danego kraju.
- Nie używać luźnych, uszkodzonych lub niestabilnych gniazd.
- Jeżeli stosowany jest przedłużacz, musi on mieć odpowiednią obciążalność prądową, uziemienie i stopień ochrony IP dopasowany do warunków zewnętrznych.
- Przewód prowadzić tak, aby nie był naprężony, skręcony, zagięty pod ostrym kątem ani narażony na przyciśnięcie (np. drzwiami, meblami).
- Przewód zasilający powinien być ułożony w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Nie podłączać ani nie odłączać wtyczki wilgotnymi lub mokrymi dłońmi.

7. Bezpieczne użytkowanie i regulacja temperatury

- Przed włączeniem upewnić się, że w bezpośrednim otoczeniu urządzenia nie znajdują się żadne przedmioty łatwopalne.
- Po włączeniu nie dotykać gorących powierzchni urządzenia – elementy grzejne i obudowa mogą nagrzewać się do wysokich temperatur.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych ani powierzchni grzewczych.
- Nie kierować strumienia ciepła bezpośrednio na zwierzęta, małe dzieci lub rośliny w bliskiej odległości.
- Podczas regulacji temperatury używać wyłącznie przeznaczonych do tego pokręteł/przełączników. Nie manipulować przy elementach wewnętrznych.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Przed zmianą ustawienia zawieszenia, przemieszczeniem, czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazda, a następnie odczekać do całkowitego ostygnięcia.

8. Ochrona przed ogniem i przegrzaniem

- Nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu, liści, pajęczyn ani innych zanieczyszczeń na i wokół urządzenia – mogą one ulec zapłonowi.

- Nie używać urządzenia w pobliżu gazów, par lub pyłów wybuchowych (np. opary rozpuszczalników, paliw, lakierów).
- Nie umieszczać świec, lampionów, pochodni ani innych źródeł otwartego ognia w bezpośredniej bliskości urządzenia.
- Jeżeli urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem, nie wolno go omijać ani modyfikować. Częste wyłączanie przez zabezpieczenie oznacza nieprawidłowe użytkowanie lub usterkę, którą należy usunąć przed dalszą eksploatacją.

9. Ochrona przed porażeniem prądem

- Nie zanurzać urządzenia ani przewodu w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi lub stojąc boso na mokrej powierzchni.
- W razie opadów deszczu lub intensywnej kondensacji pary wodnej zaleca się wyłączenie urządzenia i odłączenie od zasilania.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się woda (np. w wyniku ulewnego deszczu, zalania), natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda i nie używać urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Nie otwierać obudowy i nie wykonywać samodzielnych napraw instalacji elektrycznej.

10. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie wystąpienia nietypowego zapachu spalenizny, dymu, iskrzenia lub nietypowych dźwięków natychmiast:
 - wyłączyć urządzenie przełącznikiem (jeśli jest dostępny),
 - odłączyć wtyczkę z gniazda (jeśli to bezpieczne),
 - oddalić ludzi i zwierzęta od strefy zagrożenia.
- W razie pożaru nie gasić urządzenia wodą. Użyć gaśnicy odpowiedniej do urządzeń elektrycznych (np. proszkowej). Wezwać służby ratunkowe, jeżeli pożar jest poważny.
- Po wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia awaryjnego nie włączać ponownie urządzenia przed jego sprawdzeniem przez wykwalifikowaną osobę.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi:
 - wyłączyć urządzenie,
 - odłączyć wtyczkę od gniazda,
 - odczekać, aż wszystkie części całkowicie ostygną.
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie spryskiwać urządzenia wodą z węża ani myjką ciśnieniową.
- Regularnie usuwać kurz i zanieczyszczenia z obudowy i otworów wentylacyjnych przy użyciu suchej ściereczki lub miękkiej szczotki.
- Okresowo kontrolować stan przewodu zasilającego, wtyczki oraz elementów montażowych (łańcuchy, haki, śruby). W razie stwierdzenia korozji, pęknięć lub poluzowania natychmiast wyłączyć urządzenie i dokonać naprawy lub wymiany elementów.

12. Naprawy i modyfikacje

- Nie dokonywać żadnych własnych przeróbek urządzenia, przewodu, wtyczki ani elementów grzejnych.

- Wszelkie naprawy części elektrycznych i grzejnych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie używać urządzenia, jeśli widoczne są ślady uszkodzenia obudowy, odkształcenia termiczne, pęknięcia osłon lub brakujące części.

13. Przechowywanie

- Przed przechowywaniem wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
- Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, skrajnymi temperaturami oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- W czasie przerwy sezonowej zaleca się zdemontowanie urządzenia (jeśli to możliwe) i przechowywanie go w pomieszczeniu zamkniętym.

14. Bezpieczna utylizacja

- Produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, które nie powinny trafiać do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci i nie może zostać ponownie przypadkowo użyte.

15. Ważne ostrzeżenia skrócone (do umieszczenia na produkcie lub w widocznym miejscu)

- Nie dotykać gorących powierzchni.
- Trzymać z daleka od materiałów łatwopalnych.
- Używać wyłącznie na zewnątrz, w pozycji wiszącej.
- Nie zakrywać urządzenia.
- Nie pozostawiać bez nadzoru podczas pracy.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego nie używać urządzenia.