

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Automatyczny otwieracz do kurnika jest przeznaczony wyłącznie do automatycznego otwierania i zamykania drzwi kurnika lub podobnych lekkich drzwi w przydomowych pomieszczeniach dla drobiu. Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach określonych przez producenta.

Nie używać urządzenia do podnoszenia ludzi, zwierząt innych niż drób, ciężkich elementów konstrukcyjnych ani jako zabezpieczenia wejść dla ludzi.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem i pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie powinno być montowane i użytkowane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, pilotem ani elementami montażowymi.
- Podczas pracy mechanizmu nie wkładać rąk, palców, narzędzi ani innych przedmiotów w obszar ruchu drzwi i napędu.
- Nie dopuszczać do przebywania dzieci i osób postronnych w strefie ruchu drzwi podczas otwierania i zamykania.
- Regularnie kontrolować działanie urządzenia oraz stan wszystkich elementów mocujących.

3. Zagrożenia mechaniczne

- Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia, uderzenia lub zakleszczenia w strefie ruchu drzwi.
- Mimo zastosowania funkcji ochrony przed przytrzaśnięciem, nie należy polegać wyłącznie na automatyce jako jedynym środku ochrony zwierząt.
- Przed uruchomieniem upewnić się, że w świetle drzwi nie znajdują się kury, kaczki, gęsi ani inne przeszkody.
- Nie modyfikować prędkości, toru ruchu ani konstrukcji drzwi w sposób nieprzewidziany przez producenta.
- W przypadku nietypowych dźwięków, oporów ruchu lub niepełnego zamykania natychmiast przerwać użytkowanie i sprawdzić urządzenie.

4. Bezpieczeństwo zwierząt

- Po montażu należy wykonać kilka próbnych cykli otwierania i zamykania pod nadzorem, zanim urządzenie będzie używane w trybie automatycznym.
- Należy sprawdzić, czy drzwi poruszają się płynnie i czy zwierzęta mają wystarczająco dużo czasu na przejście.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, dopóki nie zostanie potwierdzone prawidłowe działanie czujnika światła, timera oraz funkcji wykrywania przeszkód.
- W okresach lęgowych, przy obecności młodych ptaków lub osłabionych zwierząt zwiększyć częstotliwość kontroli działania systemu.
- Jeżeli zachowanie zwierząt wskazuje na stres lub unikanie przejścia przez drzwi, należy skontrolować ustawienia czasu, światła i prędkości pracy mechanizmu.

5. Montaż bezpieczny

- Produkt montować na stabilnej, równej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni.
- Przed montażem upewnić się, że konstrukcja kurnika jest w dobrym stanie technicznym i nie posiada luźnych elementów.
- Urządzenie należy zamontować tak, aby drzwi mogły poruszać się swobodnie, bez ocierania o ramę, ściółkę, lód, błoto lub inne przeszkody.
- Wszystkie śruby, wsporniki i uchwyty muszą być solidnie dokręcone.
- Panel solarny należy zamontować stabilnie, w miejscu ograniczającym ryzyko uderzeń, przewrócenia lub uszkodzeń mechanicznych.
- Przewody prowadzić w taki sposób, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, przegryzienia, wyrwania ani uszkodzenia przez zwierzęta.

6. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Przed podłączeniem zasilania sprawdzić, czy wszystkie przewody i złącza są nieuszkodzone oraz suche.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód, obudowa, panel solarny, akumulator lub złącza są uszkodzone.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków akumulatora lub innych elementów zasilania.
- Podczas podłączania lub odłączania zasilania ręce muszą być suche.
- Jeżeli stosowany jest zasilacz sieciowy, należy używać go zgodnie z jego parametrami znamionowymi i wyłącznie w odpowiednich warunkach środowiskowych.
- Nie zanurzać żadnej części urządzenia, przewodów, pilota ani zasilacza w wodzie.
- Przed konserwacją, czyszczeniem lub regulacją odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

7. Akumulator i panel solarny

- Akumulator należy użytkować i ładować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie otwierać, nie zginać, nie przebijać i nie wrzucać akumulatora do ognia.
- Akumulator chronić przed nadmiernym nagrzaniem, bezpośrednim ogniem i długotrwałym działaniem bardzo wysokiej temperatury.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami i odzieżą. W razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skorzystać z pomocy medycznej.
- Uszkodzony lub zdeformowany panel solarny należy niezwłocznie wymienić lub wyłączyć z użytkowania.

8. Warunki użytkowania na zewnątrz

- Produkt jest przeznaczony do użytkowania na zewnątrz w warunkach zgodnych z deklarowanym zakresem środowiskowym urządzenia.
- Mimo odporności na warunki atmosferyczne nie należy narażać urządzenia na długotrwałe zalewanie, zanurzenie w wodzie ani bezpośredni strumień wody pod ciśnieniem.
- W czasie mrozu, śniegu, oblodzenia lub silnego zabrudzenia należy regularnie sprawdzać, czy drzwi nie są zablokowane.
- Usuwać lód, śnieg, błoto, słomę, kamienie i inne zanieczyszczenia mogące zakłócić ruch drzwi.
- Po gwałtownych zjawiskach pogodowych należy sprawdzić mocowania, przewody, panel solarny oraz poprawność działania automatyki.

9. Ustawienia automatyczne i pilot

- Po zmianie ustawień timera lub czujnika światła należy przeprowadzić test działania w rzeczywistych warunkach oświetleniowych.

- Niewłaściwe ustawienie progu światła lub czasu może spowodować otwarcie albo zamknięcie drzwi w nieodpowiednim momencie.
- Pilota należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie używać pilota, jeśli w strefie ruchu drzwi znajdują się ludzie, zwierzęta lub przedmioty.
- W przypadku utraty kontroli nad urządzeniem lub nieprzewidzianej reakcji systemu należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie.

10. Konserwacja i kontrola okresowa

- Regularnie czyścić urządzenie z kurzu, piór, pajęczyn, błota i innych zanieczyszczeń.
- Do czyszczenia używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Okresowo sprawdzać zużycie części ruchomych, mocowania, przewodów oraz stan panelu solarnego.
- Nie używać urządzenia, jeśli którakolwiek część jest poluzowana, pęknięta, skorodowana lub nadmiernie zużyta.
- Naprawy i wymiany części wykonywać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.

11. Postępowanie w razie awarii

- W razie zablokowania drzwi, nieprawidłowego ruchu, przegrzania, zapachu spalenizny lub braku reakcji urządzenia natychmiast odłączyć zasilanie.
- Nie próbować uruchamiać uszkodzonego urządzenia do czasu ustalenia przyczyny problemu.
- Nie demontować samodzielnie elementów elektrycznych lub elektronicznych, jeśli nie posiada się odpowiednich kwalifikacji.
- Po kolizji mechanicznej lub upadku urządzenia należy przeprowadzić pełną kontrolę przed ponownym użyciem.

12. Ostrzeżenia końcowe

- Produkt nie jest zabawką.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób niepowodujący zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia.
- Wszelkie modyfikacje konstrukcyjne lub elektryczne mogą obniżyć poziom bezpieczeństwa użytkowania.
- Jeżeli urządzenie jest przekazywane innej osobie, należy przekazać także niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.

Manufacturer: Hangzhou Changchen Electronic Technology Co., Ltd
Address: Zhejiang Hangzhou huifengguojishangwuzhongxin
4hao lou D216 room
E-mail: uknewtry2018@outlook.com



Name: Apex CE Specialists GmbH
Address: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan
Email: info@apex-ce.com



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



MADE IN CHINA



WARNING! TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIES/BEIDS OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.



WARNUNG! UM ERSTICKUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN, VON BABYS UND KINDERN FERNHALTEN. NICHT IN KRIEPPEN-BETTEN ODER LAUFSTÄLLEN VERWENDEN. DIESE



ATTENTION ! POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ASPHYXIE, TENIR À L'ÉCART DES BÉBÉS ET DES ENFANTS. NE PAS UTILISER DANS LES BERCEAUX, LES LITS OU LES PARCS



ATTENZIONE! PER EVITARE IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO, TENERE LONTANO DA NEONATI E BAMBINI. NON UTILIZZARE IN CULLELLETTE O RECDITI DI GIOCO. QUESTA



ADVERTENCIA ! PARA EVITAR EL PELIGRO DE ASFIXIA, MANTÉNGALO ALEJADO DE BEBÉS Y NIÑOS. NO UTILIZAR EN CUNAS, CAMAS O COEJALES DE JUGGO