

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania drewnianego zestawu wspinaczkowego 5-w-1 (Pikler, łuk, zjeżdżalnia)

1. Przeznaczenie i grupa wiekowa

- Produkt jest przeznaczony jako domowy, wewnętrzny sprzęt do wspinania i zabawy ruchowej dla dzieci.
- Zalecany wiek użytkowników: od 24 miesięcy do ok. 7 lat.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe ani jako sprzęt sportowy, gimnastyczny lub ratunkowy.
- Produkt jest przewidziany wyłącznie do użytku prywatnego, w pomieszczeniach (INDOOR). Nie używać na zewnątrz: w ogrodzie, na placu zabaw ani w miejscach publicznych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoba nadzorująca musi być trzeźwa, uważna i znajdować się wystarczająco blisko, aby w razie potrzeby natychmiast zareagować.
- Przed każdym użyciem należy skontrolować stan techniczny wszystkich elementów.
- Nie wolno wprowadzać żadnych samodzielnych przeróbek, nawiercać dodatkowych otworów ani wymieniać elementów na nieoryginalne.
- Użytkowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem zwiększa ryzyko wypadku i obrażeń.

3. Bezpieczne miejsce ustawienia

- Ustawiaj produkt wyłącznie na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni.
- Zalecane jest miękkie, amortyzujące podłoże (np. mata piankowa), które ogranicza skutki upadku.
- Zachowaj co najmniej 2 m wolnej przestrzeni ze wszystkich stron produktu.
- Nie ustawiaj w pobliżu: mebli o ostrych krawędziach, grzejników, pieców, kominków, schodów, okien, drzwi, lamp, luster, szklanych powierzchni.
- Produkt musi być użytkowany w pomieszczeniu suchym, dobrze wentylowanym, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i wilgoci.

4. Maksymalne obciążenie i liczba dzieci

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem podanym w dokumentacji produktu lub na etykietach.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia żadnego elementu (trójkąta, łuku, zjeżdżalni / ścianki wspinaczkowej).
- O ile nie wskazano inaczej, na jednym elemencie powinno znajdować się jednocześnie wyłącznie jedno dziecko.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na produkt razem z dorosłymi lub starszym rodzeństwem o znacznie większej masie ciała.

5. Montaż – wymagania bezpieczeństwa

- Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
- Przed rozpoczęciem montażu:
 - sprawdź kompletność wszystkich elementów,
 - usuń z otoczenia dzieci – małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia,
 - użyj wyłącznie dostarczonych elementów i zalecanych narzędzi.
- Nie pozostawiaj luźnych śrub, nakrętek, opakowań foliowych oraz drobnych elementów w zasięgu dzieci.
- Po zakończeniu montażu upewnij się, że wszystkie połączenia są mocno dokręcone, a konstrukcja jest sztywna i stabilna.
- Przetestuj stabilność produktu naciskając i delikatnie obciążając poszczególne elementy zanim dopuścisz do zabawy dziecko.

6. Składanie, rozkładanie i regulacja

- Funkcje składania i regulacji mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Podczas składania i rozkładania trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości, aby uniknąć przytrąsnięcia palców lub dłoni.
- Przed dopuszczeniem dzieci do zabawy upewnij się, że wszystkie zatrzaski, pokrętła i blokady zostały prawidłowo zabezpieczone.
- Nie przenoś produktu z dzieckiem znajdującym się na nim.

7. Kontrola stanu technicznego przed każdym użyciem

Przed każdym użyciem wykonaj krótką kontrolę wzrokową:

- Sprawdź, czy nie ma pęknięć, rozszczepień, zadziórów lub odłamujących się fragmentów drewna.
- Sprawdź, czy śruby, nakrętki i elementy mocujące nie są poluzowane lub skorodowane.
- Sprawdź, czy powierzchnie drewniane są gładkie i nie wystają drzazgi.
- Upewnij się, że żaden element nie jest zdeformowany, rozchwiany lub niestabilny.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenie lub brakujący element. Zablokuj dostęp dziecka do czasu usunięcia usterki.

8. Zasady bezpiecznej zabawy dla dzieci

- Przed pierwszym użyciem wyjaśnij dziecku zasady korzystania z produktu oraz możliwe zagrożenia.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby dziecko bawiło się boso lub w obuwiu antypoślizgowym.
- Nie pozwalaj na zabawę w skarpetkach bez podeszwy antypoślizgowej – zwiększa to ryzyko poślizgnięcia.
- Zabrania się:
 - skakania z górnych części konstrukcji na podłogę,
 - wspinania się po zewnętrznych krawędziach w sposób nieprzewidziany przez producenta,
 - pchania lub ciągnięcia całej konstrukcji przez dzieci,
 - używania produktu do podciągania się przez dorosłych, siadania na górnych poprzeczkach przez osoby o dużej masie ciała,
 - wieszania się wielu dzieci jednocześnie na jednym drążku.

- Nie pozwalaj dzieciom na używanie produktu, gdy są zbyt zmęczone, rozdrażnione lub pod wpływem środków mogących upośledzać równowagę.
- Zabawa powinna odbywać się w ubraniu nieograniczającym ruchów, bez szalików, długich troczków i elementów mogących się zahaczyć.

9. Bezpieczne korzystanie z poszczególnych elementów

9.1. Drewniane trójkątne drabinki (Pikler)

- Dziecko powinno wspinać się przodem do konstrukcji, trzymając się obiema rękami.
- Nie wolno stawać na górnej krawędzi trójkąta tyłem do konstrukcji ani na jednej nodze.
- Nie dopuszczaj do energicznego bujania całej drabinki przez dziecko.

9.2. Łuk do wspinania / bujak

- Przy używaniu jako łuk wspinaczkowy:
 - ustaw łuk stabilnie, sprawdź, czy końce łuku pewnie przylegają do podłoża,
 - nie pozwalaj dzieciom wskakiwać na środkową część łuku.
- Przy używaniu jako bujak / „łódka”:
 - łuk musi stać na równym podłożu,
 - dziecko powinno siedzieć w środku, trzymając się obiema rękami,
 - nie dopuszczaj do gwałtownego, zbyt szerokiego bujania – grozi to przewróceniem konstrukcji.
- Hakowe elementy na końcu łuku należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do łączenia z innymi częściami zestawu. Przed zabawą upewnij się, że są stabilnie zablokowane.

9.3. Zjeżdżalnia / odwracalna ścianka wspinaczkowa

- Upewnij się, że zjeżdżalnia lub ścianka wspinaczkowa jest solidnie zamocowana do trójkąta lub łuku i że haczyki są całkowicie zaczepione.
- Dziecko powinno zjeżdżać nogami w dół, w pozycji siedzącej, nie na brzuchu, nie głową w dół.
- Nie pozwalaj dzieciom wchodzić pod zjeżdżalnię ani ściankę wspinaczkową, gdy inne dziecko korzysta z góry.
- Dolny koniec zjeżdżalni ustaw na stabilnym, możliwie miękkim podłożu, aby ograniczyć uderzenie przy zjeździe.
- Przy korzystaniu ze strony z chwytami wspinaczkowymi zadбай, by dziecko chwyciło obiema rękami i poruszało się w górę i w dół powoli, krok po kroku.

10. Ryzyko związane z małymi częściami

- Niektóre elementy (śruby, nakrętki, zaślepki) mogą mieć rozmiar stwarzający ryzyko zadławienia dla małych dzieci.
- Regularnie sprawdzaj, czy żadne drobne elementy nie poluzowały się ani nie odpadły.
- Jeśli stwierdzisz brak części lub ich uszkodzenie, natychmiast przerwij użytkowanie produktu i usuń go z zasięgu dzieci do czasu naprawy.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść powierzchnie wilgotną, miękką ściereczką z użyciem łagodnego środka myjącego bez rozpuszczalników.

- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, wybielaczy ani wełny stalowej – mogą uszkodzić powierzchnię i zwiększyć ryzyko drzazg.
- Po czyszczeniu wytrzyj produkt do sucha. Nie pozostawiaj drewna mokrego lub w wilgotnym otoczeniu.
- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu przy intensywnym użytkowaniu) sprawdzaj i w razie potrzeby dokręcaj wszystkie śruby.
- Nie przechowuj produktu na zewnątrz ani w miejscach bardzo wilgotnych (piwnica bez wentylacji, łazienka) – może to prowadzić do deformacji i osłabienia drewna.

12. Sytuacje, w których należy natychmiast przerwać użytkowanie

Natychmiast zaprzestań korzystania z produktu i uniemożliw dostęp dzieciom, jeśli:

- zauważysz pęknięcia drewna, wyraźne rozchwianie elementów lub inne uszkodzenie konstrukcji,
- brakuje śruby, nakrętki lub innego elementu mocującego,
- produkt był narażony na zalanie wodą, pożar lub silne uderzenie,
- nie jesteś pewien prawidłowego montażu lub ustawienia.

13. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami UE (GPSR)

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Przekazując produkt innej osobie, dołącz tę instrukcję, aby nowy użytkownik mógł zapoznać się z zasadami bezpiecznej eksploatacji.
- Niedostosowanie się do instrukcji może prowadzić do poważnych urazów, zwłaszcza w obrębie głowy, szyi i kończyn.
- Zawsze dostosowuj intensywność zabawy do wieku, wzrostu i umiejętności motorycznych dziecka.

14. Utylizacja

- Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wyrzucaj go w sposób niekontrolowany.
- Elementy drewniane należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub drewna.
- Elementy metalowe i tworzywowe (śruby, nakrętki, zaślepki, stopki) utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych i recyklingu.