

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania robota basenowego

1. Zastosowanie wyrobu

Robot basenowy jest przeznaczony wyłącznie do automatycznego czyszczenia niektórych typów basenów prywatnych, wypełnionych wodą basenową odpowiednio uzdatnioną chemicznie. Używanie w innych warunkach może stwarzać zagrożenie dla użytkownika i osób trzecich.

- Używać tylko w **basenach rozkładanych i płaskich basenach podłogowych**, o równym dnie.
- **Nie używać** w basenach ze znaczną różnicą głębokości, stromymi spadkami, schodami, ostrymi wzniesieniami lub przeszkodami na dnie.
- Nie używać w wannach z hydromasażem, jeziorach, rzekach, morzu ani innych akwenach naturalnych.

2. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe, świadome zagrożeń związanych z wodą i urządzeniami elektrycznymi.
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu pracującego urządzenia lub podczas jego wyjmowania z wody.
- Nie wolno modyfikować, rozbierać ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Wszelkie prace serwisowe powinna wykonywać wykwalifikowana osoba.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone, zdeformowane, pęknięte lub jeśli do wnętrza dostała się woda.
- Nie używać, jeśli obudowa, uszczelki, pokrywy komory filtra lub elementy zamykające nie są prawidłowo zamknięte.
- Nie dopuszczać do uderzeń, zgniatania, przeciążania, rzucania urządzeniem ani upuszczania go z wysokości.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i bateria

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowy. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować pożar, poparzenia chemiczne, wybuch lub skażenie środowiska.
- Nie otwierać obudowy w celu dostania się do akumulatora. Akumulator nie jest przeznaczony do samodzielnej wymiany przez użytkownika.
- Ładować wyłącznie dostarczonym lub zalecanym przez producenta urządzeniem ładującym, poza strefą basenową i z dala od wody oraz wilgoci.
- Podczas ładowania umieszczać urządzenie na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Nie ładować w temperaturze poniżej 5 °C ani powyżej 35 °C, w pełnym słońcu, w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia lub materiałów łatwopalnych.
- Nie przykrywać urządzenia podczas ładowania (np. tkaninami, ręcznikami, folią).
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, zapach spalenizny, ciepło nienormalnie wysokie lub widoczne są wycieki, natychmiast odłączyć od ładowarki i odsunąć w bezpieczne miejsce, nie dotykając gołymi rękami.

- Nie zanurzać ładowarki w wodzie ani nie używać mokrymi rękami. Ładowarka nie jest wodoodporna.
- Nie przebijać, nie palić, nie demontować i nie wrzucać akumulatora do ognia ani wody.

4. Bezpieczeństwo związane z wodą i IPX8

- Urządzenie jest zaprojektowane do pracy pod wodą i posiada wysoki stopień ochrony przed wnikaniami wody, jednak **dotyczy to wyłącznie prawidłowo zamkniętej i nieuszkodzonej obudowy**.
- Przed każdym zanurzeniem sprawdzić, czy wszystkie pokrywy i zamknięcia są prawidłowo założone i zablokowane, a uszczelki czyste i nieuszkodzone.
- Nie włączać urządzenia poza wodą na dłużej niż kilka sekund kontrolnych, aby uniknąć przegrzania silników i elementów wewnętrznych.
- Po zakończeniu pracy wyjąć urządzenie z wody, dokładnie spłukać czystą wodą (jeśli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w zacienionym, wentylowanym miejscu.
- Nie pozostawiać urządzenia na stałe zanurzonego przez okres dłuższy niż to konieczne do cyklu czyszczenia.
- Nie używać w basenach, w których temperatura wody przekracza 35 °C.

5. Bezpieczeństwo użytkowania w basenie

- Przed włożeniem robota do wody upewnić się, że w basenie nie ma osób, zwłaszcza dzieci bawiących się na dnie basenu.
- Nie pływać, nie nurkować i nie przebywać w wodzie w bezpośredniej bliskości pracującego robota, aby uniknąć uderzenia, potknięcia się o urządzenie lub zaplątania się w jego ruch.
- Nie dopuszczać, aby dzieci, osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających wchodziły do basenu z pracującym robotem.
- Nie stawiać na robocie ani nie używać go jako stopnia, podpórki czy zabawki w wodzie.
- Nie wrzucać robota do basenu z wysokości. Należy powoli zanurzać urządzenie w wodzie, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Po zakończeniu cyklu robota wyłączyć, odczekać zatrzymanie wszystkich części ruchomych i dopiero wtedy wyjąć urządzenie z wody, chwytając za uchwyt, a nie za elementy ruchome.
- Przy wyjmowaniu robota z basenu należy zachować ostrożność na śliskim podłożu wokół basenu, aby uniknąć poślizgnięcia i upadku.

6. Warunki otoczenia i użytkowania

- Używać wyłącznie w basenach o stabilnej konstrukcji, zgodnych z ich przeznaczeniem i utrzymanych w dobrym stanie technicznym.
- Nie używać podczas burzy, opadów deszczu, silnego wiatru, gradu ani przy zagrożeniu wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie używać w wodzie z dużą ilością ostrych zanieczyszczeń (potłuczone szkło, metalowe elementy, ostre kamienie), które mogą uszkodzić obudowę robota.
- Nie stosować w połączeniu z agresywnymi środkami chemicznymi, przekraczającymi dopuszczalne wartości dla basenów (np. bardzo wysoka zawartość chloru, rozpuszczalniki, silne kwasy lub zasady).
- Przestrzegać zalecanych przez dostawcę basenu i środków chemicznych zakresów pH oraz stężenia środków dezynfekujących.

7. Obsługa i czyszczenie filtra

- Przed każdą czynnością konserwacyjną, czyszczeniem filtra lub wyjmowaniem zanieczyszczeń należy **wyłączyć urządzenie** i upewnić się, że wszystkie części ruchome stoją w miejscu.
- Nie wkładać rąk lub palców w otwory ssące ani w okolice wirników, gdy urządzenie jest włączone lub może się samoistnie uruchomić.
- Filtr, kosz na zanieczyszczenia i inne elementy wyjmować oraz zakładać zgodnie z instrukcjami, dbając o prawidłowe ułożenie uszczelek i zamknięcie pokryw.
- Do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego używać miękkiej szczotki lub ściereczki i czystej wody. Nie używać ostrych narzędzi, drutu ani środków ściernych.
- Nie stosować benzyny, rozpuszczalników, sprayów w aerozolu i innych łatwopalnych lub agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.

8. Specjalne ostrzeżenia dotyczące funkcji automatycznych

- Robot wyposażony jest w funkcję automatycznego planowania trasy oraz parkowania. Należy upewnić się, że w obszarze pracy nie znajdują się luźne przedmioty (zabawki, węże, szczotki), które mogą zostać zassane lub zaklinowane.
- Nie blokować umyślnie ruchu robota, nie przytrzymywać go pod wodą i nie kierować ręcznie podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia silników i przekładni.
- W przypadku niestandardowego zachowania (np. ciągłe zderzanie się ze ścianą, zatrzymywanie się w jednym punkcie, brak ruchu) należy wyłączyć urządzenie, wyjąć z wody i sprawdzić filtr oraz wirniki pod kątem zablokowania.

9. Przechowywanie i transport

- Przed przechowaniem dokładnie osuszyć urządzenie, filtr oraz wszystkie dostępne elementy.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt, z dala od źródeł ciepła oraz bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz, narażonego na mróz, deszcz lub silne nasłonecznienie.
- Na czas dłuższego nieużywania (np. poza sezonem) naładować akumulator do poziomu zalecanego przez producenta, a następnie okresowo sprawdzać stan naładowania.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed uderzeniami i przemieszczaniem się. Nie przewozić w pozycji, która może obciążać elementy obudowy lub wirniki.

10. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- Jeżeli urządzenie wpadnie na twardą przeszkodę, zostanie upuszczone z wysokości lub wykazuje oznaki uszkodzenia, nie wolno go dalej używać.
- W przypadku podejrzenia przeniknięcia wody do wnętrza urządzenia należy je natychmiast wyłączyć, nie ładować i nie uruchamiać ponownie.
- W sytuacji, gdy robot przestaje reagować na włączanie, ładuje się nietypowo krótko lub bardzo szybko się rozładowuje, może to oznaczać uszkodzenie akumulatora lub elektroniki – dalsze używanie jest niedozwolone.
- Uszkodzone urządzenie należy przekazać do kwalifikowanego punktu serwisowego lub lokalnego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

11. Informacje dotyczące ochrony środowiska

- Urządzenie oraz wbudowany akumulator zawierają materiały, które nie powinny trafić do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać urządzenia ani akumulatora do zwykłego kosza na śmieci, nie zakopywać i nie spalać.

12. Zalecenia dla użytkownika

- Przed każdorazowym użyciem sprawdzić stan obudowy, kół, wirników, filtra i uszczelek.
- Nie przekraczać zalecanego czasu pracy w jednym cyklu, aby uniknąć przegrzewania się elementów wewnętrznych.
- Regularnie czyścić filtr, aby utrzymać skuteczność ssania i zmniejszyć obciążenie silników.
- Zapoznać wszystkie osoby obsługujące urządzenie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i dopilnować ich przestrzegania.



- UK:** Please only recharge after this machine is cleaned and dried from previous use, away from Children.
- DE:** Bitte laden Sie das Gerät nur auf, nachdem es von der vorherigen Verwendung gereinigt und getrocknet wurde, und halten Sie es von Kindern fern.
- FR:** Veuillez ne recharger la machine qu'après l'avoir nettoyée et séchée après utilisation, et tenez-la à l'écart des enfants.
- NL:** Laad het apparaat pas weer op nadat het is gereinigd en gedroogd na eerder gebruik en buiten bereik van kinderen.
- SE:** Ladda endast maskinen efter att den har rengjorts och torkats efter föregående användning, och håll den borta från barn.
- TR:** Lütfen sadece bu makine önceki kullanımdan sonra temizlendikten ve kurutulduktan sonra, Çocuklardan uzakta yeniden şarj edin.
- ES:** Por favor, recargue la máquina sólo después de haberla limpiado y secado del uso anterior, lejos del alcance de los niños.
- IT:** Ricaricare la macchina solo dopo averla pulita e asciugata dall'uso precedente, lontano dai bambini.
- PL:** Proszę ładować urządzenie dopiero po jego wyczyszczeniu i wysuszeniu po poprzednim użyciu, z dala od dzieci.
- BE:** Laad het apparaat pas weer op nadat het is gereinigd en gedroogd na eerder gebruik en buiten bereik van kinderen.