

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania produktu

1. Przeznaczenie i ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

To urządzenie jest przeznaczone do nagrywania dźwięku. Używaj go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób opisany przez producenta. Nie stosuj urządzenia do zastosowań, do których nie zostało zaprojektowane.

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z obsługą urządzenia, rozmieszczeniem portów, zasadami instalacji baterii oraz sposobem podłączania akcesoriów.

Używaj urządzenia w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, ognia, wilgoci, pyłu i substancji chemicznych.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Używaj wyłącznie odpowiednich baterii typu AAA oraz kompatybilnych źródeł zasilania i akcesoriów.
- Nie mieszaj baterii różnych typów, marek, stopni naładowania ani baterii nowych ze zużytymi.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem polaryzacji (+ / -).
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- W przypadku używania akumulatorów stosuj wyłącznie modele przeznaczone do ładowania.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi bateriami, spuchniętymi ogniwami ani z widocznymi oznakami wycieku.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia.

3. Zasady bezpiecznego podłączania i użytkowania akcesoriów

- Przed podłączeniem lub odłączeniem mikrofonu, słuchawek, kabla USB-C, zasilacza lub karty pamięci wyłącz urządzenie.
- Nie używaj nadmiernej siły przy wkładaniu wtyczek, kart pamięci ani przewodów.
- Upewnij się, że złącza są czyste i suche przed podłączeniem.
- Nie używaj akcesoriów, które są uszkodzone, poluzowane lub niekompatybilne z urządzeniem.
- Jeśli przewód lub wtyczka nagrzewa się, przerywa działanie lub powoduje zakłócenia, natychmiast przerwij użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo podczas nagrywania

- Ustaw poziom głośności odsłuchu na bezpiecznym poziomie, aby chronić słuch.
- Nie przykładaj mikrofonu ani słuchawek bezpośrednio do ucha na wysokim poziomie sygnału.
- Podczas nagrywania w otoczeniu o dużym natężeniu dźwięku stosuj środki ochrony słuchu, jeśli to konieczne.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani elementów urządzenia podczas pracy.

5. Bezpieczeństwo kart pamięci i danych

- Używaj wyłącznie kart pamięci zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
- Wkładaj i wyjmuj kartę pamięci tylko przy wyłączonym urządzeniu lub zgodnie z procedurą bezpiecznego odłączania.
- Nie wydymuj karty pamięci podczas zapisu, odtwarzania ani zapisywania plików.
- Regularnie twórz kopie zapasowe nagrań, aby ograniczyć ryzyko utraty danych.

6. Ochrona przed wilgocią, temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi

- Nie używaj urządzenia w deszczu, w pobliżu wody, w bardzo wilgotnym środowisku ani mokrymi rękami.
- Chroni urządzenie przed upadkiem, uderzeniem, naciskiem i wibracjami.
- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, np. w nagrzanym samochodzie, ani na bezpośrednim słońcu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnie niskich lub wysokich temperatur, które mogą pogorszyć pracę baterii i pamięci.

7. Bezpieczeństwo użytkowania mikrofonu krawatowego

- Przymocowuj mikrofon tak, aby nie uciskał skóry i nie ograniczał oddychania ani ruchów użytkownika.
- Nie prowadź przewodu mikrofonu w sposób, który może powodować potknięcie, zaczepienie lub przypadkowe szarpnięcia.
- Uważaj, aby kabel nie został przyciśnięty drzwiami, meblami lub innymi przedmiotami.
- W przypadku podrażnienia skóry przerwij używanie i skonsultuj sposób montażu akcesorium.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz wszystkie przewody oraz akcesoria.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków ściernych ani detergentów mogących uszkodzić obudowę lub złącza.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan obudowy, portów, baterii, przewodów i akcesoriów.

9. Sytuacje wymagające natychmiastowego przerwania użytkowania

- Przerwij użytkowanie, jeśli z urządzenia wydobywa się dym, zapach spalenizny lub nietypowe dźwięki.
- Przestań używać urządzenia, jeśli obudowa jest uszkodzona, pęknięta lub zdeformowana.
- Nie używaj urządzenia, jeśli porty, przyciski lub wyświetlacz działają nieprawidłowo.
- W razie wycieku z baterii nie dotykaj substancji bezpośrednio gołymi rękami; zabezpiecz miejsce i wymień baterie zgodnie z zasadami utylizacji.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w temperaturze odpowiedniej dla elektroniki użytkowej.

- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami i zgnieceniem.
- Jeśli to możliwe, przechowuj je w etui lub innym ochronnym opakowaniu.
- Przed dłuższym przechowywaniem wyłącz urządzenie i wyjmij baterie.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych.
- Zużyte baterie i elementy elektroniczne oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem do utylizacji usuń lub zabezpiecz nośniki pamięci, jeśli zawierają dane osobowe lub poufne.

12. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i części zamiennych.
- W przypadku wątpliwości dotyczących pracy urządzenia skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisem.

Ważne: Stosowanie się do powyższych zasad zmniejsza ryzyko porażenia, pożaru, uszkodzenia sprzętu, utraty danych oraz urazów podczas użytkowania.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Gebrauchs- und Sicherheitshinweise unbedingt vor dem Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt anschließend ordnungsgemäß. Die Symbole in diesem Dokument weisen auf Vorichtsmaßnahmen hin, die Sie oder andere Benutzer vor Verletzungen und Verlusten aufgrund einer Fehlbedienung schützen sollen. Diese Symbole haben die folgende Bedeutung:

 WARNUNG	Hier drohen ernsthafte Verletzungen bis hin zum Tod	 VORSICHT	Hier kann es zu Verletzungen oder Schäden an den Geräten kommen
---	---	---	---

Andere benutzte Symbole

 Notwendige (vorgeschriebene) Handlung	 Verbotene (unzulässige) Handlung
--	--

WARNUNG

■ Stromversorgung (Ausführliche Informationen zu den Stromversorgungsoptionen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts.)

Produkte, die ein Wechselstromnetzteil nutzen

-  Verwenden Sie immer das für dieses Produkt spezifizierte Wechselstromnetzteil.
-  Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb der angegebenen Absicherung oder Kabelbelegung.
-  Bevor Sie das Gerät in einem Land oder einer Region mit einer abweichenden Netzspannung verwenden, setzen Sie sich in jedem Fall mit einem ZOOM-Fachhändler in Verbindung und verwenden Sie immer das geeignete Wechselstromnetzteil.

Produkte, die externe Gleichstromnetzteile nutzen

-  Verwenden Sie immer das für dieses Produkt spezifizierte Gleichstromnetzteil.
-  Lesen Sie vor Verwendung des Gleichstromnetzteils die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Produkte, die mit Batterien betrieben werden

-  Verwenden Sie in jedem Fall herkömmliche 1,5 V Trockenbatterien oder die in der Bedienungsanleitung spezifizierten Batterien.
-  Lesen Sie vor dem Einsetzen die Sicherheitshinweise auf den Batterien durch.
-  Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossener Abdeckung für das Batteriefach (und/oder den SD-Karteneinschub).

Produkte, die Lithium-Ionen-Akkus nutzen

-  Lesen Sie die separat mitgelieferten "Warnungen und Vorgaben für den sicheren Einsatz von Akkus".

■ Anmerkungen zur Temperatur (Produkte, die sich im Dauerbetrieb erhitzen)

-  Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es für einen längeren Zeitraum eingeschaltet ist.
-  Verwenden Sie im Betrieb über einen längeren Zeitraum ein Stativ.

■ Änderungen am Gerät

-  Öffnen Sie das Gehäuse in keinem Fall und nehmen Sie keine Änderungen vor.

VORSICHT

■ Produkthandhabung

-  Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen, stoßen Sie es nicht und üben Sie keine übermäßige Kraft aus.
-  Es dürfen weder Gegenstände noch Flüssigkeiten ins Gerät gelangen.

■ Betriebsumgebung

-  Vermeiden Sie einen Betrieb unter besonders hohen oder niedrigen Temperaturen.
-  Vermeiden Sie einen Betrieb in der Nähe von Heizgeräten, Öfen oder anderen Wärmequellen.
-  Vermeiden Sie einen Betrieb in hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Spritzwasser.
-  Vermeiden Sie einen Betrieb an Orten mit starken Vibrationen.
-  Vermeiden Sie einen Betrieb in einer Umgebung mit viel Staub oder Sand.

■ Produkte, die integrierte Batterien verwenden

- Gefahr einer Explosion oder von Auslaufen entflammbarer Flüssigkeit oder Gas.
-  Nicht in Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen oder aufgrund großer Höhen sehr niedrigem Luftdruck verwenden/lagern/bringen.
-  Versuchen Sie nicht, verbrauchte Batterien zu verbrennen, zu zerdrücken oder zu zerschneiden.

■ Hinweise zum Betrieb eines Wechselstromnetzteils (für Produkte, die ein Wechselstromnetzteil nutzen)

-  Um ein Wechselstromnetzteil aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie immer direkt am Stecker.
-  Bei Gewitter oder längerer Lagerung ziehen Sie das Wechselstromnetzteil aus der Steckdose.

■ Hinweise zum Batteriebetrieb (für Produkte, die Batterien nutzen)

-  Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Ausrichtung (+/-).
- vorgeschriebenen Batterien.
-  Verwenden Sie ausschließlich die vorgeschriebenen Batterien.
-  Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
-  Verwenden Sie keinesfalls Batterien unterschiedlicher Hersteller oder Typen gemeinsam. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
-  Schalten Sie immer zuerst alle Geräte AUS, bevor Sie Kabelverbindungen herstellen.

Anmerkung: Wenden Sie sich an unsere Service-Abteilung, sofern eine Batterie ausgelaufen ist.

■ Anschluss von Kabeln und weiteren Geräten

-  Schalten Sie immer zuerst alle Geräte AUS, bevor Sie die Verkabelung vornehmen oder Geräte anschließen.
-  Vor dem Transport müssen alle angeschlossenen Kabel und das Netzteil vom Gerät abgezogen werden.

■ Mikrofone (für Produkte, die Mikrofone nutzen)

-  Schalten Sie immer zuerst alle Geräte AUS, bevor Sie ein Mikrofon anschließen.
-  Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Mikrofonstecker aus, wenn Mikrofone angeschlossen sind.
-  Bringen Sie die Schutzkappe (sofern im Lieferumfang des Produkts enthalten) an, wenn Sie längere Zeit kein Mikrofon anschließen.

■ Lautstärke

-  Betreiben Sie das Gerät nicht länger mit hoher Lautstärke.

Gebrauchshinweise

■ Einstreuungen mit anderen elektronischen Geräten

Zugunsten einer hohen Betriebssicherheit gibt dieses Produkt konstruktionsbedingt wenig elektromagnetische Wellen aus und nimmt diese auch kaum auf. Wenn jedoch Geräte in unmittelbarer Nähe betrieben werden, die starke elektromagnetische Strahlung abgeben oder diese besonders leicht aufnehmen, kann es zu Einstreuungen kommen. In diesem Fall vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Produkt und dem anderen Gerät. Elektromagnetische Einstreuungen können bei jedem elektronischen Gerät einschließlich dieses Produkts Fehlfunktionen, Datenverluste und andere Probleme auslösen. Lassen Sie immer besondere Vorsicht walten.

■ Reinigung

Wischen Sie etwaigen Schmutz auf dem Gehäuse mit einem weichen Tuch ab. Falls nötig, verwenden Sie ein feuchtes, jedoch gut ausgewrongenes Tuch zum Abwischen. Wenn die Oberfläche eines aus Gummi (oder Silikon) gefertigten Bauteils verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-, Lösungsmittel (wie Farbverdünner oder Reinigungsbenzin) oder Wachse.

■ Anmerkungen zur Temperatur

Bei durchgehendem Betrieb über einen längeren Zeitraum kann sich das Gerät erwärmen. Das ist völlig normal und unproblematisch, solange es nicht zu heiß wird, um es anzufassen.

■ Komplettausfall und Fehlfunktion

Sobald Fehlfunktionen oder Defekte auftreten, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus, ziehen das Wechselstromnetzteil oder die externe Stromversorgung ab und entfernen die Batterien sowie alle übrigen Kabelverbindungen. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an unsere Service-Abteilung mit folgenden Informationen: Modellname, Seriennummer und eine Beschreibung der Fehlfunktion sowie Ihr Name und Ihre Telefonnummer.

Für EU-Länder

 Konformitätserklärung