

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kontrolera bezprzewodowego z kablem USB-C

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa i przechowywać je na przyszłość. Stosowanie się do tych wytycznych pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, uszkodzenia urządzenia oraz mienia, zgodnie z wymaganiami ogólnego bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest kontrolerem do gier przeznaczonym do sterowania grami wideo i aplikacjami multimedialnymi.
 - Produkt może być używany:
 - bezprzewodowo (po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem),
 - przewodowo – z użyciem dołączonego kabla USB-C.
 - Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań domowych lub podobnych (np. w środowisku biurowym). Nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani do środowisk o podwyższonym ryzyku.
 - Używaj produktu wyłącznie z urządzeniami, z którymi jest on technicznie kompatybilny (np. wybrane konsole do gier, komputery, urządzenia mobilne).
-

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny korzystać z produktu. Małe elementy i przewód mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia.
 - Dzieci w wieku od 8 do 14 lat mogą używać produktu wyłącznie pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej oraz po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa.
 - Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem, wtyczkami ani przyciskami w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
 - Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z produktu tylko wtedy, gdy zapewniono im instruktaż dotyczący bezpiecznej obsługi oraz nadzór, który pozwala uniknąć sytuacji niebezpiecznych.
-

3. Ryzyka zdrowotne związane z użytkowaniem

3.1. Zmęczenie mięśni, ścięgien i stawów

- Długotrwałe, powtarzalne wykonywanie tych samych ruchów palców, dłoni i nadgarstków (np. intensywne naciskanie przycisków) może prowadzić do dolegliwości bólowych.
- Rób częste przerwy: co najmniej 5–10 minut po każdych 50–60 minutach gry.
- Utrzymuj wygodną pozycję ciała, nie zginaj nadmiernie nadgarstków, nie ściskaj kontrolera zbyt mocno.
- W przypadku bólu dłoni, nadgarstków, ramion, pleców, drętwienia lub mrowienia przerwij użytkowanie i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

3.2. Nagłe ataki (np. napady padaczkowe)

- U niektórych osób mogą wystąpić napady lub utrata przytomności wywołane efektami wizualnymi (błyskami, szybko zmieniającymi się obrazami) podczas grania.
- Przerwij natychmiast użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcze mięśni, dezorientacja, utrata świadomości, mimowolne ruchy.
- Osoby z rozpoznaną padaczką lub innymi zaburzeniami neurologicznymi powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier wideo.
- Dzieci i młodzież powinny grać wyłącznie pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza jeżeli w rodzinie występowały przypadki napadów wywołanych bodźcami świetlnymi.

3.3. Zmęczenie wzroku i ogólne samopoczucie

- Ustaw ekran w odpowiedniej odległości i na wysokości oczu, zapewnij odpowiednie oświetlenie pomieszczenia.
 - Rób regularne przerwy oraz zmieniaj pozycję ciała.
 - W razie bólu głowy, mdłości, zawrotów głowy lub innych objawów dyskomfortu przerwij użytkowanie do czasu ustąpienia symptomów.
-

4. Bezpieczeństwo elektryczne i korzystanie z kabla USB-C

- Używaj wyłącznie nieuszkodzonego kabla USB-C o odpowiednich parametrach elektrycznych.
 - Nie używaj produktu, jeśli przewód lub złącza są postrzępione, nadtopione, wygięte, zardzewiałe lub inaczej uszkodzone.
 - Nie modyfikuj przewodu ani wtyczek. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani lutować przewodów.
 - Podłączaj kabel tylko do odpowiednich portów USB urządzeń zgodnych z wymaganiami elektrycznymi. Nie stosuj nadmiernej siły podczas podłączania lub odłączania.
 - Odłączaj przewód, trzymając za wtyczkę, a nie za sam kabel, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
 - Nie zgniataj, nie przytraskuj ani nie zaginaj przewodu pod ostrym kątem (np. pod nogami mebli, drzwiami).
 - Chroń przewód przed kontaktem z gorącymi powierzchniami, źródłami ciepła i ostrymi krawędziami.
 - Nie używaj produktu przewodowo w bardzo wilgotnym otoczeniu, w łazience, pod prysznicem lub w pobliżu wody.
 - Jeśli w urządzeniu, kablu lub porcie USB pojawi się dym, nietypowy zapach, nadmierne nagrzewanie lub trzaski – natychmiast odłącz zasilanie, przestań używać produkt i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
-

5. Korzystanie z funkcji bezprzewodowej

- Urządzenie korzysta z łączności bezprzewodowej do komunikacji z kompatybilnym sprzętem.
- W miejscach, gdzie wymagana jest ograniczona emisja fal radiowych (np. niektóre szpitale, samoloty, obszary o szczególnych wymaganiach bezpieczeństwa), przestrzegaj lokalnych przepisów i wyłącz łączność bezprzewodową, jeśli jest to konieczne.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie aktywnych implantów medycznych (np. rozruszniki serca) bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub producentem implantu w sprawie minimalnej bezpiecznej odległości.

- Jeśli zaobserwujesz zakłócenia pracy innych urządzeń elektronicznych (np. sprzętu medycznego), niezwłocznie przerwij użytkowanie i odsuń kontroler od tych urządzeń.
-

6. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Nie upuszczaj produktu, nie narażaj go na silne wstrząsy, uderzenia ani nacisk (np. siadanie na produkcie, przygniatanie ciężkimi przedmiotami).
 - Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z cieczami (wodą, napojami, środkami chemicznymi). W razie zalania natychmiast odłącz wszelkie przewody i zaprzestań użytkowania.
 - Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana, rozszczelniona lub jeśli widoczne są luźne elementy.
 - Nie wkładaj do wnętrza produktu żadnych przedmiotów (igieł, spinaczy, przewodów itp.). Może to spowodować zwarcie lub obrażenia ciała.
 - Chronź kontroler i kabel przed nagłymi zmianami temperatury oraz przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przez dłuższy czas.
-

7. Warunki środowiskowe użytkowania i przechowywania

- Używaj produktu w suchym pomieszczeniu, w typowym zakresie temperatur i wilgotności zalecanych dla elektroniki użytkowej (zwykle ok. 5–35 °C, brak skraplającej się wilgoci).
 - Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia, kuchenek, grzejników ani w miejscach o podwyższonej temperaturze lub wilgotności (np. sauna, łazienka z parą).
 - Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu, śniegu ani mgły o wysokiej wilgotności.
 - Jeżeli produkt zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego pomieszczenia, przed użyciem odczekaj, aż osiągnie on temperaturę otoczenia i ewentualna kondensacja wilgoci odparuje.
 - Podczas przechowywania produkt powinien być suchy, czysty i chroniony przed kurzem oraz nagromadzeniem zabrudzeń w otworach i złączach.
-

8. Prawidłowa pozycja podczas użytkowania

- Używaj kontrolera w pozycji siedzącej lub stojącej, zapewniając sobie stabilne oparcie stóp.
 - Trzymaj kontroler oburącz w sposób naturalny, unikając nadmiernego wygięcia nadgarstków i palców.
 - Nie graj w pozycji, w której przewód może się zaplątać (jeżeli korzystasz z połączenia przewodowego) lub w której możesz potknąć się o przewody.
 - Utrzymuj odpowiednią odległość od ekranu, aby zminimalizować zmęczenie wzroku.
-

9. Unikanie potknięć i zaplątania w przewód

- Ułóż przewód USB-C w taki sposób, aby nie przebiegał przez miejsca przechodzenia osób.
 - Nie owijaj przewodu wokół dłoni, nóg ani innych części ciała.
 - Nie dopuszczaj do sytuacji, w których dzieci lub zwierzęta domowe mogą pociągnąć za przewód, co mogłoby spowodować upadek podłączonych urządzeń lub obrażenia.
 - Podczas wstawiania lub zmiany pozycji upewnij się, że przewód nie jest napięty i nie stanowi zagrożenia potknięciem.
-

10. Higiena i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz przewód USB-C oraz inne przewody od urządzeń.
 - Czyść powierzchnię produktu miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani aerozoli.
 - Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na produkt i nie dopuszczaj do dostania się wilgoci do otworów lub złączy.
 - Osoby korzystające ze wspólnego kontrolera powinny dbać o higienę rąk oraz – w razie potrzeby – dezynfekować powierzchnię urządzenia zgodnie z zaleceniami dla sprzętu elektronicznego.
-

11. Modyfikacje i naprawy

- Nie otwieraj obudowy produktu i nie dokonuj w nim żadnych modyfikacji technicznych.
 - Samodzielne przeróbki (np. lutowanie, wymiana elementów elektronicznych, montaż niezalecanych części) mogą spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub trwałego uszkodzenia urządzenia.
 - W przypadku zauważenia usterek (np. brak reakcji na przyciski, nieprawidłowe działanie, nadmierne nagrzewanie, hałas, dym) zaprzestań użytkowania i zgłoś problem wykwalifikowanemu serwisowi.
-

12. Stosowanie słuchawek i gniazda audio 3,5 mm

- Podłączaj wyłącznie kompatybilne słuchawki lub zestawy słuchawkowe.
 - Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności – długotrwałe słuchanie na wysokim poziomie może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
 - Jeżeli pojawi się dzwonienie w uszach, dyskomfort lub ból, natychmiast zmniejsz głośność lub przerwij korzystanie ze słuchawek.
 - Nie używaj słuchawek w sytuacjach, gdy konieczne jest słyszenie otoczenia (np. ruch drogowy, maszyny w pobliżu), aby uniknąć wypadków.
-

13. Nośniki energii (jeśli dotyczy)

Jeżeli w produkcie stosowane są wymienne baterie lub akumulatory:

- Używaj wyłącznie baterii lub akumulatorów o zalecany typie i biegunowości.
 - Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
 - Nie wrzucaj baterii do ognia, nie rozbieraj ich i nie zwarzaj biegunów.
 - W razie wycieku elektrolitu unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu dokładnie spłucz skażone miejsce dużą ilością wody i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
 - Zużyte baterie i akumulatory przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub elektroodpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

14. Postępowanie w razie awarii lub niebezpieczeństwa

- Jeśli zauważysz ogień, dym, iskrzenie, silne nagrzanie, nietypowy zapach lub inne oznaki poważnej usterki, natychmiast przerwij użytkowanie.
 - Odłącz kabel USB-C oraz inne przewody od zasilanych urządzeń, o ile można to zrobić bez narażania się na niebezpieczeństwo.
 - Nie dotykaj gołymi rękami nadtopionych elementów ani odsłoniętych metalowych części mogących znajdować się pod napięciem.
 - Nie używaj ponownie produktu do czasu sprawdzenia go przez wykwalifikowany serwis.
-

15. Informacje dotyczące środowiska i utylizacji

- Urządzenia elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Przekaż je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Właściwa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
 - W przypadku wbudowanych lub dołączonych baterii należy je zutylizować oddzielnie, jeśli wymagają tego lokalne regulacje.
-

16. Przechowywanie instrukcji bezpieczeństwa

- Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc do niej w każdej chwili wrócić.
- W razie przekazania produktu innej osobie zaleca się dołączenie do niego niniejszych informacji o bezpieczeństwie.