



Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa wyrobu: elektroniczna zabawka interaktywna z ekranem, przyciskami, łącznością na podczerwień i zasilaniem bateryjnym 1 x CR2032.

Przeznaczenie: wyrób przeznaczony do zabawy dla dzieci od 6. roku życia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zachować niniejsze informacje do późniejszego wykorzystania.
- Użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 lat, chyba że znajduje się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy oraz bateria mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- W przypadku uszkodzenia obudowy, ekranu lub komory baterii należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie modyfikować produktu i nie próbować go samodzielnie naprawiać.

2. Ostrzeżenia dotyczące baterii

- Produkt jest zasilany baterią guzikową CR2032.
- Baterie guzikowe są niebezpieczne w przypadku połknięcia. Przechowywać baterie nowe i zużyte poza zasięgiem dzieci.
- W razie podejrzenia połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z pomocą medyczną.
- Wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła.
- Podczas wymiany baterii należy upewnić się, że bieguny zostały ułożone prawidłowo.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych, rozbierać ich, zgniatać, podgrzewać, wrzucać do ognia ani zwierać styków.
- Nie mieszać baterii różnych typów, marek ani baterii nowych ze zużytymi.
- Zużytą baterię należy niezwłocznie usunąć z produktu.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- W przypadku wycieku z baterii nie dotykać substancji gołymi rękami; unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami.

3. Bezpieczne użytkowanie

- Nie narażać produktu na działanie wody, wilgoci, deszczu ani innych cieczy.
- Nie używać produktu w kąpielach, pod prysznicem ani w pobliżu zlewu, wanny lub basenu.
- Nie pozostawiać produktu w miejscach silnie nagranych, na bezpośrednim słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Chronić produkt przed upadkami, silnymi wstrząsami i naciskiem.
- Nie przykładать produktu do oczu, twarzy ani uszu.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do szczelin lub otworów produktu.
- Podczas zabawy z innymi użytkownikami zachować ostrożność, aby uniknąć zderzeń i urazów.
- Nie używać produktu podczas chodzenia po schodach, jazdy na rowerze lub w sytuacjach wymagających pełnej uwagi.

4. Informacje dotyczące łączności na podczerwień

- Funkcję komunikacji z innymi urządzeniami należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami obsługi danego wyrobu.
- Podczas łączenia urządzeń zachować niewielką odległość i stabilny chwyt, aby nie upuścić produktu.
- Nie kierować urządzenia celowo w oczy z bliskiej odległości.
- Jeżeli połączenie nie działa prawidłowo, nie uderzać urządzeniem ani nie próbować otwierać obudowy.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć produkt i, jeśli to konieczne, wyjąć baterię.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować silnych detergentów, alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Regularnie sprawdzać stan obudowy i zamknięcia komory baterii.

6. Przechowywanie

- Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i czystym.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, gdy produkt nie jest używany.
- Nie przechowywać razem z luźnymi metalowymi przedmiotami, które mogłyby spowodować zwarcie baterii.

7. Postępowanie w razie zagrożenia

- W przypadku przegrzania, nietypowego zapachu, dymu lub odkształcenia obudowy należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Jeżeli dojdzie do kontaktu z wyciekami z baterii, przemyć narażone miejsce dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W razie połknięcia baterii lub małego elementu natychmiast wezwać pomoc medyczną.

8. Utylizacja

- Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych.
- Baterie oraz zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ważne: nadzór osoby dorosłej jest zalecany podczas pierwszego uruchomienia, wymiany baterii oraz w przypadku młodszych użytkowników w grupie wiekowej 6+.