

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Wprowadzenie:

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ogólne wskazówki dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji części samochodowych. Przestrzeganie tych instrukcji ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i trwałości komponentów zamontowanych w Państwa pojeździe.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenie:** Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy pojeździe należy zawsze upewnić się, że silnik jest całkowicie wyłączony i zimny.
- **Przestroga:** Podczas montażu części zamiennych należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- **Ostrzeżenie:** Pojazd należy podnosić wyłącznie na równych powierzchniach, a przed przystąpieniem do prac pod nim należy upewnić się, że jest on odpowiednio zabezpieczony podporami.

Ogólne instrukcje instalacji:

1. Przygotowanie:

- Proszę sprawdzić, czy otrzymana część zamienna jest właściwa dla Państwa pojazdu, porównując numer części z numerem podanym przez producenta.
- Proszę zebrać wszystkie niezbędne narzędzia do montażu, takie jak klucze, śrubokręty, szczypce i inne, w zależności od konkretnego komponentu.

2. Usunięcie starego komponentu:

- Podczas prac przy podzespołach należy odłączyć akumulator pojazdu.
- Ostrożnie stary lub uszkodzony komponent, zwracając uwagę na położenie śrub, wkrętów i połączeń, aby ułatwić ponowną instalację.

3. Kontrola i przygotowanie:

- Przed zamontowaniem nowej części zamiennej należy sprawdzić obszar montażu pod zabrudzeń, korozji lub uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na działanie nowej części.
składnik.
- W potrzeby oczyścić i przygotować obszar. Nałożyć smar lub uszczelniacz zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Instalacja nowej części zamiennej:

- Zamontować część zamienną, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana i zamontowana.
- Dokręcić wszystkie śruby i wkręty momentem określonym przez . Należy unikać nadmiernej siły, aby zapobiec uszkodzeniu części.
- Jeśli część zamienna zawiera uszczelki, uszczelnienia lub inne elementy, należy je prawidłowo zainstalować, aby uniknąć wycieków lub nieprawidłowego działania.

5. Weryfikacja i testowanie:

- Ponownie podłączyć akumulator i sprawdzić, czy wszystkie układy elektryczne działają prawidłowo, jeśli przeprowadzono prace przy podzespołach elektrycznych.
- Przeprowadzić test wzrokowy, aby upewnić się, że część zamienna jest prawidłowo zainstalowana i wolna od zakłóceń.
- Przeprowadzić jazdę próbną pojazdu, aby sprawdzić, czy nowy podzespół działa zgodnie z oczekiwaniami.

Konserwacja:

- **Okresowe kontrole:** Regularnie sprawdzać stan zainstalowanej części zamiennej, zwłaszcza w pierwszych tygodniach , aby wykryć ewentualne problemy z instalacją.
- **Konserwacja zapobiegawcza:** Proszę przestrzegać zaleceń producenta pojazdu konserwacji zapobiegawczej wszystkich systemów, w których dokonano wymiany.

Gwarancja i wsparcie:

- **Zakres gwarancji:** Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji dostarczonymi wraz częścią zamienną. Proszę zachować faktury i związaną z nimi dokumentację na wypadek roszczeń gwarancyjnych.
- **Pomoc techniczna:** W przypadku pytań lub problemów z instalacją, proszę skontaktować się z pomocą techniczną dostawcy lub producenta części zamiennej.

Utylizacja części zamiennych:

- **Odpowiedzialność za środowisko:** Zużyte podzespoły należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych. Nie wyrzucać części samochodowych do odpadów domowych.

Kontakt i obsługa klienta:

Producent: TBV Soluciones diferentes S.L

Adres: Calle Padre Ignacio Casañ 2-10, 46470 Massanassa, Valencia E-mail:

tbvparts@gmail.com