

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania urządzenia do przygotowywania żywności dla niemowląt

1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania, podgrzewania, rozmrażania i miksowania żywności oraz płynów przeznaczonych do spożycia przez niemowlęta i małe dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń, na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz, w łazience, w pobliżu basenu ani w innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani ciągłego.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Urządzenie może być używane przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją i rozumieją zasady bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem zasilającym ani opakowaniem.
- Dzieciom, młodzieży oraz osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wolno korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa elektrycznego

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.
- Upewnić się, że parametry napięcia zasilającego odpowiadają danym podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda sieciowego, łatwo dostępnego w razie konieczności szybkiego odłączenia urządzenia.
- Nie używać rozgałęźników ani przedłużaczy o wątpliwej jakości; jeśli są stosowane, muszą być przystosowane do obciążenia urządzeniem.
- Przewodu zasilającego nie wolno:
 - zginać, ścisnąć, przyciskać meblami ani prowadzić pod dywanami,
 - nawijać ciasno wokół urządzenia, szczególnie gdy jest gorące,
 - narażać na kontakt z gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami lub wilgocią.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazda ciągnąc za przewód. Zawsze chwycić za wtyczkę suchą ręką.
- Urządzenia ani przewodu nie dotykać mokrymi rękoma.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub jakakolwiek część jest uszkodzona.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę lub autoryzowany serwis, aby uniknąć zagrożenia.

4. Ochrona przed porażeniem prądem i wodą

- Podstawa urządzenia zawiera elementy elektryczne – nie wolno jej zanurzać w wodzie ani innych płynach.
- Nie płukać podstawy urządzenia pod bieżącą wodą; czyścić ją wilgotną, a następnie suchą ściereczką przy odłączonym zasilaniu.
- Nie dopuścić, aby woda lub para wodna dostawały się do wnętrza obudowy z elementami elektrycznymi.
- Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie zlewów wypełnionych wodą lub innych źródeł rozchlapywanej wody.
- W razie upadku urządzenia do wody natychmiast odłączyć je od zasilania, nie dotykając wody. Nie używać ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.

5. Zagrożenia związane z wysoką temperaturą i parą

- Funkcje gotowania na parze, podgrzewania, sterylizacji i rozmrażania powodują nagrzewanie się elementów urządzenia oraz wytwarzanie gorącej pary.
- W czasie pracy urządzenia nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytu odpornego na wysoką temperaturę.
- Uważać na gorącą parę wydobywającą się z otworów parowych – grozi oparzeniem twarzy, dłoni i skóry.
- Nie pochylać się bezpośrednio nad pokrywą ani nad otworami odprowadzającymi parę.
- Przy otwieraniu pokrywy po zakończeniu gotowania:
 - najpierw zatrzymać pracę urządzenia i odłączyć je od zasilania,
 - odczekać kilka minut, aż para częściowo się ulotni,
 - otwierać pokrywę powoli, kierując strumień pary w przeciwną stronę od ciała.
- Nie przepełniać zbiornika na wodę powyżej oznaczonego poziomu maksymalnego – grozi to nadmiernym wydobywaniem się pary i wylaniem gorącej wody.
- Nie przenosić urządzenia, gdy wewnątrz znajduje się gorąca woda, gorąca żywność lub gdy urządzenie jest włączone.

6. Bezpieczne użytkowanie funkcji miksowania

- Noże miksujące są ostre. Należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie, szczególnie podczas czyszczenia, montażu i demontażu.
- Przed dotknięciem noży lub ich wyjęciem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie wkładać rąk, sztućców ani innych przedmiotów do pojemnika podczas pracy urządzenia.
- Wszystkie składniki muszą znajdować się w pojemniku przed uruchomieniem miksowania. Nie otwierać pojemnika ani pokrywy w trakcie pracy noży.
- Nie uruchamiać funkcji miksowania, jeśli pojemnik, pokrywa lub uszczelki są niewłaściwie zamocowane, uszkodzone lub brak któregośkolwiek elementu.
- Po zakończeniu miksowania odczekać do całkowitego zatrzymania noży przed otwarciem pojemnika.
- Nie przekraczać maksymalnej pojemności pojemnika oznaczonej na naczyniu; przepełnienie może skutkować rozchlapywaniem gorących płynów i uszkodzeniem urządzenia.

7. Użytkowanie funkcji automatycznych i cyfrowych

- Przed wybraniem programu upewnić się, że pojemnik jest prawidłowo osadzony, a pokrywa i blokady są szczelnie zamknięte.
- Nie zmieniać ustawień ani nie przestawiać urządzenia podczas trwania cyklu gotowania na parze, podgrzewania, sterylizacji lub automatycznego czyszczenia.

- W razie nieprawidłowego działania, nietypowych dźwięków, zapachu spalenizny lub nadmiernego dymienia natychmiast przerwać pracę, wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

8. Ochrona przed przegrzaniem i prawidłowe użytkowanie

- Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Nie wolno jednak celowo doprowadzać do pracy bez wody lub z niewystarczającą ilością wody w zbiorniku podczas gotowania na parze.
- Regularnie sprawdzać poziom wody w zbiorniku zgodnie z oznaczeniami minimalnymi i maksymalnymi.
- Nie używać urządzenia do obróbki twardych, bardzo gęstych lub niewłaściwych produktów (np. kości, bardzo twardego lodu, surowego mięsa z kośćmi, ziaren kawy), aby uniknąć przeciążenia silnika i ostrzy.
- Zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia – nie przykrywać otworów wentylacyjnych ani nie ustawiać urządzenia przy ścianie lub przedmiotach blokujących cyrkulację powietrza.

9. Higiena i bezpieczeństwo żywności

- Przed każdym użyciem upewnić się, że wszystkie elementy mające kontakt z żywnością są czyste.
- Myć ręce przed przygotowaniem posiłku dla dziecka.
- Nie używać urządzenia do przygotowywania żywności, która mogła się zepsuć lub była przechowywana w nieodpowiednich warunkach.
- Po przygotowaniu posiłku dla dziecka sprawdzić jego temperaturę przed podaniem, aby uniknąć oparzenia jamy ustnej. Posiłek powinien być letni, nie gorący.
- Nie pozostawiać przygotowanego pokarmu w temperaturze pokojowej dłużej, niż zalecają aktualne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności.
- Elementów naczynia i akcesoriów używać wyłącznie do żywności; nie stosować ich do przechowywania środków chemicznych, leków czy innych substancji.

10. Bezpieczne korzystanie z funkcji sterylizacji, podgrzewania i rozmrażania

- Przed sterylizacją usunąć z akcesoriów wszelkie pozostałości mleka lub pokarmu – wcześniej je umyć.
- Umieszczać w pojemniku tylko przedmioty przeznaczone do sterylizacji parowej (np. akcesoria dla niemowląt odporne na wysoką temperaturę).
- Nie sterylizować przedmiotów zawierających elementy, które nie tolerują wysokiej temperatury (np. niektóre tworzywa, części elektroniczne).
- Podczas podgrzewania lub rozmrażania butelek i pojemników dla niemowląt upewnić się, że są one odpowiednie do takiej obróbki i odporne na wysoką temperaturę.
- Po zakończeniu cyklu podgrzewania lub rozmrażania delikatnie zamieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem dziecku.

11. Funkcja automatycznego czyszczenia i ręczne czyszczenie

- Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Odczekać do całkowitego ostygnięcia.
- Przy korzystaniu z automatycznego programu czyszczącego nie otwierać pokrywy do czasu zakończenia cyklu i opadnięcia pary.

- Nie używać środków żrących, proszków ściernych, metalowych gąbek ani ostrych narzędzi podczas czyszczenia.
- Elementy przystosowane do mycia w zmywarce umieszczać wyłącznie w górnym koszu, jeśli to możliwe, aby ograniczyć ryzyko odkształcenia.
- Regularnie usuwać osad kamienia ze zbiornika na wodę, stosując środki odkamieniające odpowiednie do urządzeń mających kontakt z żywnością, zgodnie z ich instrukcją.

12. Montaż, demontaż i przechowywanie

- Przed każdym użyciem sprawdzać, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane i nie są uszkodzone.
- Nie używać urządzenia z brakującymi częściami lub z elementami zastępczymi, które nie są przeznaczone do tego modelu.
- Przy demontażu postępować zgodnie z kolejnością opisaną w instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzeń oraz skaleczeń.
- Do przechowywania urządzenia wybrać suche miejsce, poza zasięgiem dzieci.
- Przed schowaniem urządzenia upewnić się, że jest czyste, suche i całkowicie ostudzone.

13. Sytuacje wymagające natychmiastowego wyłączenia urządzenia

Natychmiast wyłączyć urządzenie przyciskiem zasilania (jeśli występuje) i odłączyć wtyczkę z gniazda, jeśli:

- wydobywa się z niego dym, iskry lub zapach spalenizny,
- urządzenie zostało zalane wodą lub innym płynem,
- obudowa, pojemnik lub pokrywa są pęknięte lub poważnie uszkodzone,
- urządzenie spadło na podłogę lub doznało silnego wstrząsu,
- urządzenie nie działa prawidłowo lub pojawiają się nietypowe dźwięki.

W powyższych przypadkach nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

14. Odpowiedzialne użytkowanie i utylizacja

- Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucać go do odpadów komunalnych.
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przed trwałym wyrzuceniem urządzenia odłączyć je od zasilania i, jeśli to możliwe, odciąć przewód wtykowy, aby uniemożliwić dalsze użytkowanie.

15. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie przenosić urządzenia, trzymając je za przewód zasilający lub pokrywę.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów, które nie są jego częścią (np. ścierek, plastikowych toreb, naczyń), aby uniknąć przegrzania i ryzyka pożaru.
- Przed każdym użyciem szybko skontrolować stan widocznych elementów, w szczególności pojemnika, pokrywy, uszczelek i noży.

- Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym, pożaru, oparzeń, skaleczeń oraz innych obrażeń, a także szkód materialnych.