

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Carson 500500109 Reflex Wheel Start 2,4 G

Uwaga: artykuł modelarski. **To nie jest zabawka.**

Zalecany wiek użytkownika: od 14 lat.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest 2-kanałowym pilotem zdalnego sterowania 2,4 GHz przeznaczonym do sterowania kompatybilnymi modelami RC. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko z urządzeniami zgodnymi z parametrami producenta modelu sterowanego.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
- Używaj urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzysta z niego osoba niepełnoletnia.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub działa w sposób niestabilny.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani modyfikacji urządzenia.
- Trzymaj produkt z dala od małych dzieci i zwierząt.
- Elementy opakowania należy usunąć w bezpieczny sposób, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

3. Bezpieczeństwo użytkowania radiowego

- Przed uruchomieniem zawsze sprawdź, czy nadajnik i odbiornik są prawidłowo sparowane oraz czy sterowanie działa poprawnie.
- Przed każdym użyciem sprawdź działanie kanałów sterowania, funkcji trymowania oraz reakcję modelu na polecenia.
- Używaj urządzenia wyłącznie w miejscach, gdzie sterowanie modelem nie stwarza zagrożenia dla ludzi, zwierząt ani mienia.
- Nie korzystaj z produktu w pobliżu dróg publicznych, torów kolejowych, lotnisk, linii energetycznych ani w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu innych urządzeń radiowych, które mogą powodować zakłócenia sygnału.
- W razie utraty kontroli nad modelem natychmiast przerwij użytkowanie i wyłącz zasilanie modelu oraz nadajnika, jeśli jest to bezpieczne.

4. Bezpieczeństwo baterii i zasilania

- Do zasilania używaj wyłącznie odpowiedniego typu baterii zgodnego z wymaganiami urządzenia.
- Nie mieszaj baterii różnych typów, marek, pojemności ani stopnia zużycia.
- Nie używaj jednocześnie nowych i używanych baterii.
- Zwracaj uwagę na prawidłową biegunowość podczas wkładania baterii.

- Nie próbuj ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Nie zwieraj styków baterii i nie wrzucaj baterii do ognia.
- Chronź baterie przed wysoką temperaturą, wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykaj wyciekającej substancji gołymi rękami. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekowi i uszkodzeniu produktu.
- Kontroluj wskaźnik LED stanu baterii i wymień baterie, gdy poziom zasilania będzie zbyt niski do bezpiecznej pracy.

5. Środowisko użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w suchym i czystym otoczeniu.
- Chronź urządzenie przed deszczem, zachlapaniem, kondensacją pary wodnej i wysoką wilgotnością.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur, kurzu, silnych wibracji ani wstrząsów.
- Nie pozostawiaj urządzenia w nagrzanym pojeździe ani w pobliżu źródeł ciepła.

6. Kontrola przed użyciem

- Sprawdź stan obudowy, przycisków, pokręteł i elementów sterujących.
- Upewnij się, że komora baterii jest prawidłowo zamknięta.
- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź ustawienia trzymowania gazu i kierunku.
- Przeprowadź próbę działania modelu przy małej prędkości i w bezpiecznej odległości od osób postronnych.

7. Zasady bezpiecznej obsługi

- Podczas sterowania zawsze utrzymuj model w zasięgu wzroku.
- Nie kieruj modelu w stronę ludzi, zwierząt ani przedmiotów podatnych na uszkodzenie.
- Nie używaj urządzenia pod wpływem alkoholu, środków odurzających ani leków ograniczających koncentrację.
- Przerwij użytkowanie w przypadku nietypowego działania, opóźnionej reakcji sterowania lub niestabilnego sygnału.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i zabezpiecz je przed przypadkowym uruchomieniem.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij baterie.
- Czyść produkt wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

9. Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń

- Nieprawidłowe użycie może prowadzić do utraty kontroli nad modelem i spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.
- Uszkodzone baterie mogą powodować wyciek, przegrzanie lub pożar.
- Małe elementy oraz części opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

10. Utylizacja

- Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych; należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.
- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy usuwać razem z odpadami domowymi; należy przekazać je do właściwego systemu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

11. Dane identyfikacyjne produktu

- Nazwa produktu: Carson 500500109 Reflex Wheel Start 2,4 G
- Typ: pilot zdalnego sterowania 2,4 GHz
- Liczba kanałów: 2
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: szary
- Masa: ok. 252 g