

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je podczas każdej eksploatacji. Należy zachować instrukcję do przyszłego wglądu.

1. Bezpieczeństwo ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach domowych i w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy, szczególnie w obecności dzieci lub zwierząt.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ma pękniętą obudowę, uszkodzone przewody, luźne złącza lub nietypowo się nagrzewa.
- W razie zauważenia dymu, zapachu spalenizny, iskrzenia lub nietypowych odgłosów natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania.
- Nie ingeruj w konstrukcję urządzenia i nie podejmuj prób samodzielnej naprawy elementów wewnętrznych.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do odpowiedniego, sprawnego źródła zasilania zgodnego z parametrami podanymi przez producenta.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych ani listew zasilających.
- Kabel zasilający układaj tak, aby nie był zgnieciony, skręcony, narażony na przygniecenie ani potknięcie.
- Jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie używaj urządzenia do czasu ich wymiany przez uprawniony serwis lub kompetentną osobę.

3. Bezpieczeństwo użytkowania i wentylacja

- Zapewnij wokół urządzenia odpowiednią przestrzeń do odprowadzania ciepła.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, świec, grzejników ani na bezpośrednim słońcu.
- Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą blokować wentylację, takich jak koce, poduszki czy grube dywany.
- Po zakończeniu pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim je przestawisz lub schowasz.

4. Bezpieczeństwo wzroku

- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw ani w wiązkę światła podczas pracy urządzenia.
- Nie kieruj światła projektora na twarz ludzi ani zwierząt z bliskiej odległości.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Jeśli pojawi się dyskomfort oczu, ból głowy lub zawroty głowy, przerwij korzystanie z urządzenia i odpocznij w zaciemnionym miejscu.

5. Ustawienie i stabilność

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej i odpornej powierzchni, która utrzyma jego ciężar oraz ograniczy ryzyko przewrócenia.
- Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi stołu ani w miejscu, z którego może spaść.
- Podczas regulacji kąta ustawienia zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców.
- Jeżeli urządzenie jest przenoszone, najpierw odłącz je od zasilania i poczekaj na ostygnięcie.

6. Bezpieczeństwo wilgoci i środowiska

- Chroń urządzenie przed wodą, deszczem, parą wodną, kondensacją i innymi źródłami wilgoci.
- Nie używaj urządzenia w łazience, przy zlewie ani w innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko zachlapania.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie uruchamiaj go do czasu sprawdzenia przez specjalistę.

7. Bezpieczne korzystanie z połączeń i akcesoriów

- Przed podłączaniem urządzeń zewnętrznych upewnij się, że są one sprawne i zgodne z używanymi złączami.
- Podłączaj i odłączaj kable HDMI, USB oraz inne przewody delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wkładaj do portów żadnych metalowych przedmiotów ani ciał obcych.
- Przy korzystaniu z łączności bezprzewodowej zachowuj odległość od źródeł zakłóceń i stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania urządzeń radiowych.
- Głośniki i inne urządzenia Bluetooth ustawiaj tak, aby kable i przewody nie stwarzały zagrożenia potknięcia.

8. Bezpieczeństwo pilota i baterii

- Jeśli pilot korzysta z baterii, wymieniaj je zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.
- Zużyte baterie przechowuj i utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pozostawiaj baterii w zasięgu dzieci; istnieje ryzyko połknięcia.
- W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu ze skórą i oczami, a zabrudzone elementy oczyść ostrożnie.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki; nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na urządzenie.
- Soczewkę czyść wyłącznie odpowiednim miękkim materiałem, bez nacisku, aby nie uszkodzić powierzchni optycznej.

10. Postępowanie w razie awarii

- W przypadku nieprawidłowego działania, przegrzewania, braku obrazu, problemów z dźwiękiem lub łącznością wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia ponownie, dopóki przyczyna usterki nie zostanie ustalona i usunięta przez kompetentną osobę.
- Jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone mechanicznie, skontroluj je przed ponownym użyciem.

11. Ochrona dzieci

- Przechowuj urządzenie, przewody, pilot i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie regulować położenia urządzenia ani podłączać kabli.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, upadkiem i naciskiem na obudowę lub soczewkę.

Stosowanie powyższych zasad ogranicza ryzyko obrażeń, porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia oraz innych zagrożeń podczas użytkowania.