

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania miksera do transmisji online z interfejsem USB/audio i przedwzmacniaczem mikrofonowym. Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w środowisku domowym lub biurowym, do obsługi sygnałów audio i współpracy z komputerem.

1. Przeznaczenie produktu

- Używaj urządzenia wyłącznie do obsługi i miksowania sygnałów audio oraz współpracy z kompatybilnym komputerem przez złącze USB.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz, w pojazdach ani w miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Nie używaj urządzenia do celów medycznych, bezpieczeństwa krytycznego ani do sterowania maszynami.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem ustaw urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół obudowy.
- Chronź produkt przed wstrząsami, upadkiem, naciskiem i silnymi drganiami.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów i złączy poza przeznaczonymi wtykami.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani demontażu obudowy.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, złączy lub przewodów natychmiast przerwij użytkowanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie zasilaj wyłącznie przez zgodne złącze USB z kompatybilnego sprzętu.
- Podłączaj produkt tylko do sprawnych portów USB i kabli bez oznak uszkodzeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód USB jest przetarty, zgnieciony, nadmiernie wygięty lub luźno osadzony.
- Unikaj kontaktu urządzenia i przewodów z wodą, napojami oraz innymi cieczami.
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami.
- Podczas burzy zaleca się odłączenie urządzenia od komputera i pozostałych połączeń audio.
- Aby odłączyć produkt, chwytaj za wtyk, nie ciągnij za przewód.

4. Warunki użytkowania i otoczenie

- Używaj produktu wyłącznie w pomieszczeniach, w suchym i czystym otoczeniu.
- Unikaj ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła, otwartego ognia i nadmiernego zapylenia.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu grzejników, pieców, wzmacniaczy o wysokiej temperaturze pracy ani innych źródeł ciepła.
- Chronź sprzęt przed kondensacją pary wodnej. Po przeniesieniu z zimnego do ciepłego miejsca odczekaj przed uruchomieniem, aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia.

5. Bezpieczne podłączanie urządzeń audio

- Przed podłączeniem lub odłączeniem mikrofonów, słuchawek i innych urządzeń audio zmniejsz poziom głośności.
- Stosuj wyłącznie kompatybilne akcesoria i przewody połączeniowe.
- Upewnij się, że wszystkie wtyki są wkładane bez użycia nadmiernej siły.
- Nie podłączaj uszkodzonych urządzeń peryferyjnych, ponieważ mogą spowodować zakłócenia lub uszkodzenie sprzętu.
- Prowadź przewody w sposób zapobiegający potknięciu, szarpnięciu i przypadkowemu wyrwaniu złączy.

6. Ochrona słuchu

- Ustawiaj głośność słuchawek i odsłuchu na możliwie niskim, komfortowym poziomie.
- Unikaj długotrwałego słuchania przy wysokiej głośności, ponieważ może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przed założeniem słuchawek sprawdź poziom sygnału, aby uniknąć nagłych głośnych dźwięków.
- Szczególną ostrożność zachowaj podczas zmiany profili, routingu audio i ustawień mikrofonu.

7. Bezpieczeństwo użytkowania z komputerem i oprogramowaniem

- Instaluj i konfiguruj oprogramowanie wyłącznie z zaufanych źródeł.
- Przed zmianą ustawień routingu audio, wyciszania i poziomów sygnału upewnij się, że nie spowoduje to nagłego wzrostu głośności.
- Po aktualizacji oprogramowania sprawdź poprawność konfiguracji wejść, wyjść i poziomów dźwięku przed rozpoczęciem pracy na żywo.
- W przypadku zawieszenia się aplikacji lub nieprawidłowego działania odłącz urządzenie w bezpieczny sposób i uruchom ponownie zgodnie z instrukcjami systemu.

8. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, przewody i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia, zaplątania lub urazu.
- Osoby o ograniczonej zdolności obsługi urządzeń elektronicznych powinny korzystać z produktu pod nadzorem.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od portu USB oraz od wszystkich podłączonych akcesoriów.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu technicznego, środków żrących ani aerozoli czyszczących.
- Regularnie sprawdzaj stan złączy i przewodów pod kątem zużycia oraz uszkodzeń.

10. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłącz urządzenie, jeśli pojawi się zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie, dym, nietypowe dźwięki lub niestabilne działanie.

- Nie używaj produktu po zalaniu lub po upadku, dopóki nie zostanie sprawdzony przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać elementów elektrycznych ani elektronicznych.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Na czas transportu odłącz wszystkie przewody, aby zapobiec uszkodzeniu złączy.
- Transportuj produkt w sposób chroniący przed uderzeniami i naciskiem.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż produkt do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Ostrzeżenia końcowe

- Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, utraty słuchu lub ryzyka porażenia prądem.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowuj ostrożność przy wszystkich połączeniach audio oraz USB.