

Instrukcje bezpieczeństwa – konsola do gier HDMI z bezprzewodowymi kontrolerami

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do domowej rozrywki jako konsola do gier wideo podłączana do urządzeń z wejściem HDMI (telewizor, monitor, projektor, komputer).
- Produkt nie jest zabawką dla małych dzieci; jest urządzeniem elektronicznym wymagającym nadzoru osoby dorosłej.
- Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i dobrze wentylowanych.

2. Grupa wiekowa i nadzór dorosłych

- Minimalny zalecany wiek użytkownika: 8 lat.
- Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoba dorosła powinna zapoznać się z całą instrukcją i wyjaśnić zasady bezpiecznego użytkowania dzieciom przed pierwszym użyciem.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nie modyfikować urządzenia, nie otwierać obudowy, nie naprawiać samodzielnie. Istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru lub trwałego uszkodzenia.
- Nie używać, jeśli obudowa, przewody lub złącza są uszkodzone, nadtopione, pęknięte lub zdeformowane.
- Nie dopuszczać do kontaktu z wodą i innymi cieczami. Nie wystawiać na działanie deszczu, śniegu, wilgoci ani kondensacji.
- Chronić przed kurzem, tłuszczem, środkami chemicznymi, oparami i silnym zabrudzeniem.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, kuchenki, otwarty ogień) ani na urządzeniach nagrzewających się podczas pracy.
- Nie przykrywać urządzenia tkaninami, papierem lub innymi materiałami, które mogłyby utrudnić odprowadzanie ciepła.
- Chronić przed upadkiem, silnymi wstrząsami, zgniataniem i wykręcaniem przewodów.
- Nie używać w miejscach o wysokiej temperaturze, bardzo niskiej temperaturze ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Nie używać w atmosferze mogącej grozić wybuchem (np. w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów, pyłów).

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie z zasilaczem i przewodami spełniającymi obowiązujące w UE normy bezpieczeństwa oraz odpowiednią polaryzację i napięcie wyjściowe.
- Nie podłączać ani nie odłączać przewodów mokrymi rękami. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie ciągnąć za przewody przy odłączaniu. Zawsze trzymać za wtyczkę.
- Nie zginać nadmiernie, nie zaciskać i nie przytrząskiwać przewodów drzwiami, meblami czy innymi przedmiotami.
- Jeśli kabel zasilania, adapter, gniazdo lub złącze HDMI jest uszkodzone, natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć urządzenie z gniazda.

- Nie używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek, basenów ani innych miejsc, gdzie istnieje ryzyko zachlapania.
- Nie podłączać do uszkodzonych, luźnych lub przeciążonych gniazd sieciowych.

5. Bezpieczne podłączanie do urządzeń HDMI

1. Przed podłączeniem upewnić się, że telewizor, monitor, projektor lub inne urządzenie wyświetlające jest wyłączone.
2. Podłączyć konsolę do właściwego gniazda HDMI. Nie używać siły, nie wsuwać w niewłaściwe porty.
3. Ułożyć przewody tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięciem ani nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne.
4. Po zakończeniu gry wyłączyć urządzenie wyświetlające i, jeśli to wymagane, odłączyć zasilanie konsoli od gniazda.

6. Bezpieczeństwo baterii (kontrolery bezprzewodowe)

- Każdy kontroler zasilany jest bateriami typu AAA (brak w zestawie). Używać wyłącznie baterii o prawidłowym typie i rozmiarze.
- Przy instalowaniu baterii zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację (+/-) zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
- Nie mieszać nowych i zużytych baterii ani baterii różnych producentów lub typów (np. alkalicznych z akumulatorami).
- Nie ładować baterii jednorazowych, nie wrzucać ich do ognia, nie rozbierać, nie zwierać biegunów.
- Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia – w razie podejrzenia połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli kontroler nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie, aby zapobiec wyciekom.
- W przypadku wycieku elektrolitu nie dotykać go gołymi rękami, unikać kontaktu z oczami i skórą. Zużyte lub uszkodzone baterie przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki.

7. Bezpieczeństwo użytkowania kontrolerów i rozgrywki

- Używać kontrolerów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Nie rzucać, nie uderzać, nie wyginać i nie ciągnąć nadmiernie za elementy sterujące.
- Podczas gry zachować wystarczającą przestrzeń wokół użytkownika, aby uniknąć zderzenia z innymi osobami, meblami lub przedmiotami.
- Nie używać kontrolerów w pobliżu łatwo tłukących się przedmiotów (szkło, lustra, ekrany bez zabezpieczenia).
- Grać w pozycji stabilnej (siedzącej lub stojącej) i unikać gwałtownych ruchów, które mogą doprowadzić do utraty równowagi.

8. Ograniczanie ryzyka urazów (wzrok, słuch, układ mięśniowo-szkieletowy)

- Nie grać zbyt długo bez przerw. Zaleca się co najmniej 10–15 minut przerwy po każdych 60 minutach gry.
- Jeśli pojawią się bóle głowy, zawroty głowy, nudności, zmęczenie oczu, zaburzenia widzenia, drętwienie rąk lub inne dolegliwości, natychmiast przerwać grę.
- Dzieci oraz osoby z zaburzeniami neurologicznymi, zwłaszcza z epilepsją fotosensytywną lub innymi schorzeniami napadowymi, powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z gier wideo.

- Nie ustawiać jasności ekranu na maksymalny poziom przez dłuższy czas. Zachować odpowiednią odległość od ekranu.
- Nie korzystać z urządzenia w pozycji wymuszającej nadmierne zgięcie szyi, nadgarstków czy pleców. Utrzymywać ergonomiczną postawę ciała.

9. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Podczas pracy urządzenia zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół konsoli i adaptera zasilania.
- Nie przykrywać konsoli, kontrolerów ani zasilacza materiałami izolującymi ciepło (koce, poduszki, ubrania).
- Nie umieszczać na łatwopalnych powierzchniach (np. miękkie meble, pościel) ani w pobliżu materiałów łatwopalnych (papier, zasłony, rozpuszczalniki).
- Jeśli obudowa stanie się nienaturalnie gorąca, wyczuwa się zapach spalenizny lub dochodzi do nietypowych odgłosów, natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.

10. Użytkowanie w pobliżu innych urządzeń

- Urządzenie może emitować sygnały radiowe z kontrolerów bezprzewodowych. Nie używać w miejscach, gdzie zakazane jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych.
- Nie ustawiać w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń medycznych lub innych wrażliwych urządzeń elektronicznych. W razie wątpliwości skonsultować się z producentem danego urządzenia.
- Chronić przed silnymi polami elektromagnetycznymi (np. duże silniki, transformatory), które mogą powodować zakłócenia pracy.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i od portu HDMI, wyjąć baterie z kontrolerów.
- Do czyszczenia używać wyłącznie miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosować środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu, benzyny ani aerozoli.
- Nie dopuścić do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia, złączy ani komór baterii.
- Okresowo sprawdzać stan przewodów, wtyczek i obudowy. W przypadku uszkodzenia zaprzestać użytkowania.

12. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, ekstremalnych temperatur oraz bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów. Nie owijać ciasno przewodów wokół konsoli.
- Na czas transportu zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami i upadkiem. Wyjąć baterie z kontrolerów, jeśli transport jest długotrwały.

13. Utylizacja

- Urządzenie i baterie traktować jako odpad elektryczny i elektroniczny oraz nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.
- Przekazać zużyty sprzęt i baterie do odpowiednich punktów zbiórki zgodnych z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

14. Sytuacje wymagające natychmiastowego odłączenia urządzenia

Niezwłocznie odłączyć konsolę od zasilania i zaprzestać użytkowania w przypadku:

- dymu, płomieni, nietypowego zapachu (spaleniowy) lub iskrzenia,
- nietypowych dźwięków (trzaski, brzęczenie),
- odczuwalnego porażenia prądem,
- uszkodzenia obudowy, zalania płynem lub upadku z dużej wysokości,
- znacznego przegrzania obudowy konsoli, adaptera zasilania lub kontrolerów.

Przestrzeganie powyższych zasad ma na celu ograniczenie ryzyka urazu, porażenia prądem, pożaru oraz uszkodzenia sprzętu, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.