

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania pamięci flash USB z wtykiem Lightning (256 GB)

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest pamięcią flash USB z wtykiem Lightning i USB typu A, przeznaczoną do:

- przenoszenia i przechowywania danych cyfrowych (zdjęcia, filmy, dokumenty itp.),
- tworzenia kopii zapasowych danych z kompatybilnych urządzeń mobilnych oraz komputerów PC/Mac,
- odtwarzania lub odczytu zapisanych na nośniku plików.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań konsumenckich, do użytku wewnątrz pomieszczeń, w typowych warunkach domowych lub biurowych.

2. Grupa docelowa i ogólne wymagania wobec użytkownika

- Produkt może być używany wyłącznie przez osoby dorosłe oraz młodzież pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie jest to zabawka. Nie dopuszczać do samodzielnego użytkowania przez dzieci w wieku poniżej 14 lat.
- Użytkownik powinien potrafić bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych (smartfon, tablet, komputer) i portów USB.

3. Ostrzeżenia ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie modyfikuj, nie rozbieraj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Grozi to porażeniem prądem, pożarem lub trwałym uszkodzeniem danych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest widocznie uszkodzone (pęknięta obudowa, wygięty lub obluzowany wtyk, ślady nadpalenia, korozji lub zalania).
- Urządzenia nie wolno używać w środowiskach potencjalnie wybuchowych (np. w pobliżu łatwopalnych gazów, oparów, pyłów).

4. Zagrożenia elektryczne i pożarowe

- Urządzenie jest zasilane z portu USB/Lightning podłączonego sprzętu. Używaj wyłącznie kompatybilnych, sprawnych urządzeń, które spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa.
- Nie podłączaj nośnika do gniazd, przejściówek ani koncentratorów USB o nieznanym pochodzeniu lub uszkodzonych.
- Nie dotykaj metalowych części wtyku mokrymi rękami i nie podłączaj urządzenia, jeśli jest wilgotne.
- Nie przykrywaj urządzenia i podłączonego sprzętu materiałami ograniczającymi wentylację (np. koc, ubranie). Ryzyko przegrzania.
- W razie zauważenia nietypowego nagrzewania się, zapachu spalenizny, dymu lub iskrzenia natychmiast odłącz urządzenie od wszystkich portów i zaprzestań użytkowania.

5. Zagrożenia mechaniczne i związane z małymi elementami

- Produkt zawiera małe elementy i może stanowić zagrożenie zadławienia. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie używaj nadmiernej siły przy podłączaniu lub odłączaniu wtyków. Może to spowodować uszkodzenie nośnika lub gniazda w urządzeniu.
- Nie zginać na siłę wtyku Lightning ani USB, nie obracać go w gnieździe. W razie oporu przerwij próbę podłączenia i sprawdź zgodność wtyku z portem.

6. Warunki środowiskowe użytkowania i przechowywania

- Używaj i przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu, z dala od wilgoci, kondensacji pary wodnej oraz cieczy.
- Chronić produkt przed:
 - bezpośrednim działaniem słońca,
 - wysoką temperaturą (np. na desce rozdzielczej samochodu, przy grzejniku),
 - bardzo niską temperaturą,
 - nagłymi zmianami temperatury.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie silnych pól magnetycznych ani promieniowania (np. silne magnesy, urządzenia przemysłowe).
- Chronić nośnik przed kurzem, zabrudzeniami i wnikaniem ciał obcych do złączy.

7. Ochrona przed wilgocią i cieczami

- Urządzenie nie jest wodoodporne ani odporne na zachlapania.
- Nie zanurzaj nośnika w wodzie ani w innych cieczach i nie używaj go w pobliżu zlewów, wanien, basenów lub innych źródeł wody.
- W przypadku kontaktu z cieczą:
 - natychmiast odłącz urządzenie od wszystkich portów,
 - nie podłączaj ponownie, dopóki nie masz pewności, że urządzenie jest całkowicie suche,
 - jeśli to możliwe, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem w celu oceny stanu urządzenia.

8. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

1. Sprawdź, czy port USB/Lightning oraz wtyk nośnika są czyste, suche i wolne od uszkodzeń.
2. Wsuń wtyk prosto, bez użycia nadmiernej siły, dopasowując jego kształt do gniazda.
3. Nie podłączaj urządzenia pod kątem ani odwrotnie w stosunku do oznaczeń portu.
4. Przed odłączeniem nośnika od komputera zawsze użyj funkcji bezpiecznego usuwania sprzętu w systemie operacyjnym, aby zmniejszyć ryzyko utraty danych.
5. Przy odłączaniu trzymaj za korpus pamięci, a nie za wtyk lub przewody innych podłączonych akcesoriów.

9. Bezpieczeństwo danych i prywatność

- Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych plików także na innych nośnikach lub w bezpiecznej chmurze. Żaden nośnik nie zapewnia pełnej odporności na uszkodzenia.
- W przypadku używania funkcji ochrony hasłem:
 - ustaw silne, trudne do odgadnięcia hasło,
 - nie udostępniaj hasła osobom nieupoważnionym,
 - przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu, oddzielnie od urządzenia.
- Podczas kopiowania lub przenoszenia danych osobowych postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. RODO) i zasadami obowiązującymi w Twoim

kraju.

- Przed przekazaniem, wypożyczeniem lub wyrzuceniem nośnika trwale usuń dane, które nie powinny trafić do osób trzecich (np. przy użyciu odpowiedniego oprogramowania do bezpiecznego kasowania).

10. Kompatybilność i oprogramowanie

- Używaj urządzenia tylko z kompatybilnymi urządzeniami oraz systemami operacyjnymi wskazanymi przez producenta sprzętu, do którego podłączasz nośnik.
- Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł w celu obsługi pamięci flash, ponieważ może to naruszać bezpieczeństwo danych.
- W miarę potrzeby aktualizuj aplikacje służące do obsługi nośnika jedynie z oficjalnych, zaufanych źródeł.

11. Czynności zabronione

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i trwałości urządzenia nie wolno:

- używać urządzenia w warunkach skrajnych temperatur, wysokiej wilgotności lub w obecności skroplonej pary wodnej,
- narażać urządzenia na upadki, silne uderzenia, zgniatanie lub inne przeciążenia mechaniczne,
- czyścić urządzenia agresywnymi środkami chemicznymi, rozpuszczalnikami, alkoholem technicznym, benzyną ekstrakcyjną itp.,
- wprowadzać do złączy żadnych metalowych przedmiotów ani narzędzi,
- próbować otwierać obudowy, lutować, wiercić czy w inny sposób ingerować w konstrukcję urządzenia,
- używać urządzenia w pobliżu silnych źródeł ciepła, otwartego ognia lub rozżarzonych powierzchni.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od wszystkich sprzętów.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, suchej i niepylącej ściereczki.
- Jeśli to konieczne, lekko zwilż ściereczkę czystą wodą. Nie używaj środków ściernych ani aerozoli.
- Nie spryskuj urządzenia bezpośrednio żadnym płynem.
- Regularnie sprawdzaj stan wtyków. W razie widocznego zużycia lub uszkodzenia zaprzestań używania.

13. Postępowanie w przypadku awarii lub uszkodzenia

- W przypadku utraty danych, problemów z odczytem lub zapisem:
 - przestań natychmiast używać urządzenia,
 - nie wykonuj dalszych operacji zapisu, aby nie nadpisać danych,
 - w miarę potrzeby skorzystaj z profesjonalnego oprogramowania lub usług odzyskiwania danych.
- W przypadku uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych nie używaj urządzenia ponownie bez fachowej oceny.

14. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie elektroniczne nie może być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyty nośnik do oficjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do odpowiedniego systemu zbiórki w Twoim kraju.
- Przed ostatecznym usunięciem urządzenia trwale skasuj z niego wszystkie dane, których nie chcesz udostępniać osobom trzecim.

15. Informacje dodatkowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Upewnij się, że urządzenie mobilne lub komputer, do którego podłączasz pamięć flash, znajduje się na stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko upadku podczas pracy.
- Nie pozostawiaj nośnika stale podłączonego w miejscach trudno dostępnych lub narażonych na przypadkowe zahaczenie (np. przechodzenie obok komputera, zasłony, zwierzęta domowe).
- W przypadku używania urządzenia w miejscu pracy postępuj zgodnie z wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych obowiązującymi w danej organizacji.