

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów (GPSR, UE) dla niszczarki dokumentów przeznaczonych do użytku wewnętrznego. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do niszczenia papieru, plastikowych kart płatniczych oraz płyt CD/DVD, zgodnie z jego możliwościami roboczymi.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i biurowego.
- Produkt może być używany wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać produktu do materiałów innych niż przewidziane, w szczególności metalu, kart z elementami metalowymi, kartonu, materiałów klejących, folii, dokumentów laminowanych, kopert z okienkiem, gazet, formularzy ciągłych lub materiałów twardych.

2. Główne zagrożenia

- **Ryzyko skaleczenia:** mechanizm tnący zawiera ostre elementy.
- **Ryzyko porażenia prądem:** produkt jest urządzeniem elektrycznym zasilanym z sieci.
- **Ryzyko wciągnięcia:** szczelina podawcza może wciągnąć palce, włosy, luźną odzież, biżuterię lub inne przedmioty.
- **Ryzyko przegrzania:** zbyt długi nieprzerwany czas pracy może spowodować automatyczne wyłączenie urządzenia.
- **Ryzyko pożaru:** niewłaściwe użytkowanie, zasłonięcie wentylacji lub kontakt z materiałami łatwopalnymi może stwarzać zagrożenie.

3. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Podłączyć produkt wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami urządzenia.
- Ustawiać urządzenie na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Zachować co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia dla prawidłowej wentylacji.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Zawsze wkładać materiał prosto i centralnie do właściwej szczeliny podawczej.
- Nie przekraczać jednorazowej wydajności podawania papieru: maksymalnie 7–8 arkuszy, zależnie od gramatury papieru i warunków pracy.
- Pamiętać, że złożony arkusz liczy się jako więcej niż jeden arkusz.
- Karty płatnicze i płyty CD/DVD niszczyć pojedynczo.
- Podczas niszczenia płyt CD/DVD nie trzymać palców w otworze płyty.
- Nie dotykać szczeliny podawczej ani spodniej części głowicy tnącej.
- Nie wkładać do szczeliny rąk ani jakichkolwiek narzędzi.
- Trzymać włosy, krawaty, szaliki, rękawy, biżuterię i luźną odzież z dala od szczeliny podawczej.
- Produkt nie jest zabawką i nie może być obsługiwany przez dzieci.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z produktu wyłącznie pod odpowiednim nadzorem i po zapoznaniu się z zagrożeniami.

4. Ograniczenia użytkowania

- Nie używać produktu na zewnątrz.
- Nie używać produktu w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu umywalek, wanien, pryszniców lub innych źródeł wody.
- Nie narażać urządzenia na kapanie, zachlapanie ani kontakt z cieczami.
- Nie stawiać na urządzeniu pojemników z cieczą, np. kubków lub wazonów.
- Nie wrzucać do pojemnika odpadów materiałów łatwopalnych ani materiałów mających kontakt z substancjami łatwopalnymi, takich jak benzyna, aceton czy rozpuszczalniki.
- Nie stosować sprayów, aerozoli ani środków pod ciśnieniem w urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Nie używać urządzenia dłużej niż przewidziany cykl pracy: około 2 minuty pracy ciągłej, po czym wymagane jest około 15 minut chłodzenia.

5. Bezpieczeństwo elektryczne

- Gniazdo zasilania powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Po zakończeniu pracy, przed czyszczeniem, opróżnianiem pojemnika, przeniesieniem lub w przypadku zacięcia papieru należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas odłączania wtyczki.
- Nie używać produktu, jeśli przewód, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Nie otwierać obudowy i nie podejmować samodzielnych napraw.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

6. Bezpieczne postępowanie w razie zacięcia lub przegrzania

- W przypadku zacięcia papieru użyć funkcji cofania zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.
- Nie próbować usuwać zaciętego materiału palcami z wnętrza mechanizmu tnącego.
- Przed usuwaniem resztek papieru zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- W przypadku przegrzania urządzenie może wyłączyć się automatycznie.
- Po przegrzaniu wyłączyć urządzenie i pozostawić je do ostygnięcia przez co najmniej 15 minut przed ponownym użyciem.

7. Opróżnianie pojemnika

- Regularnie opróżniać pojemnik na ścinki.
- Nie dopuszczać do przepełnienia pojemnika, ponieważ może to prowadzić do zablokowania mechanizmu.
- Przed zdjęciem głowicy tnącej wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Podczas opróżniania zachować ostrożność, aby nie dotknąć elementów tnących.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Czyścić obudowę wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Po czyszczeniu wytrzeć urządzenie do sucha.
- Nie zanurzać urządzenia ani jego części elektrycznych w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać środków żrących, ostrych narzędzi, szczotek drucianych ani materiałów ściernych.
- Nie używać do czyszczenia substancji łatwopalnych.
- Aby utrzymać sprawność mechanizmu tnącego, stosować okresowe smarowanie odpowiednim środkiem do niszczarek lub dopuszczonym olejem zgodnie z instrukcją eksploatacji.

9. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Produkt przechowywać i używać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Materiały opakowaniowe przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.

10. Przechowywanie

- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłączyć je od zasilania.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

12. Ostrzeżenia końcowe

- Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikować urządzenia.
- W przypadku nietypowych dźwięków, zapachu przegrzania, dymu lub nieprawidłowego działania natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel.



Please reuse or recycle this box.
Recycling facilities may not be available in your area.



amazon basics

7 - to 8-Sheet Strip-Cut Paper, CD, and
Credit Card Shredder and EU Power Adapter
Déchiqueteuse avec Corbeille et Adaptateur Secteur EU (Europe)
pour Cartes de Crédit / CD/ 7 à 8 Feuilles de Papier Découpe en Bande
Streifenschnitt-Aktenvernichter (für 7 bis 8 Bögen) für
Papier/CDs/Kreditkarten mit Korb und Eurostecker für Europa
Distruggidocumenti da 7-8 Fogli con Taglio a Strisce per
Carta/CD/Carte di Credito con Cestino e Adattatore di Alimentazione EU
Destructor con Corte en Tiras para 7-8 Hojas de Papel/CD/Tarjetas
de Crédito con Cesto y Adaptador de Alimentación para la UE
Strip-cut Versnipperaar voor Stapels van 7 tot 8
Vellen Papier, Cd's en Creditcards Met EU-Netadapter

amazon.com/AmazonBasics



MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA • PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA • GEMAAKT IN CHINA

ASIN B01E3R7T9K



841710155422



LES PRODUITS AMAZON BASICS
VENDUS PAR AMAZON.IT,
AMAZON.DE, AMAZON.IT,
AMAZON.NL OU AMAZON.ES
SONT DISTRIBUÉS PAR
AMAZON EU S.A R.L.
58 AVENUE JOHN F. KENNEDY
L-1855 LUXEMBOURG

DIE ÜBER AMAZON.DE, AMAZON.FR,
AMAZON.IT, AMAZON.NL ODER
AMAZON.ES GEKAUFTE
AMAZON BASICS PRODUKTE
WERDEN DURCH
AMAZON EU S.A R.L.
58 AVENUE JOHN F. KENNEDY
L-1855 LUXEMBOURG VERTRIEBEN

I PRODOTTI AMAZON BASICS
ACQUISTATI SU AMAZON.IT,
AMAZON.DE, AMAZON.FR,
AMAZON.NL O AMAZON.ES
SONO DISTRIBUITI DA
AMAZON EU S.A R.L.
58 AVENUE JOHN F. KENNEDY
L-1855 LUXEMBOURG

LOS PRODUCTOS AMAZON BASICS
COMPRADOS DE AMAZON.ES,
AMAZON.DE, AMAZON.FR,
AMAZON.NL O AMAZON.IT
SON DISTRIBUIDOS POR
AMAZON EU S.A R.L.
58 AVENUE JOHN F. KENNEDY
L-1855 LUXEMBOURG

AMAZON BASICS-PRODUCTEN
DIE GEKOCHT ZIJN BIJ AMAZON.NL,
AMAZON.DE, AMAZON.FR,
AMAZON.IT OF AMAZON.ES
WORDEN GEDISTRIBUEERD DOOR
AMAZON EU S.A R.L.
58 AVENUE JOHN F. KENNEDY
L-1855 LUXEMBOURG



G.W.: 7.16 LBS 3.25 KGS

N.W.: 6.02 LBS 2.73 KGS

MEASURE: 32CM (L) X 19

0.82 CBFT

MADE IN CHINA

GPE PO#: 5QSH4BRF

ASIN: B01E3R7T9K

QTY: 1PC/CTN

LOT NUMBER: 2022061

