

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania telewizora

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest przeznaczone do domowego odbioru i wyświetlania sygnałów telewizyjnych oraz treści multimedialnych. Nie należy używać go w zastosowaniach przemysłowych, medycznych, jako elementu systemów bezpieczeństwa, ani w środowisku o podwyższonym ryzyku (np. w pobliżu urządzeń wybuchowych).

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa (zgodnie z wymogami GPSR UE)

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszą instrukcją.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z wszystkimi sekcjami instrukcji bezpieczeństwa.
- Zachowaj instrukcję na przyszłość i przekaz ją kolejnym użytkownikom urządzenia.
- Regularnie kontroluj stan urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki; w razie uszkodzeń natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie dokonuj samodzielnie napraw ani modyfikacji urządzenia. Czynności serwisowe powinien wykonywać wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

3.1 Zasilanie

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda sieciowego z uziemieniem, o parametrach zgodnych z oznaczeniami na tabliczce znamionowej.
- Nie przeciążaj gniazd sieciowych ani przedłużaczy, aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów mokrymi dłońmi.
- Zawsze chwytaj za wtyczkę, a nie za przewód, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

3.2 Przewód zasilający

- Ułóż przewód w taki sposób, aby nie był zgniatany, zaginany, napinany ani narażony na nadeptanie.
- Nie umieszczaj na przewodzie ciężkich przedmiotów.
- Jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone, natychmiast odłącz urządzenie od sieci i nie używaj go do czasu profesjonalnej wymiany.

3.3 Zabezpieczenie przed przepięciami

- W przypadku burzy lub dłuższej nieobecności zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania oraz od wszystkich przewodów sygnałowych (np. antenowego).
- W obszarach narażonych na częste przepięcia rozważ użycie listwy zasilającej lub systemu ochrony przeciwprzepięciowej.

4. Ochrona przed pożarem i przegrzaniem

- Zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i nie umieszczaj telewizora w zamkniętych, słabo wentylowanych zabudowach bez zachowania wymaganych odstępów.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, piekarniki, kominki, intensywne światło słoneczne).
- Nie stawiaj na urządzeniu świec, grzejników, lamp halogenowych ani innych źródeł ognia lub wysokiej temperatury.
- Nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów mogących zablokować otwory wentylacyjne (np. tkanin, gazet, obrusów).
- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem, jeśli wyczuwasz nietypowy zapach, dym lub nadmierne nagrzewanie obudowy.

5. Ochrona przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi

5.1 Wilgoć i ciecze

- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w łazience, przy basenie ani w innych miejscach narażonych na wysoką wilgotność lub bezpośredni kontakt z wodą.
- Nie stawiaj na urządzeniu pojemników z cieczami (np. wazonów, kubków, butelek). Wylana ciecz może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz lub ciało obce, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie włączaj go ponownie przed kontrolą przez wykwalifikowany personel.

5.2 Wstrząsy i upadki

- Ustawiaj urządzenie na stabilnej, płaskiej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni.
- Chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami, uderzeniami i upadkiem.
- Nie ciągnij za przewody podłączone do urządzenia, aby uniknąć jego strącenia.

6. Bezpieczna instalacja i montaż

6.1 Ustawienie na podstawie

- Przed umieszczeniem urządzenia na meblu upewnij się, że wytrzyma on ciężar telewizora.
- Umieść urządzenie w bezpiecznej odległości od krawędzi mebla, aby ograniczyć ryzyko przewrócenia.
- W razie potrzeby zastosuj dodatkowe zabezpieczenia przed przewróceniem (np. uchwyty zabezpieczające, paski mocujące do ściany).

6.2 Montaż na ścianie (uchwyt VESA)

- Do montażu ściennego stosuj wyłącznie uchwyt ścienny zgodny z odpowiednim standardem VESA dla tego modelu.
- Montaż na ścianie powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, z użyciem odpowiednich kołków i śrub dostosowanych do rodzaju ściany.
- Nie wieszaj urządzenia na niewytrzymałych konstrukcjach (np. cienkie płyty gipsowe bez odpowiedniego wzmocnienia).
- Sprawdź, czy po montażu przewody nie są naprężone, przyciśnięte lub narażone na uszkodzenie.

7. Bezpieczeństwo użytkowania przez dzieci i osoby wrażliwe

- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie ani na meble, na których stoi telewizor.
- Dzieci nie powinny obsługiwać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przechowuj pilot zdalnego sterowania i małe elementy (np. baterie) poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu.

8. Bezpieczeństwo przy korzystaniu z pilota i baterii

- Stosuj wyłącznie baterie zalecanego typu i wymieniaj je parami.
- Nie ładuj, nie rozbieraj i nie wrzucaj baterii do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu lub wycieku elektrolitu.
- W razie wycieku baterii unikaj kontaktu z cieczą. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami spłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Zużyte baterie utylizuj w przeznaczonych do tego punktach zbiórki, zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Bezpieczeństwo podłączeń (HDMI, USB, Ethernet, RF i inne)

- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów sygnałowych, jeśli to możliwe, wyłącz urządzenie.
- Nie stosuj uszkodzonych przewodów ani złącz.
- Nie ciągnij za przewody, aby je odłączyć; chwytaj za wtyczkę.
- Upewnij się, że przewody nie przebiegają w miejscach, gdzie mogą zostać uszkodzone mechanicznie (np. przejechane, ściśnięte drzwiami).

10. Bezpieczeństwo anteny i sygnału RF

- Podczas instalacji zewnętrznej anteny postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa prac na wysokości i prac elektrycznych.
- Anteny zewnętrzne nie należy montować w pobliżu linii energetycznych ani innych źródeł wysokiego napięcia.
- W czasie burzy nie dotykaj przewodu antenowego i rozważ jego odłączenie od urządzenia.

11. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych i Bluetooth

- Używaj funkcji bezprzewodowych w sposób zgodny z lokalnymi przepisami i ograniczeniami częstotliwości radiowych.
- Nie otwieraj obudowy w celu modyfikacji modułów komunikacji bezprzewodowej.
- Aby ograniczyć zakłócenia, nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie aparatury medycznej, urządzeń pomiarowych ani innych wrażliwych systemów elektronicznych.

12. Korzystanie z funkcji sterowania głosowego

- W przypadku korzystania z funkcji sterowania głosowego zwracaj uwagę, aby nie wydawać komend rozpraszających osoby wykonujące czynności wymagające koncentracji (np. prowadzenie pojazdu w pobliżu ekranu, praca z narzędziami).

- Nie używaj funkcji głosowych do operacji, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla osób trzecich lub mienia (np. przełączanie głośności na bardzo wysoki poziom w nocy, gdy w pobliżu śpią dzieci lub osoby wrażliwe).

13. Ochrona wzroku i słuchu

13.1 Ochrona wzroku

- Nie ustawiaj jasności ekranu na najwyższy poziom przez długi czas. Długotrwałe patrzenie na bardzo jasny ekran może powodować zmęczenie oczu.
- Zapewnij odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniu – unikaj oglądania w całkowitej ciemności.
- Rób regularne przerwy w oglądaniu, szczególnie w przypadku dzieci.

13.2 Ochrona słuchu

- Nie ustawiaj głośności na zbyt wysoki poziom, szczególnie przy długotrwałym oglądaniu lub słuchaniu.
- Dzieci i osoby wrażliwe na hałas powinny korzystać z urządzenia przy obniżonym poziomie głośności.

14. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu ani aerozoli do czyszczenia ekranu lub obudowy.
- Do czyszczenia ekranu stosuj miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczkę przeznaczoną do powierzchni wyświetlaczy.
- Nie rozpylaj płynów czyszczących bezpośrednio na ekran lub obudowę; nanieś je na ściereczkę.
- Nie wkładaj do otworów wentylacyjnych żadnych przedmiotów ani narzędzi podczas czyszczenia.

15. Odpowiedzialne użytkowanie i środowisko

- Nie demontuj samodzielnie urządzenia w celu odzysku części.
- Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia z odpadami komunalnymi. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przechowuj opakowanie w sposób uniemożliwiający dostęp dzieci (folia i elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko uduszenia).

16. Sytuacje wymagające natychmiastowego odłączenia od zasilania

Natychmiast odłącz urządzenie od gniazda sieciowego i nie używaj go, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

- uszkodzenie przewodu zasilającego, wtyczki lub gniazda,
- przedostanie się cieczy lub ciała obcego do wnętrza urządzenia,
- upadek urządzenia lub widoczne uszkodzenia obudowy,
- wydobywanie się dymu, iskiei, nietypowego zapachu lub nadmiernego ciepła,

- urządzenie nie działa prawidłowo lub działa w sposób nietypowy.

17. Przestrzeganie lokalnych przepisów i norm

- Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania lokalnych przepisów związanych z instalacją, użytkowaniem i utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Wszelkie dodatkowe akcesoria i wyposażenie towarzyszące powinny być używane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa oraz specyfikacją producenta danego elementu.