

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Harmonica Big Valley 48, tonacja C

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed pierwszym użyciem i zachować do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do gry muzycznej. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować produktu do innych celów, w szczególności jako zabawki dla małych dzieci, narzędzia lub przedmiotu do gryzienia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony, pęknięty, odkształcony lub poluzowany.
- Nie używać produktu, jeśli występują ostre krawędzie, luźne elementy lub oznaki korozji.
- W razie zauważenia uszkodzeń przerwać użytkowanie.
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
- Używać produktu w sposób ostrożny, aby uniknąć urazów jamy ustnej, warg i dłoni.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzysta z niego dziecko.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, gdy produkt nie jest używany.
- Istnieje ryzyko zadławienia lub urazu w przypadku niewłaściwego użycia.

4. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nie wkładać produktu zbyt głęboko do ust.
- Nie gryźć, nie żuć ani nie naciskać nadmiernie zębami na obudowę.
- Nie używać nadmiernej siły podczas gry, aby nie uszkodzić elementów produktu ani nie spowodować urazu.
- Nie używać produktu, jeśli odczuwany jest dyskomfort, ból lub podrażnienie.
- Nie korzystać z produktu podczas chodzenia, biegania, jazdy rowerem lub prowadzenia pojazdów.

5. Higiena i czyszczenie

- Ze względów higienicznych produkt powinien być używany wyłącznie przez jedną osobę.
- Po użyciu usunąć wilgoć i pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach, chyba że producent wyraźnie dopuszcza taką metodę czyszczenia.
- Nie stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.

6. Materiały i możliwe reakcje

Produkt zawiera elementy z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i mosiądzu. Osoby wrażliwe na metale lub inne materiały powinny zachować ostrożność. W przypadku wystąpienia podrażnienia, reakcji alergicznej lub nietypowego zapachu należy przerwać użytkowanie.

7. Przechowywanie

- Przechowywać w czystym, suchym miejscu.
- Chronić przed wilgocią, kurzem, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła ani otwartego ognia.
- Unikać zginiatania, upuszczania i obciążania produktu ciężkimi przedmiotami.

8. Transport i obchodzenie się z produktem

- Podczas transportu zabezpieczyć produkt przed uderzeniami i odkształceniem.
- Nie przenosić produktu luzem razem z ostrymi lub ciężkimi przedmiotami.
- Po upadku sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu przed ponownym użyciem.

9. Sytuacje, w których należy zaprzestać używania

- Pęknięcie obudowy lub innych części.
- Poluzowanie elementów.
- Pojawienie się ostrych krawędzi.
- Ślady korozji, deformacji lub trwałego zabrudzenia wewnątrz produktu.
- Nieprzyjemny zapach utrzymujący się mimo czyszczenia.

10. Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucać w sposób stwarzający zagrożenie dla dzieci, zwierząt lub środowiska.

11. Informacje identyfikacyjne

- Typ produktu: harmonijka ustna
- Tonacja: C (Do)
- Liczba nut: 48
- Materiały: tworzywo sztuczne, stal nierdzewna, mosiądz
- Wymiary: 18 x 4 x 4 cm











