

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: XIAOMI TV F 32

Model: L32MB-FAEU

Typ urządzenia: telewizor Smart TV LED 32"

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń, do wyświetlania obrazu i odtwarzania dźwięku z wbudowanych funkcji Smart TV oraz z podłączonych kompatybilnych urządzeń audio-wideo. Używanie produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia mienia.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je do przyszłego wykorzystania.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
- Nie wolno samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać telewizora.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego lub wtyczki nie należy używać urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Elementy opakowania, śruby i małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Telewizor należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową urządzenia.
- Należy używać wyłącznie dołączonego przewodu zasilającego lub przewodu o równoważnych parametrach dopuszczonego do tego modelu.
- Nie należy przeciążać gniazd elektrycznych, przedłużaczy ani listew zasilających.
- Wtyczka zasilania musi pozostać łatwo dostępna, aby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie prowadzić przewodu zasilającego pod dywanem, meblami ani w miejscach, gdzie może zostać zgnieciony, przecięty lub uszkodzony.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi oraz gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód.

4. Ryzyko przegrzania i wentylacja

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych telewizora.
- Zapewnić wystarczającą przestrzeń wentylacyjną wokół urządzenia ze wszystkich stron.

- Nie ustawiać telewizora na łóżku, sofie, kocu ani innej miękkiej powierzchni, która może blokować przepływ powietrza.
- Nie instalować urządzenia w zamkniętych wnękach lub szafkach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie umieszczać telewizora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, kominki, kuchenki lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
- W przypadku nadmiernego nagrzewania, nietypowego zapachu, trzasków lub dymu należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.

5. Ustawienie i montaż

- Telewizor należy ustawiać wyłącznie na stabilnej, równej i odpowiednio wytrzymałej powierzchni.
- Nieprawidłowy montaż lub ustawienie może spowodować przewrócenie się urządzenia i doprowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzeń.
- Podczas montażu podstawy należy używać wyłącznie dołączonych elementów montażowych i śrub odpowiednich do tego modelu.
- W przypadku montażu ściennego należy stosować wyłącznie kompatybilny uchwyt oraz postępować zgodnie z instrukcją jego producenta.
- Po ustawieniu należy zadbać, aby telewizor nie wystawał poza krawędź mebla.
- Nie należy wspinać się na mebel, na którym ustawiono telewizor, ani opierać się o urządzenie.
- Aby ograniczyć ryzyko przewrócenia, należy szczególnie uważać w domach, w których przebywają dzieci lub zwierzęta.

6. Ochrona przed wilgocią i czynnikami środowiskowymi

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.
- Nie narażać telewizora na deszcz, kapanie, zachłapanie ani wysoką wilgotność.
- Nie stawiać na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z cieczą, takich jak wazon, kubki czy butelki.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, zlewu, pralki ani w wilgotnej piwnicy.
- Chronić telewizor przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, nadmiernym zapyleniem, drganiami i skrajnymi temperaturami.

7. Bezpieczeństwo użytkowania ekranu

- Ekran należy chronić przed uderzeniami, naciskiem i zarysowaniami.
- Nie naciskać bezpośrednio na panel ekranu.
- W przypadku pęknięcia ekranu nie dotykać uszkodzonej powierzchni ani wewnętrznych elementów urządzenia.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia ekranu, należy odłączyć telewizor od zasilania i zaprzestać użytkowania.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków ściernych ani silnych detergentów.
- Nie rozpylać płynów bezpośrednio na ekran ani na obudowę.
- Należy regularnie usuwać kurz z otworów wentylacyjnych, aby zapobiegać przegrzewaniu.

9. Podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzeń przez HDMI, USB, Ethernet lub inne złącza zaleca się wyłączyć telewizor i podłączane urządzenie.
- Używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i kabli w dobrym stanie technicznym.
- Nie wkładać złączy na siłę do portów.
- Uszkodzone przewody lub nieprawidłowo podłączone urządzenia mogą powodować zwarcie, porażenie prądem lub uszkodzenie sprzętu.

10. Bezpieczeństwo związane z funkcjami bezprzewodowymi

- Urządzenie korzysta z łączności bezprzewodowej, w tym Wi-Fi i Bluetooth.
- W miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące transmisji radiowej, należy stosować się do lokalnych przepisów i poleceń personelu.
- W przypadku występowania zakłóceń należy zwiększyć odległość między telewizorem a innymi urządzeniami elektronicznymi.

11. Pilot zdalnego sterowania i baterie

- Jeśli pilot jest zasilany bateriami, należy używać wyłącznie baterii właściwego typu.
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- Nie ładować baterii jednorazowych, nie rozbierać ich, nie wrzucać do ognia i nie narażać na wysoką temperaturę.
- Wyciekające baterie mogą powodować obrażenia lub uszkodzenie pilota; w razie wycieku unikać kontaktu z substancją i bezpiecznie usunąć baterie.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie życia i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

12. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia, przewodów, pilota i elementów montażowych.
- Należy uniemożliwić dzieciom ciągnięcie za przewody oraz wspinanie się na meble i telewizor.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny używać urządzenia wyłącznie pod odpowiednim nadzorem.

13. Postępowanie w przypadku awarii

- Należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli:
- wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone,
- do wnętrza dostała się ciecz lub obcy przedmiot,
- urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona,
- występują nietypowe odgłosy, zapach spalenizny, dym lub nadmierne nagrzewanie,
- telewizor nie działa prawidłowo mimo stosowania się do instrukcji.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

14. Bezpieczna utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

- Produkt oraz baterie z pilota należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przed utylizacją należy odłączyć urządzenie od zasilania i zabezpieczyć przewód, aby ograniczyć ryzyko urazu.

15. Informacje dodatkowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Podczas długotrwałego oglądania zaleca się robić regularne przerwy, aby ograniczyć zmęczenie wzroku.
- Poziom głośności należy utrzymywać na umiarkowanym poziomie, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Urządzenie należy instalować i użytkować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego.