

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami. Przestrzeganie instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko urazów, uszkodzenia instrumentu oraz nieprawidłowego działania.

1. Przeznaczenie i ogólne zasady

- Instrument przeznaczony jest do gry muzycznej przez osoby, które potrafią bezpiecznie posługiwać się instrumentem dętym.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas składania, rozkładania ani obsługi kłapek i otworów palcowych.
- Chronić instrument przed uderzeniami, upadkiem, naciskiem i skręcaniem elementów.

2. Bezpieczeństwo podczas gry

- Przed grą upewnij się, że instrument jest prawidłowo złożony i stabilny.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wnętrza instrumentu poza elementami przewidzianymi do czyszczenia lub konserwacji.
- Jeżeli podczas gry odczuwasz ból, zawroty głowy, duszność lub dyskomfort, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie graj w warunkach, które mogą powodować poślizgnięcie się, upadek lub zderzenie z innymi osobami.
- W trakcie użytkowania zachowaj ostrożność, aby nie uderzyć instrumentem o twarz, zęby ani inne osoby.

3. Higiena i czyszczenie

- Po każdorazowym użyciu usuń wilgoć z wnętrza i z powierzchni instrumentu miękką, suchą ściereczką lub odpowiednim wyciorem.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie preparatów odpowiednich do instrumentów z tworzywa sztucznego.
- Przed ponownym złożeniem upewnij się, że wszystkie części są suche.
- Nie czyść instrumentu pod bieżącą wodą, jeśli nie jest to wyraźnie dopuszczone przez producenta lub instrukcję serwisową.

4. Składanie i rozkładanie

- Składaj i rozkładaj instrument delikatnie, bez przekręcania i bez użycia nadmiernej siły.
- Przed połączeniem części sprawdź, czy powierzchnie łączenia są czyste i nieuszkodzone.
- Jeśli element nie pasuje swobodnie, nie dociskaj go na siłę; sprawdź ustawienie i stan części.
- Podczas montażu trzymaj instrument pewnym chwytem, aby uniknąć upuszczenia.

5. Warunki przechowywania

- Przechowuj instrument w suchym, czystym i stabilnym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca, źródeł ciepła i wilgoci.
- Unikaj ekspozycji na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.
- Nie pozostawiaj instrumentu w miejscach narażonych na nacisk, wgniecenie lub upadek.

- Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, jeśli instrument lub jego elementy mogłyby zostać użyte niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Kontrola stanu technicznego

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma pęknięć, odkształceń, luźnych elementów lub innych widocznych uszkodzeń.
- Jeżeli zauważysz uszkodzenie, przerwij użytkowanie do czasu sprawdzenia instrumentu przez osobę kompetentną.
- Nie używaj instrumentu, jeśli klapki, otwory lub elementy łączenia działają z oporem, zacinają się albo są niestabilne.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z alergią na tworzywa sztuczne lub środki pielęgnacyjne powinny zachować szczególną ostrożność.
- Nie używaj instrumentu, jeśli jego elementy są uszkodzone i mogłyby spowodować skaleczenie lub zadławienie.

8. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- W przypadku zauważenia nietypowych dźwięków, luzów, pęknięć lub trudności w grze natychmiast zakończ użytkowanie.
- Nie próbuj samodzielnie wykonywać napraw, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Uszkodzone elementy należy wymienić lub skonsultować z serwisem instrumentów muzycznych.

9. Utylizacja

- Zużyty lub uszkodzony instrument należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj elementów w sposób zagrażający środowisku lub bezpieczeństwu innych osób.

 YAMAHA

YRT-304B II
RECORDER : MADE IN JAPAN
BAG : MADE IN INDIA

 **YAMAHA**

Tenor

YRT-304BII

REORDER : MADE IN JAPAN
BAG : MADE IN INDIA

YAMAHA

Tenor

YRT-304BII

REORDER: MADE IN JAPAN
BAG: MADE IN INDIA

YIP-8-B170J174
(11)

YRT-304BII

GMC

UPC

086792572550

JAN/EAN

4957812319829

AAES415

Importer(European Union):
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Reilingen, Germany



Tenor

YRT-304B II

RECORDER : MADE IN JAPAN

BAG : MADE IN INDIA



YRT-304BII

RECORDER: MADE IN JAPAN

BAG: MADE IN INDIA