

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Oryginalny toner PANTUM TL-A2319 do urządzeń BP2309W, BM2309W, BM2309AW

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest wkładem z tonerem przeznaczonym wyłącznie do stosowania w kompatybilnych drukarkach laserowych. Używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie z urządzeniami wskazanymi jako zgodne.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed instalacją i wymianą wkładu wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania, jeżeli zaleca to instrukcja drukarki.
- Produkt należy instalować zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia.
- Nie otwieraj, nie rozbieraj, nie przekłuwaj ani nie spalaj wkładu z tonerem.
- Nie potrząsaj wkładem nadmiernie i nie ściskaj go, aby ograniczyć ryzyko wysypania proszku.
- Nie używaj uszkodzonego, nieszczelnego lub zdeformowanego wkładu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3. Ostrzeżenia dotyczące tonera

- Proszek tonera może powodować podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych.
- Unikaj wdychania pyłu tonera oraz bezpośredniego kontaktu z oczami i ustami.
- W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemywaj je dużą ilością czystej wody przez kilka minut. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu ze skórą umyj zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku wdychania pyłu przejdź na świeże powietrze. Jeśli pojawią się dolegliwości, uzyskaj pomoc medyczną.
- W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów; przepłucz usta wodą i skontaktuj się z lekarzem.

4. Bezpieczna instalacja i wymiana

- Wymieniaj wkład na stabilnej, czystej i suchej powierzchni.
- Unikaj dotykania elementów roboczych wkładu oraz wnętrza drukarki, jeśli nie jest to konieczne.
- Podczas instalacji postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić obudowy wkładu ani mechanizmu drukarki.
- Po wyjęciu wkładu z opakowania zainstaluj go możliwie szybko, aby ograniczyć narażenie na kurz, światło i wilgoć.
- Nie próbuj modyfikować wkładu ani ponownie go napełniać, jeśli nie przewidziano tego w instrukcji producenta.

5. Warunki przechowywania

- Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia.
- Przechowuj w miejscu chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym.

- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła, otwartego ognia oraz wysokiej wilgotności.
- Nie przechowywać w miejscach narażonych na skrajnie wysokie lub niskie temperatury.
- Nie kłaść na wkładzie ciężkich przedmiotów.

6. Postępowanie w przypadku rozsypania tonera

- Unikaj tworzenia pyłu i nie używaj gorącej wody do czyszczenia zabrudzeń, ponieważ może to utrwalić toner.
- Rozsypany toner usuwaj ostrożnie przy użyciu zimnej lub letniej wody i miękkiej ściereczki.
- Jeżeli używasz odkurzacza, stosuj wyłącznie urządzenie przystosowane do zbierania drobnych cząstek proszku.
- Po zakończeniu czyszczenia umyj ręce.

7. Bezpieczeństwo pożarowe

- Toner w postaci pyłu może stwarzać zagrożenie w pobliżu źródeł zapłonu.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia, iskier ani bardzo gorących powierzchni.
- Nie wrzucaj wkładu do ognia, nawet po zużyciu.

8. Utylizacja

- Zużyty wkład i jego opakowanie usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
- Nie wyrzucaj produktu w sposób mogący spowodować uwolnienie proszku do środowiska.

9. Ograniczenia użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosuj produktu w urządzeniach innych niż wskazane jako kompatybilne.
- Nie używaj produktu, jeśli opakowanie było wcześniej otwarte i istnieje podejrzenie uszkodzenia lub zanieczyszczenia.

10. Ważne informacje dla użytkownika

W przypadku wystąpienia nietypowego zapachu, dymu, wycieku tonera lub problemów z instalacją należy przerwać użytkowanie i bezpiecznie wyjąć wkład zgodnie z instrukcją urządzenia. Należy unikać wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu lub drukarki.



- GB**
- Do not touch the metal conductive strip and chip on the print cartridge.
 - Install the print cartridge in the printer after removing the protective packaging.
 - Prolonged exposure of the print cartridge to direct sunlight or bright light may cause damage to the OPC.
 - Do not touch the exposed OPC drum at the bottom of the cartridge when installing to avoid scratching the OPC.

- IT**
- Non toccare la striscia conduttiva metallica e il chip della cartuccia di stampa.
 - Installare la cartuccia di stampa nella stampante dopo aver rimosso l'imballaggio protettivo.
 - L'esposizione prolungata della cartuccia di stampa alla luce diretta del sole o a una luce intensa può danneggiare l'OPC.
 - Non toccare il tamburo OPC esposto sul fondo della cartuccia durante l'installazione per evitare di graffiare l'OPC.

- ES**
- No toque la tira conductora metálica ni el chip del cartucho de impresión.
 - Instale el cartucho de impresión en la impresora después de retirar el embalaje protector.
 - La exposición prolongada del cartucho de impresión a la luz solar directa o a una luz brillante puede dañar el OPC.
 - No toque el tambor OPC expuesto en la parte inferior del cartucho durante la instalación para evitar rayar el OPC.

- SE**
- Rör inte den ledande metallremsan och chipet på skrivarpatronen.
 - Sätt inte in skrivarpatronen i skrivaren efter att du tagit bort skyddsförpackningen.
 - Om skrivarpatronen utsätts för direkt solljus eller starkt ljus under en längre tid kan OPC:n skadas.
 - Rör inte vid den exponerade OPC-trumman längst ned på patronen när du installerar den för att undvika repor på OPC:n.

- PL**
- Nie dotykać metalowego paska przewodzącego i chipa na kasie drukującej.
 - Zainstaluj kasę drukującą w drukarce po zdjęciu opakowania ochronnego.
 - Długotrwałe wystawienie kasety drukującej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub jasnego światła może spowodować uszkodzenie OPC.
 - Podczas instalacji nie należy dotykać odsłoniętego bębna OPC na spodzie kasety, aby uniknąć zarysowania OPC.

- DE**
- Berühren Sie nicht den leitenden Metallstreifen und den Chip auf der Druckpatrone.
 - Setzen Sie die Druckerpatrone erst nach Entfernen der Schutzverpackung in den Drucker ein.
 - Wenn Sie die Druckerpatrone längere Zeit direktem Sonnenlicht oder hellem Licht aussetzen, kann der OPC beschädigt werden.
 - Berühren Sie beim Einsetzen der Patrone nicht die freiliegende OPC-Trommel an der Unterseite der Patrone, um Kratzer auf dem OPC zu vermeiden.

- FR**
- Ne pas toucher la bande conductrice métallique et la puce de la cartouche d'impression.
 - N'installez pas la cartouche d'impression dans l'imprimante après avoir retiré l'emballage de protection.
 - Une exposition prolongée de la cartouche d'impression à la lumière directe du soleil ou à une lumière vive peut endommager l'OPC.
 - Ne pas toucher le tambour OPC exposé au fond de la cartouche lors de l'installation afin d'éviter de rayer l'OPC.

- NL**
- Raak de metalen geleidende strip en chip op de printcartridge niet aan.
 - Installeer de printcartridge in de printer nadat u de beschermende verpakking hebt verwijderd.
 - Langdurige blootstelling van de printcartridge aan direct zonlicht of fel licht kan schade veroorzaken aan de OPC.
 - Raak de blootliggende OPC-drum aan de onderkant van de cartridge niet aan tijdens het installeren om krassen op de OPC te voorkomen.



PA-210



TL-A231*



TL-41*



CTL-2100*