

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania. Produkt jest przenośnym rejestratorem audio z mikrofonem lavalier i powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie służy do nagrywania dźwięku.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego, mobilnego oraz półprofesjonalnego.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż rejestracja audio i odsłuch zgodny z dostępnymi złączami.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Nie jest to zabawka. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy, bateria oraz karta pamięci mogą stwarzać ryzyko połknięcia.
- Nie należy samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, złączy, przewodów lub mikrofonu należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie używać produktu, jeśli został narażony na silne uderzenie, upadek lub kontakt z cieczą.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Urządzenie należy zasilać wyłącznie zgodnie z przewidzianą specyfikacją: bateriami AAA odpowiedniego typu lub kompatybilnym zasilaniem zewnętrznym.
- Podczas stosowania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.
- Nie mieszać baterii różnych typów, marek, pojemności ani stopnia zużycia.
- Nie łączyć nowych baterii ze zużytymi.
- Nie używać uszkodzonych, zdeformowanych ani przeciekających baterii.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu substancji z oczami i skórą. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia.
- Nie wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie zwierać styków baterii.
- Ładować wyłącznie akumulatory przeznaczone do ponownego ładowania i tylko przy użyciu odpowiednich urządzeń.
- Złącze USB-C należy podłączać ostrożnie, bez używania nadmiernej siły.
- Nie podłączać produktu do uszkodzonych portów, przewodów lub nieodpowiednich źródeł zasilania.

4. Ochrona przed wilgocią, temperaturą i środowiskiem

- Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią, zachlapaniem oraz kondensacją pary wodnej.
- Nie zanurzać urządzenia, mikrofonu ani przewodów w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, np. w łazience lub bezpośrednio przy źródłach wody.

- Nie pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki czy nagrzane wnętrze samochodu.
- Używać i przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od kurzu, dymu i intensywnych wibracji.
- Unikać skrajnie wysokich i niskich temperatur, które mogą pogorszyć działanie urządzenia lub baterii.

5. Bezpieczne użytkowanie mikrofonu lavalier i przewodów

- Przewód mikrofonu należy prowadzić w sposób ograniczający ryzyko zahaczenia, zaplątania lub potknięcia.
- Nie owijać przewodu ciasno wokół szyi ani innych części ciała.
- Zachować szczególną ostrożność podczas używania mikrofonu u dzieci, osób starszych i osób o ograniczonej sprawności.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania mikrofonu lub słuchawek; chwytać za wtyk.
- Nie zginać przewodów pod ostrym kątem i nie przygniatać ich ciężkimi przedmiotami.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Podczas korzystania ze słuchawek należy ustawić umiarkowany poziom głośności.
- Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokiej głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Aby uniknąć nagłego głośnego dźwięku, przed rozpoczęciem odsłuchu należy zmniejszyć poziom głośności.
- Nie używać słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej uwagi na otoczenie, jeśli może to stwarzać zagrożenie.

7. Karty pamięci i dane

- Używać wyłącznie kompatybilnych kart pamięci microSD/SDHC o odpowiednich parametrach.
- Karty pamięci należy wkładać i wyjmować ostrożnie, zgodnie z konstrukcją gniazda.
- Nie wyjmować karty pamięci podczas zapisu, odczytu lub gdy urządzenie jest włączone, jeśli może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty.
- Karty pamięci są małe i mogą zostać połknięte; przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

8. Użytkowanie w ruchu i w przestrzeni publicznej

- Podczas nagrywania w ruchu należy zadbać, aby urządzenie i przewody nie ograniczały swobody poruszania się.
- Nie obsługiwać urządzenia w sposób rozpraszający uwagę podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze lub obsługi maszyn.
- W miejscach publicznych należy używać produktu tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych osób.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Złącza i gniazda należy utrzymywać w czystości i suchości.

10. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach, dym, przestaje działać prawidłowo lub występują zakłócenia, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Odłączyć źródło zasilania, wyjąć baterie, jeśli jest to bezpieczne, i nie używać produktu do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

11. Przechowywanie

- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym miejscu, chronionym przed kurzem, wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym.
- Podczas transportu zaleca się zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami, naciskiem i uszkodzeniem przewodów oraz złączy.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia, baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt oraz baterie należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów bateryjnych, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Stosowanie się do powyższych instrukcji zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, porażenia, pożaru, uszkodzenia słuchu oraz uszkodzenia produktu.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Gebrauchs- und Sicherheitshinweise unbedingt vor dem Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt anschließend ordnungsgemäß. Die Symbole in diesem Dokument weisen auf Vorichtsmaßnahmen hin, die Sie oder andere Benutzer vor Verletzungen und Verlusten aufgrund einer Fehlbedienung schützen sollen. Diese Symbole haben die folgende Bedeutung:

 WARNUNG	Hier drohen ernsthafte Verletzungen bis hin zum Tod	 VORSICHT	Hier kann es zu Verletzungen oder Schäden an den Geräten kommen
---	---	---	---

Andere benutzte Symbole

 Notwendige (vorgeschriebene) Handlung	 Verbotene (unzulässige) Handlung
--	--

WARNUNG

■ Stromversorgung (Ausführliche Informationen zu den Stromversorgungsoptionen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts.)

Produkte, die ein Wechselstromnetzteil nutzen

-  Verwenden Sie immer das für dieses Produkt spezifizierte Wechselstromnetzteil.
-  Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb der angegebenen Absicherung oder Kabelbelegung.
-  Bevor Sie das Gerät in einem Land oder einer Region mit einer abweichenden Netzspannung verwenden, setzen Sie sich in jedem Fall mit einem ZOOM-Fachhändler in Verbindung und verwenden Sie immer das geeignete Wechselstromnetzteil.

Produkte, die externe Gleichstromnetzteile nutzen

-  Verwenden Sie immer das für dieses Produkt spezifizierte Gleichstromnetzteil.
-  Lesen Sie vor Verwendung des Gleichstromnetzteils die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Produkte, die mit Batterien betrieben werden

-  Verwenden Sie in jedem Fall herkömmliche 1,5 V Trockenbatterien oder die in der Bedienungsanleitung spezifizierten Batterien.
-  Lesen Sie vor dem Einsetzen die Sicherheitshinweise auf den Batterien durch.
-  Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossener Abdeckung für das Batteriefach (und/oder den SD-Karteneinschub).

Produkte, die Lithium-Ionen-Akkus nutzen

-  Lesen Sie die separat mitgelieferten "Warnungen und Vorgaben für den sicheren Einsatz von Akkus".

■ Anmerkungen zur Temperatur (Produkte, die sich im Dauerbetrieb erhitzen)

-  Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es für einen längeren Zeitraum eingeschaltet ist.
-  Verwenden Sie im Betrieb über einen längeren Zeitraum ein Stativ.

■ Änderungen am Gerät

-  Öffnen Sie das Gehäuse in keinem Fall und nehmen Sie keine Änderungen vor.

VORSICHT

■ Produkthandhabung

-  Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen, stoßen Sie es nicht und üben Sie keine übermäßige Kraft aus.
-  Es dürfen weder Gegenstände noch Flüssigkeiten ins Gerät gelangen.

■ Betriebsumgebung

-  Vermeiden Sie einen Betrieb unter besonders hohen oder niedrigen Temperaturen.
-  Vermeiden Sie einen Betrieb in der Nähe von Heizgeräten, Öfen oder anderen Wärmequellen.
-  Vermeiden Sie einen Betrieb in hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Spritzwasser.
-  Vermeiden Sie einen Betrieb an Orten mit starken Vibrationen.
-  Vermeiden Sie einen Betrieb in einer Umgebung mit viel Staub oder Sand.

■ Produkte, die integrierte Batterien verwenden

- Gefahr einer Explosion oder von Auslaufen entflammbarer Flüssigkeit oder Gas.
-  Nicht in Umgebungen mit sehr hohen Temperaturen oder aufgrund großer Höhen sehr niedrigem Luftdruck verwenden/lagern/bringen.
-  Versuchen Sie nicht, verbrauchte Batterien zu verbrennen, zu zerdrücken oder zu zerschneiden.

■ Hinweise zum Betrieb eines Wechselstromnetzteils (für Produkte, die ein Wechselstromnetzteil nutzen)

-  Um ein Wechselstromnetzteil aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie immer direkt am Stecker.
-  Bei Gewitter oder längerer Lagerung ziehen Sie das Wechselstromnetzteil aus der Steckdose.

■ Hinweise zum Batteriebetrieb (für Produkte, die Batterien nutzen)

-  Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Ausrichtung (+/-).
- vorgeschriebenen Batterien.
-  Verwenden Sie ausschließlich die vorgeschriebenen Batterien.
-  Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
-  Verwenden Sie keinesfalls Batterien unterschiedlicher Hersteller oder Typen gemeinsam. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
-  Schalten Sie immer zuerst alle Geräte AUS, bevor Sie Kabelverbindungen herstellen.

Anmerkung: Wenden Sie sich an unsere Service-Abteilung, sofern eine Batterie ausgelaufen ist.

■ Anschluss von Kabeln und weiteren Geräten

-  Schalten Sie immer zuerst alle Geräte AUS, bevor Sie die Verkabelung vornehmen oder Geräte anschließen.
-  Vor dem Transport müssen alle angeschlossenen Kabel und das Netzteil vom Gerät abgezogen werden.

■ Mikrofone (für Produkte, die Mikrofone nutzen)

-  Schalten Sie immer zuerst alle Geräte AUS, bevor Sie ein Mikrofon anschließen.
-  Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Mikrofonstecker aus, wenn Mikrofone angeschlossen sind.
-  Bringen Sie die Schutzkappe (sofern im Lieferumfang des Produkts enthalten) an, wenn Sie längere Zeit kein Mikrofon anschließen.

■ Lautstärke

-  Betreiben Sie das Gerät nicht länger mit hoher Lautstärke.

Gebrauchshinweise

■ Einstreuungen mit anderen elektronischen Geräten

Zugunsten einer hohen Betriebssicherheit gibt dieses Produkt konstruktionsbedingt wenig elektromagnetische Wellen aus und nimmt diese auch kaum auf. Wenn jedoch Geräte in unmittelbarer Nähe betrieben werden, die starke elektromagnetische Strahlung abgeben oder diese besonders leicht aufnehmen, kann es zu Einstreuungen kommen. In diesem Fall vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Produkt und dem anderen Gerät. Elektromagnetische Einstreuungen können bei jedem elektronischen Gerät einschließlich dieses Produkts Fehlfunktionen, Datenverluste und andere Probleme auslösen. Lassen Sie immer besondere Vorsicht walten.

■ Reinigung

Wischen Sie etwaigen Schmutz auf dem Gehäuse mit einem weichen Tuch ab. Falls nötig, verwenden Sie ein feuchtes, jedoch gut ausgewrongenes Tuch zum Abwischen. Wenn die Oberfläche eines aus Gummi (oder Silikon) gefertigten Bauteils verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-, Lösungsmittel (wie Farbverdünner oder Reinigungsbenzin) oder Wachse.

■ Anmerkungen zur Temperatur

Bei durchgehendem Betrieb über einen längeren Zeitraum kann sich das Gerät erwärmen. Das ist völlig normal und unproblematisch, solange es nicht zu heiß wird, um es anzufassen.

■ Komplettausfall und Fehlfunktion

Sobald Fehlfunktionen oder Defekte auftreten, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus, ziehen das Wechselstromnetzteil oder die externe Stromversorgung ab und entfernen die Batterien sowie alle übrigen Kabelverbindungen. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an unsere Service-Abteilung mit folgenden Informationen: Modellname, Seriennummer und eine Beschreibung der Fehlfunktion sowie Ihr Name und Ihre Telefonnummer.

Für EU-Länder

 Konformitätserklärung