

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa korzystania z kamery wideo 5K Ultra HD

Ogólne informacje bezpieczeństwa

- Kamera jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i nie jest odporna na działanie wody. Należy unikać kontaktu z płynami.
- Używaj urządzenia w suchym otoczeniu z dala od źródeł wilgoci.
- Przechowuj kamerę i jej akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia małymi częściami.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo elektromagnetyczne

- Unikaj używania kamery w pobliżu silnych źródeł pola elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mikrofalowe i duże kolumny głośnikowe, co może wpłynąć negatywnie na jej działanie.
- Kamera korzysta z technologii WiFi. Upewnij się, że połączenia bezprzewodowe są odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Zawsze kieruj obiektyw kamery z dala od źródeł intensywnego światła, takich jak bezpośrednio światło słoneczne, w celu uniknięcia uszkodzeń optyki.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia kamery upewnij się, że jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Do czyszczenia kamery używaj wyłącznie ściereczki z mikrofibry, aby uniknąć zarysowań.

Bezpieczeństwo podczas ładowania

- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i ładowarek dostarczonych z kamerą.
- Nie pozostawiaj kamery podłączonej do zasilania na przedłużony czas po pełnym naładowaniu, by unikać przegrzewania się baterii.
- Nigdy nie ładuj urządzenia w pobliżu palnych materiałów lub na powierzchniach podatnych na działanie ciepła.

Obsługa i przechowywanie

- Przechowuj kamerę w temperaturach pomiędzy 0 a 40°C, aby uniknąć uszkodzeń komponentów wewnętrznych.
- Zabezpieczaj kamerę i akcesoria w dedykowanej torbie, aby ochronić przed upadkami i uszkodzeniami fizycznymi.

Postępowanie w razie usterki

- W przypadku wystąpienia problemów z działaniem kamery, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym.
- Unikaj samowolnej naprawy lub demontażu kamery, co może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń.

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa pomoże w utrzymaniu urządzenia w dobrym stanie technicznym i zapewni jego bezpieczne użytkowanie.



1 Warning

If you find the product damaged, deformed or abnormal performance, please stop using it immediately and contact us.

2 Warnung

Wenn Sie Schäden, Verformungen oder eine abnormale Leistung des Produkts feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie uns.

3 Avertissement

Si vous constatez des dommages, une déformation ou une anomalie sur le produit, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et nous contacter.

4 Advertencia

Si encuentra el producto dañado, deformado o con un rendimiento anormal, por favor deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con nosotros.

5 Ostrzeżenie

Jeśli zauważysz, że produkt jest uszkodzony, zdeformowany lub działa nieprawidłowo, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z nami.

6 Waarschuwing

Als u merkt dat het product beschadigd of vervormd is of niet naar behoren werkt, stop dan met het gebruik ervan en neem contact met ons op.

7 Varning

Om du märker att produkten är skadad, deformerad eller inte fungerar som den ska, ska du sluta använda den och kontakta oss.

8 Attenzione

Se riscontri danni, deformazioni o anomalie nelle prestazioni del prodotto, interrompi immediatamente l'utilizzo e contattaci.

9 Uyarı

Üründe hasar, şekil bozukluğu veya anormal performans bulursanız, lütfen hemen kullanmayı bırakın ve bize ulaşın.